

┌ **225 Fiches de Révision** ┐

BP Aluminium

└ **Brevet Professionnel Menuisier**
Aluminium-Verre ┘

✓ Fiches de révision

✓ Fiches méthodologiques

✓ Tableaux et graphiques

✓ Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



bpaluminium.fr

Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Antoine** 🙌

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bpaluminium.fr pour tes révisions.

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **BP Menuisier Aluminium-Verre** avec une moyenne de **13,78/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Bâtiment & Travaux** pour maîtriser toutes les notions.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h16 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du CAP.

3. Contenu du dossier Bâtiment & Travaux :

1. **Vidéo 1 – Du terrain au gros œuvre, structure du bâtiment (15 min)** : Repères sur les étapes du gros œuvre et la structure.
2. **Vidéo 2 – Second œuvre, enveloppe et finitions (15 min)** : Vue globale des travaux d'enveloppe et de finition.
3. **Vidéo 3 – Dessin, plans, métrés et chiffrage de travaux (14 min)** : Clés pour lire, mesurer et chiffrer un projet.
4. **Vidéo 4 – Organisation de chantier, sécurité et coordination des corps d'État (14 min)** : Méthodes pour planifier un chantier sûr et coordonné.
5. **Vidéo 5 – Performance du bâtiment, réglementations et maintenance (18 min)** : Bases pour optimiser, contrôler et maintenir un bâtiment.

➔ Découvrir

Table des matières

Expression française et ouverture sur le monde	Aller
Chapitre 1 : Comprendre des textes	Aller
Chapitre 2 : Analyser des documents	Aller
Chapitre 3 : Rédiger un écrit professionnel	Aller
Chapitre 4 : argumenter une idée	Aller
Chapitre 5 : Repères historiques et géographiques	Aller
Mathématiques et sciences physiques	Aller
Chapitre 1 : Nombres et pourcentages	Aller
Chapitre 2 : Géométrie et surfaces	Aller
Chapitre 3 : Mesures et conversions	Aller
Chapitre 4 : Phénomènes physiques (mécanique, thermique)	Aller
Langue vivante (Anglais)	Aller
Chapitre 1 : Comprendre un écrit simple	Aller
Chapitre 2 : S'exprimer à l'oral	Aller
Chapitre 3 : Interagir en situation de travail	Aller
Lecture de plans et dossier technique	Aller
Chapitre 1 : Décoder un dossier de construction	Aller
Chapitre 2 : Identifier pièces écrites et graphiques	Aller
Chapitre 3 : Relevé de cotes (neuf, rénovation)	Aller
Chapitre 4 : Repérer contraintes et normes	Aller
Conception d'exécution et tracés	Aller
Chapitre 1 : Choisir une solution technique	Aller
Chapitre 2 : Justifier un dimensionnement	Aller
Chapitre 3 : Compléter des plans d'exécution	Aller
Chapitre 4 : Tracés, épures et gabarits	Aller
Chapitre 5 : Outils numériques et DAO	Aller
Organisation de fabrication et de chantier	Aller
Chapitre 1 : Quantifier matériaux et composants	Aller
Chapitre 2 : Prévoir moyens humains et matériels	Aller
Chapitre 3 : Suivre stocks et approvisionnements	Aller
Chapitre 4 : Planifier fabrication et pose	Aller
Fabrication en atelier (profilés et remplissages)	Aller
Chapitre 1 : Préparer le poste de travail	Aller
Chapitre 2 : Débit des profilés	Aller

Chapitre 3 : Usinage et façonnage	Aller
Chapitre 4 : Préparer les éléments de remplissage	Aller
Chapitre 5 : Conditionner et stocker	Aller
Assemblage, finition et contrôle qualité	Aller
Chapitre 1 : Assembler des cadres et châssis	Aller
Chapitre 2 : Poser équipements et accessoires	Aller
Chapitre 3 : Finitions et réglages	Aller
Chapitre 4 : Contrôler conformité et qualité	Aller
Pose sur chantier et étanchéité	Aller
Chapitre 1 : Sécuriser la zone d'intervention	Aller
Chapitre 2 : Réceptionner les supports	Aller
Chapitre 3 : Déposer un ouvrage existant	Aller
Chapitre 4 : Poser, fixer, étancher	Aller
Chapitre 5 : Réceptionner le chantier	Aller
Miroiterie : découpe et façonnage du verre	Aller
Chapitre 1 : Organiser un poste de miroiterie	Aller
Chapitre 2 : Découper et façonner le verre	Aller
Chapitre 3 : Assembler un produit verrier	Aller
Chapitre 4 : Contrôler et protéger les vitrages	Aller
Maintenance, sécurité et gestion des déchets	Aller
Chapitre 1 : Entretenir machines et outillages	Aller
Chapitre 2 : Maintenance des ouvrages posés	Aller
Chapitre 3 : Analyser un dysfonctionnement	Aller
Chapitre 4 : Actions qualité et sécurité	Aller
Chapitre 5 : Trier déchets et fluides	Aller
Communication professionnelle et management d'équipe	Aller
Chapitre 1 : Recueillir et transmettre des informations	Aller
Chapitre 2 : Rendre compte à l'écrit et à l'oral	Aller
Chapitre 3 : Animer une petite équipe	Aller
Chapitre 4 : Présenter un rapport d'activités	Aller

Expression française et ouverture sur le monde

Présentation de la matière :

Dans le **BP Aluminium** (Menuisier Aluminium-Verre), « **Expression française** et ouverture sur le monde » te rend plus à l'aise pour comprendre un sujet d'actualité, argumenter, et communiquer proprement, à l'écrit comme à l'oral.

Cette matière conduit à une évaluation de **coefficient 3**. En examen final, c'est un écrit de 3 heures sur des documents. En **CCF**, 3 situations: 1 oral (20 min max) et 2 écrits (2 h 30 max, puis 2 h max). Un ami a progressé en gérant le temps.

Conseil :

Bloque 2 créneaux de 20 minutes par semaine. Entraîne-toi à répondre en phrases complètes, et à reformuler l'idée principale avant de rédiger, ça limite vite le hors-sujet.

Pour gagner des points:

- Lire la consigne 2 fois
- Faire un plan en 5 minutes

En CCF, prépare l'oral tôt, dossier de 5 pages max, sans commentaire. Répète 2 fois avec un camarade, et garde une conclusion courte, l'un de mes amis a pris confiance comme ça.

Table des matières

Chapitre 1 : Comprendre des textes	Aller
1. Lire pour comprendre	Aller
2. Analyser et rédiger	Aller
Chapitre 2 : Analyser des documents	Aller
1. Identifier les types de documents	Aller
2. Extraire les informations essentielles	Aller
3. Vérifier la fiabilité et recouper les sources	Aller
Chapitre 3 : Rédiger un écrit professionnel	Aller
1. Choisir le bon document	Aller
2. Rédiger un devis et un bon de travail	Aller
3. Rédiger un compte rendu de chantier	Aller
Chapitre 4 : argumenter une idée	Aller
1. Clarifier ton idée et ton objectif	Aller
2. Structurer ton argumentation	Aller
3. Appuyer avec des preuves et des techniques de persuasion	Aller

Chapitre 5 : Repères historiques et géographiques	Aller
1. Évolution historique des matériaux et du métier	Aller
2. Ancrage géographique et filières en france et en europe	Aller
3. Repères pour le métier et conséquences pratiques	Aller

Chapitre 1 : Comprendre des textes

1. Lire pour comprendre :

Objectif et méthode :

L'objectif principal est d'identifier l'idée directrice et les informations utiles pour la tâche demandée, commence par un survol rapide puis développe une lecture plus précise en deux étapes.

Signes textuels et structure :

Les titres, intertitres, paragraphes et listes structurent le sens, repère aussi les verbes modaux et les connecteurs pour comprendre l'enchaînement des idées.

Lecture active et prise de notes :

- Lire en surlignant mots clés et idées centrales.
- Réécrire en une phrase l'idée principale après chaque partie.
- Noter références, chiffres et dates utiles pour appuyer la réponse.

Exemple de lecture active :

Un élève lit un sujet sur la sécurité des chantiers, il note 3 idées principales et 5 références techniques utiles pour la rédaction d'une synthèse métier.

Type de lecture	Efficacité
Active	Très efficace
Surlignée	Efficace pour révision
Passive	Peu efficace

2. Analyser et rédiger :

Repérer thèse et arguments :

Identifie la proposition principale de l'auteur et distingue les faits des opinions, note 2 ou 3 arguments majeurs qui soutiennent la thèse et leur force argumentative.

Faire un plan simple :

Rédige un plan en 2 ou 3 parties maximum, introduction, développement en 2 points et conclusion brève, chaque partie doit être justifiée par des citations ou exemples.

Vocabulaire et connecteurs :

Utilise connecteurs logiques simples pour enchaîner idées, privilégie vocabulaire précis plutôt que mots vagues, cela rend ta réponse claire et professionnelle.

Mini cas concret :

Contexte chantier: remplacement de vitrage pour 1 fenêtre 1,2 m². Étapes: lire le cahier des charges, relever 4 contraintes, rédiger 1 synthèse de 120 mots. Résultat: synthèse prête, livrable: texte de 120 mots.

Astuce de stage :

Anticipe la question en surlignant les verbes de consigne, cela te fait gagner 10 à 15 minutes lors de la rédaction et évite les hors sujet en examen et en chantier.

Étape	Action rapide
Survol	Repérer titre et consigne en 30 secondes
Identifier idées	Trouver 3 idées principales par partie
Prendre notes	Surligner et reformuler en 1 phrase
Planifier	Faire 2 à 3 rubriques claires
Vérifier	Relire 5 minutes pour éviter hors sujet

Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre un texte, vise l'idée directrice et les infos utiles : commence par un **survol rapide**, puis lis précisément en t'appuyant sur titres, paragraphes, connecteurs et verbes modaux.

- Pratique la **lecture active** : surligne mots clés, reformule chaque partie en 1 phrase, note chiffres, dates et références.
- Repère la **thèse et arguments** : distingue faits et opinions, garde 2 ou 3 preuves fortes.
- Rédige un **plan en 2 parties** (max 3), avec connecteurs simples et vocabulaire précis.

Avant d'écrire, surligne les verbes de consigne pour éviter le hors sujet et gagner du temps. Relis quelques minutes pour vérifier cohérence et respecter la longueur attendue.

Chapitre 2 : Analyser des documents

1. Identifier les types de documents :

Nature et utilité :

Repère vite le type de document, sa fonction et son auteur, c'est essentiel pour savoir comment l'utiliser sur le chantier. Les documents techniques, commerciaux et réglementaires demandent des lectures différentes.

Indices à repérer :

- Titre et version
- Date et auteur
- Échelle, unités et normes citées
- Annexes ou certificats joints

Exemple d'identification :

Un plan d'exécution indique l'échelle 1/20, la référence du profilé et la cote hors-tout. En une minute tu repères si la fenêtre passe dans l'ouverture prévue.

2. Extraire les informations essentielles :

Méthode en 3 étapes :

Commence par un survol pour repérer titres et dates, puis fais une lecture ciblée pour relever chiffres et contraintes, enfin reformule les 6 à 10 points clés sur une feuille ou en note numérique.

Prendre des notes utiles :

- Note la donnée, sa source et la page ou la référence
- Signale les dimensions, tolérances et couples de serrage
- Indique actions à réaliser et responsable

Exemple d'extraction :

Tu lis une fiche produit qui indique tolérance assemblage ± 2 mm et couple de serrage 12 Nm, tu notes ces chiffres sur le plan et prévois contrôle en réception.

Type de document	Information principale à extraire	Action conseillée
Plan d'exécution	Cotes, échelle, positionnement	Reporter sur gabarit et vérifier ouverture
Fiche produit	Tolérances, performances, fixations	Noter valeurs et vérifier compatibilité

Devis / bon de commande	Quantités, délais, prix	Comparer avec planning et stock
-------------------------	-------------------------	---------------------------------

3. Vérifier la fiabilité et recouper les sources :

Critères de fiabilité :

Vérifie l'auteur, la date, la version et la norme citée. Une fiche constructeur récente est plus fiable qu'une note interne non datée, cherche aussi les certificats CE et les rapports d'essai.

Erreurs fréquentes et conseils de terrain :

Ne te fie pas à un seul document, ne pas vérifier la version est une erreur courante. Prends des photos, note l'heure et exige des preuves écrites pour toute modification sur plan, ça t'évite des reprises.

Exemple de mini cas :

Contexte, 12 fenêtres coulissantes à poser en R+1, dossier fourni : plans, fiche produit, devis. Étapes, recenser cotes, relever tolérances ± 2 mm, vérifier compatibilité profilés et gâches, proposer planning.

Résultat, ajustement de 4 gorges profilées et tableau de pièces, coût estimé 4 200 euros TTC, délai fabrication 3 semaines, livrable attendu : fiche technique annotée et plan de pose d'une page plus tableau pièces.

Astuce pratique :

Sur le terrain, consacre 10 à 15 minutes à analyser chaque dossier avant de commencer les coupes, cela évite 70% des reprises selon mon expérience en chantier.

Check-list opérationnelle :

Avant d'attaquer, passe rapidement ces contrôles. Chaque point prend en moyenne 5 minutes et te sauve des heures de reprise.

Contrôle	Action	Temps estimé
Version du document	Valider date et référence	2 minutes
Dimensions critiques	Comparer plan et mesures terrain	5 minutes
Tolérances et couples	Noter sur la fiche chantier	3 minutes
Pièces et quantités	Vérifier contre le devis	4 minutes

 **Ce qu'il faut retenir**

Sur chantier, commence par identifier le **type de document** (fonction, auteur) grâce au titre, à la version, à la date, aux unités et aux normes. Puis applique une **lecture en 3 étapes** : survol, lecture ciblée, reformulation des points clés avec la source.

- Plan d'exécution : relève cotes, échelle, positionnement, puis vérifie l'ouverture sur le terrain.
- Fiche produit : note tolérances, performances, fixations et couples, et contrôle la compatibilité.
- Devis/commande : contrôle quantités et délais avec planning et stock.

Assure la **fiabilité des sources** en recoupant les documents, en validant versions et certificats, et en exigeant un écrit pour toute modification. Une **check-list rapide** de quelques minutes avant les coupes t'évite beaucoup de reprises.

Chapitre 3 : Rédiger un écrit professionnel

1. Choisir le bon document :

Objectif et public :

Avant d'écrire, définis l'objectif du document et la personne qui le lira, un client, un chef de chantier ou ton responsable. Cela guide le ton, la longueur et les détails techniques à fournir.

Format et structure :

Privilégie des formats standards, comme un devis sur une page A4, un compte rendu d'une page à deux pages, ou un bon de livraison succinct avec références et quantités claires.

Tonalité et style :

Pour les échanges professionnels, adopte un ton courtois, précis et direct. Évite les digressions, utilise des phrases courtes et un vocabulaire compréhensible pour un client non spécialiste.

Astuce choix du document :

Sur le chantier, garde des modèles prêts, cela te fait gagner 10 à 30 minutes par document et réduit les oublis d'informations essentielles.

2. Rédiger un devis et un bon de travail :

Éléments obligatoires :

Un devis doit contenir le nom du client, la description des fournitures et prestations, la quantité, le prix unitaire, le sous-total, la TVA à 20% si applicable, le total TTC et la durée de validité.

Calculs et marges :

Calcule précisément coût matière et heures de main d'œuvre. Par exemple, 3 heures de pose à 35 €/h = 105 €, profilés aluminium 250 €, fournitures 45 €, marge de 20% sur le total hors taxe.

Présentation claire :

Présente les lignes du devis en tableau, indique les délais de livraison, un acompte possible et les conditions de paiement, comme 30 jours fin de mois pour éviter des litiges.

Exemple d'un devis pour une fenêtre :

Fourniture fenêtre aluminium 1200 x 1200 mm : 250 €. pose 3 h à 35 €/h = 105 €. fournitures 45 €. sous-total HT 400 €. TVA 20% = 80 €. total TTC 480 €. délai 2 semaines.

Élément	Question à se poser
---------	---------------------

Description	Est-ce que le client comprend chaque prestation ?
Quantité	As-tu indiqué le nombre d'unités et dimensions ?
Prix unitaire	Le prix couvre-t-il coût matière et temps de pose ?
Délais	As-tu précisé le délai en jours ou semaines ?

3. Rédiger un compte rendu de chantier :

Quand le rédiger ?

Rédige un compte rendu dans les 48 heures après la visite ou la fin de chantier. Tu gagnes en clarté et tu protèges l'entreprise en cas de désaccord futur sur les travaux réalisés.

Contenu essentiel :

Indique la date, le lieu, les intervenants, les travaux réalisés, les mesures prises, les incidents éventuels, le matériel utilisé et les étapes à venir avec délais chiffrés.

Diffusion et archivage :

Envoie le compte rendu par email et archive une copie PDF nommée avec date et référence chantier. Conserve les documents 10 ans si lien contractuel ou réclamation possible.

Exemple de compte rendu d'une intervention :


Intervention le 05/03, pose de 2 fenêtres, vérification étanchéité, réglages effectués, incident : vis manquante remplacée, délai de finition 3 jours, photos jointes, envoi au client et au chef d'équipe.

Mini cas concret :

Contexte : rénovation d'un magasin avec 4 vitrines, délai 3 semaines, budget matériaux 3 200 €, main d'œuvre estimée 40 h. Étapes : prise de côtes, commande profilés, pose, finition. Résultat : 4 vitrines posées en 18 jours, coût total HT 4 800 €, marge attendue 18%. Livrable attendu : devis signé, bon de commande, compte rendu final avec photos et facture.

Graphique chiffré

Part des châssis coulissants dans les menuiseries (2019-2023)



Checklist terrain	Action
Prendre des photos	3 à 10 photos datées avant et après intervention
Vérifier dimensions	Mesurer au moins 2 fois les ouvertures
Noter incidents	Décrire l'incident et les actions prises
Envoyer au client	Envoyer sous 48 h avec pièce jointe PDF
Archiver	Nommer fichier avec date et référence chantier

Astuce pratique :

Prépare un modèle Word et un modèle Excel pour devis et compte rendu, tu réduis les erreurs et tu peux gagner parfois jusqu'à 30 minutes par document.

i Ce qu'il faut retenir

Avant d'écrire, fixe **objectif et public** pour adapter ton ton, le niveau technique et la longueur. Utilise des **formats standards** (A4, 1 à 2 pages) et des phrases courtes pour rester clair et éviter les litiges.

- Pour un **devis complet** : client, description, quantités, prix unitaires, sous-total, TVA, total TTC, validité, délais, acompte et conditions de paiement.

- Calcule coûts matière et main d'œuvre, puis ajoute ta marge avant de présenter en tableau.
- Rédige un **compte rendu sous 48 h** : date, lieu, intervenants, travaux, incidents, matériel, prochaines étapes, photos, envoi email et archivage PDF (jusqu'à 10 ans).

Garde des modèles prêts (Word/Excel) pour gagner du temps et réduire les oublis.
Une rédaction précise protège ton chantier et renforce la confiance du client.

Chapitre 4 : argumenter une idée

1. Clarifier ton idée et ton objectif :

Objectif et public :

Avant de défendre une idée, définis clairement ton objectif, par exemple convaincre un client ou un chef d'équipe, et identifie le public ciblé pour adapter ton ton et tes arguments.

Idée centrale :

Formule ton idée en une phrase simple et précise, cela aide à garder le fil pendant la discussion et évite de te perdre dans des détails techniques inutiles quand tu es face au jury ou au client.

Motifs et enjeux :

Explique rapidement pourquoi l'idée compte, quels sont les enjeux pratiques et financiers, et ce que ton interlocuteur y gagne, en utilisant des chiffres simples quand c'est possible.

Exemple d'argument principal :

Pour vendre une fenêtre en aluminium, tu peux dire que cette solution réduit l'entretien et augmente la durabilité, tout en comparant un coût d'achat sur 10 ans avec une alternative.

2. Structurer ton argumentation :

Plan simple :

Utilise un plan en 3 parties, introduction, développement en 2 ou 3 arguments, puis conclusion courte, c'est facile à mémoriser et adapté aux exposés courts en jury ou au chantier.

Choix des arguments :

Priorise 2 arguments forts, un axé sur le factuel et l'autre sur l'intérêt client, évite d'aligner trop d'arguments faibles qui diluent ton propos et font perdre en crédibilité.

Connecteurs et enchaînements :

Emploie des connecteurs simples comme « parce que », « donc », « par exemple », pour lier tes idées et guider l'auditeur sans le perdre, surtout quand tu présentes des chiffres ou des comparaisons.

Élément	Exemple concret
Argument factuel	Résistance et durée de vie de 20 ans pour une baie aluminium
Argument économique	Économie d'entretien de 30% sur 5 ans
Argument émotionnel	Esthétique moderne qui valorise le bien

Prochaine étape, dans le développement, illustre chaque argument par un fait ou un chiffre pour renforcer ta crédibilité face au jury ou au client.

3. Appuyer avec des preuves et des techniques de persuasion :

Types de preuves :

Utilise des preuves variées, telles que des devis comparatifs, des certificats techniques, des retours d'expérience en chantier, et des photos avant/après, pour rendre ton propos tangible.

Règles de présentation des chiffres :

Donne des chiffres arrondis et pertinents, par exemple coûts sur 5 ou 10 ans, délais de pose en jours, ou taux d'économie, cela aide l'auditeur à saisir l'impact concret de ton idée.

Techniques rhétoriques utiles :

Utilise l'analogie, la comparaison directe et la mise en perspective pour rendre un argument technique accessible, et reformule la réponse aux objections pour montrer que tu maîtrises le sujet.

Exemple d'usage de preuve :

Pour convaincre un client, montre un devis chiffré comparant une porte aluminium à une porte PVC, indique coût initial, entretien sur 10 ans et gain de valeur estimé, cela fait souvent pencher la balance.

Mini cas concret : proposer le remplacement de 10 fenêtres :

Contexte : un propriétaire veut améliorer l'isolation thermique de sa maison de 120 m², tu proposes le remplacement de 10 fenêtres par du double vitrage aluminium, délai 14 jours, coût total estimé 8 500 euros.

Étapes :

- Prendre les mesures sur 1 journée
- Rédiger un devis détaillé en 2 jours
- Commander 14 jours de fabrication
- Réaliser la pose en 3 jours sur site

Résultat chiffré :

Résultat : gain d'isolation estimé 12% et réduction des factures de chauffage d'environ 8% la première année, satisfaction client documentée et photos avant/après fournies.

Livrable attendu :

Livrable : un dossier d'argumentation d'une page comprenant devis chiffré, comparaison coûts sur 10 ans, photos et 3 arguments clés, prêt à être présenté au client ou au jury.

Checklist opérationnelle pour argumenter sur le terrain :

Étape	Action concrète
Préparation	Rassembler devis, photos, certificats techniques
Accueil	Écouter 2 à 3 minutes pour comprendre le besoin
Présentation	Exposer l'idée en 1 phrase puis 2 arguments chiffrés
Réponses aux objections	Reformuler l'objection puis répondre par une preuve
Clôture	Donner le livrable et fixer un prochain rendez-vous

Astuce terrain :

En chantier, prends toujours 3 photos avant et 3 photos après la pose, elles servent d'éléments concrets pour ton argumentation et t'évitent des contestations ultérieures.

Petite anecdote : une fois j'ai convaincu un client hésitant en montrant simplement un comparatif chiffré sur 10 ans, il a signé le lendemain.

i Ce qu'il faut retenir

Pour bien argumenter, commence par clarifier **objectif et public**, puis formule **idée en une phrase** et explique vite les enjeux (pratiques, financiers, bénéfices).

- Suis un plan simple : intro, 2 ou 3 points, conclusion, avec des connecteurs (« parce que », « donc », « par exemple »).
- Choisis **deux arguments forts** : un factuel et un orienté intérêt client, plutôt qu'une liste faible.
- Renforce avec **preuves concrètes** : devis comparatifs, certificats, retours chantier, photos avant/après et chiffres arrondis sur 5 à 10 ans.

Anticipe les objections : reformule-les puis réponds par une preuve. Sur le terrain, prépare un dossier d'une page et termine en proposant la prochaine étape (rendez-vous, devis, décision).

Chapitre 5 : Repères historiques et géographiques

1. Évolution historique des matériaux et du métier :

Origines et grandes dates :

La découverte de l'aluminium date du début du XIXe siècle, son exploitation industrielle se développe à la fin du XIXe siècle avec l'électrolyse. Le verre évolue depuis le Moyen Âge vers des procédés modernes au XXe siècle.

Révolution industrielle et impacts techniques :

L'industrialisation au XIXe siècle a permis la production en série de profilés et de vitrages. Cela a transformé la menuiserie, favorisé la préfabrication et développé des métiers spécialisés autour de l'aluminium et du verre.

Exemple d'évolution technique :

Le procédé float inventé en 1959 a permis d'obtenir des grandes vitrines sans défaut, ce qui a multiplié les possibilités d'ouvrants et de façades, et a changé nos pratiques d'installation.

2. Ancrage géographique et filières en France et en Europe :

Zones de production et approvisionnement :

Les usines d'extrusion d'aluminium et les verreries se concentrent près des ports et des zones industrielles pour faciliter l'importation de matières premières et la distribution des profils finis vers les chantiers.

Flux logistiques et marchés :

En France, les grandes agglomérations et les axes routiers concentrent la demande pour fenêtres et façades. Les régions proches des ports importent des feuilles de verre et exportent des menuiseries vers l'Europe.

Exemple géographique :

Pour une entreprise située près d'un port, le délai moyen d'approvisionnement d'une commande de profilés est souvent de 3 à 7 jours, contre 7 à 14 jours pour une livraison depuis l'intérieur du pays.

Date	Événement	Importance pour le métier
1825	Isolement de l'aluminium	Début de l'intérêt industriel pour le métal
1886	Procédé Hall-Hérault	Production massive et baisse des coûts
1959	Procédé float pour le verre	Vitrages grands formats et qualité constante

3. Repères pour le métier et conséquences pratiques :

Pourquoi ces repères t'aident au quotidien ?

Connaitre l'histoire et la géographie de nos matériaux te permet d'anticiper les délais, de choisir des fournisseurs locaux ou importés, et de comprendre les normes et solutions techniques présentes sur le marché.

Adaptations techniques et innovations récentes :

Les performances thermiques et acoustiques ont progressé, obligeant à maîtriser les rupteurs de pont thermique, les doubles et triples vitrages, et les systèmes de rupteurs en polyamide ou en mousse.



Représentation visuelle

Réglage précis des rupteurs de pont thermique pour optimiser l'isolation thermique

Astuce de stage :

Quand tu prends les mesures, note aussi l'orientation du vitrage et l'exposition au vent, cela influe sur le choix du vitrage et de la quincaillerie, et évite des retours clients.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Une petite menuiserie a réduit de 15% son temps de pose en standardisant 6 types de dormants et en préparant 80% des accessoires en atelier avant livraison.



Représentation visuelle



Préparation de dormants en aluminium avec une scie à onglet, précision requise

Mini cas concret :

Contexte :

Un propriétaire commande le remplacement de 10 fenêtres anciennes par des menuiseries aluminium double vitrage. L'entreprise doit gérer mesure, fabrication et pose en 2 semaines.

Étapes :

- Prise de mesures sur 1 journée
- Commande et fabrication en 7 jours
- Pose et réglages en 1 journée
- Contrôle qualité et remise au client en 1 journée

Résultat et livrable attendu :

Livrable : 10 menuiseries aluminium posées et étanches, papiers de conformité, garantie 10 ans. Délai respecté : 10 jours ouvrés. Gain client : isolation améliorée, baisse estimée de 20% des pertes thermiques.

Checklist opérationnelle terrain :

Élément	Question à se poser
Mesures	Les relevés sont-ils notés avec précision au millimètre ?
Approvisionnement	Le fournisseur garantit-il livraison en moins de 7 jours ?

Préparation atelier	Les ouvrants sont-ils pré-montés et pré-perçés ?
Pose	Les joints et les pentes d'évacuation ont-ils été vérifiés ?
Finition	As-tu remis la documentation technique et la fiche de réglage au client ?

Erreurs fréquentes et conseils pratiques :

Ne pas sous-estimer la dilatation thermique de l'aluminium. Prévois jeu et plages de réglage, choisis joints adaptés et teste l'ensemble avant finalisation, cela évite de devoir revenir sur un chantier.

Exemple d'erreur fréquente :

Un stagiaire a fixé un vitrage sans laisser de butée pour la dilatation, provoquant un bruit en été, et il a fallu reprendre 2 châssis, soit 1 journée de travail en plus.

Ce qu'il faut retenir

Tu relies l'évolution des matériaux à tes choix terrain : aluminium (XIXe siècle, Hall-Hérault 1886) et verre (float 1959) ont permis la série, la préfabrication et des vitrages grand format. Ces **repères historiques clés** éclairent les solutions actuelles.

- Anticipe les délais via les **flux logistiques rapides** : près d'un port, l'approvisionnement peut passer à 3-7 jours.
- Vise des performances avec des **ponts thermiques maîtrisés** : doubles ou triples vitrages, rupteurs en polyamide ou mousse.
- Évite les retours : note orientation et vent, et prévois la **dilatation de l'aluminium** (jeu, joints, réglages).

En pratique, standardiser et préparer en atelier accélère la pose tout en sécurisant l'étanchéité et la conformité. Plus tu comprends l'histoire et la géographie des filières, plus tu choisis vite le bon fournisseur et la bonne solution technique.

Mathématiques et sciences physiques

Présentation de la matière :

En BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), cette matière mène à une épreuve écrite de **coefficient de 2**, sur une **durée totale de 2 heures**, avec calculatrice autorisée. Tu travailles des situations proches du chantier et de l'atelier, mesures, conversions, mécanique simple, thermique.

En épreuve ponctuelle, la partie peut être organisée en **1 heure de mathématiques** puis **1 heure de physique-chimie**. Un de mes amis a déjà récupéré 3 points juste en posant ses unités à chaque ligne, ça change tout.

Si ton établissement est habilité, l'évaluation peut aussi se faire en **contrôle en cours de formation**, avec des situations réparties pendant le parcours.

Conseil :

Pour progresser vite, je te conseille 3 créneaux par semaine de 30 minutes: 15 minutes de calculs pro, puis 15 minutes de sciences appliquées aux vitrages et aux efforts. Le piège classique, c'est de foncer sans schéma.

Avant de rendre, garde une **check-list rapide**:

- Écrire la formule avant le calcul
- Garder les unités à chaque ligne
- Vérifier l'ordre de grandeur en 10 secondes

Fais 2 sujets complets en 2 heures pour caler ton rythme, et terminer sereinement le jour J.

Table des matières

Chapitre 1 : Nombres et pourcentages	Aller
1. Comprendre les nombres et opérations de base	Aller
2. Travailler avec les pourcentages et applications métier	Aller
Chapitre 2 : Géométrie et surfaces	Aller
1. Mesures et unités essentielles	Aller
2. Calculer des surfaces utiles	Aller
3. Cas concret et tolérances sur chantier	Aller
Chapitre 3 : Mesures et conversions	Aller
1. Mesurer correctement	Aller
2. Convertir les unités et arrondir	Aller
3. Cas concret chiffré : prise de cotes pour une fenêtre	Aller
Chapitre 4 : Phénomènes physiques (mécanique, thermique)	Aller

1. Forces, moments et résistance des profils [Aller](#)
2. Transferts thermiques et dilatation [Aller](#)
3. Applications métier et vérifications sur chantier [Aller](#)

Chapitre 1 : Nombres et pourcentages

1. Comprendre les nombres et opérations de base :

Notion de nombres :

Les entiers, décimaux et fractions servent à mesurer longueurs, surfaces et épaisseurs en atelier. Tu dois savoir convertir entre eux pour commander profils ou calculer tolérances rapidement.

Opérations courantes :

Addition, soustraction, multiplication et division sont utilisées pour cumuler longueurs, répartir charges ou calculer quantités de barres. Exerce-toi à poser les opérations avec unités claires, mm ou m.

Conversion d'unités :

Savoir passer de mm à m évite les erreurs de coupe. Par exemple, 1500 mm correspond à 1,5 m. Vérifie toujours deux fois avant de lancer la découpe ou la commande.

Exemple d'utilisation des conversions :

Tu dois convertir 3750 mm en m pour un profil. 3750 mm égale 3,75 m, donc commande un profil de 3,75 m ou ajuste à 3,8 m selon coupe.

Nombre	Fraction	Pourcentage	Usage métier
0,25	1/4	25%	Mesures de joints
0,5	1/2	50%	Répartition de matériaux
0,75	3/4	75%	Calculs d'assemblage
1	1	100%	Quantité totale
0,03	3/100	3%	Perte matière estimée

Ce tableau te sert de mémo rapide en chantier, garde-le dans ta poche plastique. Il évite des erreurs de calcul quand tu mesures pièces et planifies découpes.

2. Travailler avec les pourcentages et applications métier :

Calcul de pourcentage :

Le pourcentage exprime une proportion sur 100. Pour trouver 12% d'une pièce à 250 €, calcule 250 fois 12 divisé par 100, résultat 30 €. Ce calcul sert pour devis.

Application aux remises et tolérances :

Sur une commande de 20 profils, une remise de 5% réduit le coût total de 5% multiplié par la somme. Les tolérances de +2% sur longueur peuvent impacter l'assemblage, vérifie toujours.

Suivi des quantités et pertes :

Estime la perte matière à 3% sur coupes multiples, par exemple pour 100 m de profil, perte 3 m. Ce calcul t'aide à commander 103 m pour couvrir les déchets.

Exemple d'estimation de matériaux :

Projet: fabriquer 15 cadres de 1,2 m chacun. Longueur totale 18 m. Ajoute 3% perte soit 0,54 m arrondi à 18,6 m. Livrable bon de commande 19 m.

Voici un mini cas concret tiré d'un chantier, il montre les calculs pas à pas, les chiffres et le livrable attendu pour une commande de profils.

Contexte	Étapes	Résultat	Livrable attendu
Commande de 20 profils de 2,1 m chacun	Calculer total $20 \times 2,1 \text{ m} = 42 \text{ m}$, ajouter 3% perte = 1,26 m, total 43,26 m, arrondir au mètre	Total nécessaire 43,26 m, arrondi à 44 m, coût estimé $44 \text{ m} \times 12 \text{ €/m} = 528 \text{ €}$	Bon de commande de 44 m et devis chiffré pour 528 €

Garde ce mode opératoire comme modèle pour préparer bons de commande, il t'aidera à éviter erreurs de calcul et commandes insuffisantes en chantier. Un jour j'ai oublié les 3% et j'ai dû revenir en urgence pour 5 m supplémentaires.

Étape	Vérifier	Commentaire
Mesure sur site	Vérifier cotes en mm	Prendre 2 mesures par profil
Conversion	Convertir mm en m	Utiliser $1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$
Ajout perte	Appliquer pourcentage de perte	Souvent 2% à 5% selon chantier
Arrondir	Arrondir au complément utile	Arrondir au mètre ou à 0,1 m
Valider commande	Relecture du bon de commande	Faire valider par le chef de chantier

Ce qu'il faut retenir

En atelier et sur chantier, tu manipules entiers, décimaux et fractions pour mesurer, additionner des longueurs et répartir des quantités. Maîtrise la **conversion mm en m** ($1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}$) pour éviter les erreurs de coupe et de commande.

- Pose tes opérations avec des unités claires (mm ou m) et vérifie tes cotes deux fois.

- Utilise un mémo ($0,25 = 1/4 = 25\%$) pour joints, assemblages et répartitions.
- Applique le **calcul de pourcentage** pour devis, remises et tolérances (+2% peut compter).
- Prévoyez l'**ajout de perte** (souvent 3%) puis arrondis au complément utile.

Pour une commande fiable, enchaîne mesure, conversion, perte, arrondi, puis fais une **relecture du bon**. Tu évites ainsi les retours en urgence et les manques de matière.

Chapitre 2 : Géométrie et surfaces

1. Mesures et unités essentielles :

Unités et instruments :

Tu dois maîtriser le mètre, le mètre ruban, le pied à coulisse et l'équerre pour mesurer long, large et épaisseur. Les unités courantes sont le millimètre et le mètre, garde-les systématiquement.

Précision et arrondis :

En menuiserie aluminium, vise une précision de l'ordre de 1 à 3 millimètres selon les pièces. Arrondis toujours au millimètre le plus proche et note les tolérances sur le plan avant découpe.

Exemple de mesure sur cadre :

Pour une fenêtre, mesure la largeur côté feuillure et la hauteur côté dormant, puis retranche les jeux d'assemblage prévus, souvent 3 mm par côté.

2. Calculer des surfaces utiles :

Formules de base :

Connais ces formules utiles pour calculer rapidement des surfaces et périmètres sur chantier, elles servent pour le verre, le joint et l'estimation des matériaux.

Forme	Formule surface	Formule périmètre
Rectangle	$L \times H$	$2 \times (L + H)$
Triangle	$(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$	Somme des côtés
Cercle	$\pi \times r^2$	$2 \times \pi \times r$
Trapeze	$((B + b) \times h) \div 2$	Somme des côtés

Application métier :

Calcule la surface du vitrage pour commander le verre et la longueur du joint pour l'étanchéité. Tu dois exprimer les résultats en mètre carré et en mètres pour les commandes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Fenêtre L 1,20 m H 1,50 m, surface = $1,20 \times 1,50 = 1,80 \text{ m}^2$. Périmètre = $2 \times (1,20 + 1,50) = 5,40 \text{ m}$. Pour 2 fenêtres, commande $3,60 \text{ m}^2$ de verre et 10,8 m de joint.

3. Cas concret et tolérances sur chantier :

Contexte du chantier :

Tu poses 2 fenêtres standard en aluminium dans un logement neuf. Chacune mesure L 1,20 m H 1,50 m. Le client veut du double vitrage et un joint périphérique de qualité.

Étapes chiffrées :


Mesure feuillure, commande verre en 2, 3 ou 4 mm d'épaisseur selon isolation. Pour 2 fenêtres, calcule 3,60 m² de verre. Prévois 10,8 m de joint et 2 heures de pose par fenêtre en moyenne.

Livrable attendu :

Remets un bon de commande détaillé, plan de coupe et liste de matériaux. Exemple chiffré, verre 3,60 m² à 45 €/m² = 162 €, joint 10,8 m à 2 €/m = 21,60 €, total matériel 183,60 €.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : remplacement de 2 vitrages. Étapes : prise de mesures 30 minutes, commande 2 jours, pose 4 heures. Résultat : 3,60 m² remplacés, coût matériel 183,60 €, temps total 5 heures. Livrable : bon de chantier et facture.



Astuce du terrain : note toujours le jeu de 3 mm par côté sur le plan de coupe, une erreur ici te coûtera au moins 1 heure de refonte.

Vérification	Pourquoi	Action
Mesures prises deux fois	Évite les erreurs de commande	Confirmer sur chantier et note
Tolérance indiquée	Permet d'ajuster en pose	Inscrire ± mm sur plan

Quantité de verre	Commande optimale et réduction de déchets	Calculer m ² total et arrondir au 0,1 m ²
Vérif finition profil	Assure étanchéité et esthétique	Contrôler jeu et aplomb

Petit ressenti honnête, la première fois que j'ai oublié d'ajouter le jeu, j'ai dû reprendre une coupe et ça m'a appris à toujours vérifier deux fois.

Ce qu'il faut retenir

Tu mesures en mm et m avec les bons outils (mètre, ruban, pied à coulisse, équerre) et tu vises une précision de 1 à 3 mm. Pense à arrondir au mm et à noter les tolérances et le jeu (souvent 3 mm par côté) avant toute coupe.

- Applique les formules clés : rectangle $L \times H$, périmètre $2 \times (L + H)$, cercle $\pi \times r^2$.
- Calcule la **surface du vitrage** (m²) et la **longueur du joint** (m) pour commander juste.
- Sur chantier, fais une **double prise de mesure** et inscris la **tolérance sur plan** pour éviter la refonte.

Exemple type : 2 fenêtres $1,20 \times 1,50 \text{ m} = 3,60 \text{ m}^2$ de verre et 10,8 m de joint. Une vérification en plus te fait gagner du temps et de l'argent.

Chapitre 3 : Mesures et conversions

1. Mesurer correctement :

Objectif et outils :

Tu dois savoir prendre des cotes fiables pour éviter des découpes inutiles et des retours chantier, emporte toujours un mètre pliant millimétré, un réglet, un niveau à bulle et un carnet de mesures.

Méthode de prise de mesure :

Mesure en trois points pour les hauteurs et largeurs, note la plus faible et la plus forte, indique l'unité utilisée et la position de mesure sur la fenêtre, cela évite des erreurs lors de la fabrication.

Erreurs fréquentes et astuces :

Ne reporte jamais une cote sans préciser si c'est intérieur ou extérieur, arrondis toujours au millimètre près sur le chantier, prends une photo avec un repère pour lever les doutes plus tard.

Exemple de prise de mesure :

Tu mesures la largeur d'un tableau à trois hauteurs, tu obtiens 1203 mm, 1200 mm, 1206 mm, tu retiens 1200 mm comme référence pour la fabrication en ajoutant tolérance.

2. Convertir les unités et arrondir :

Rappels d'unités utiles :

Pour le métier, on travaille surtout en millimètre et mètre, les surfaces se calculent en mètres carrés, veille à convertir correctement avant tout devis ou coupe, les unités doivent figurer sur la fiche.

Techniques de conversion simples :

Pour convertir mm en m, divise par 1000, pour obtenir cm divise par 10, pour les surfaces convertis mm² en m² en divisant par 1 000 000, écris toujours l'unité finale pour éviter les erreurs.

Comment arrondir pour le chantier ?

Arrondis toujours en fonction de la tolérance attendue, pour une pièce sur mesure ajoute 2 mm maximum par côté si le montage le tolère, note les valeurs arrondies sur la fiche de coupe.

Exemple de conversion pas à pas :

Tu as une cote de 2540 mm, divise par 1000, tu obtiens 2,54 m, pour un vitrage calcule la surface $2,54 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} = 3,048 \text{ m}^2$, indique 3,05 m² si tu arrondis au centième.

Conversion	Formule	Exemple
------------	---------	---------

Millimètre vers mètre	$\text{mm} \div 1000$	1500 mm → 1,5 m
Millimètre vers centimètre	$\text{mm} \div 10$	250 mm → 25 cm
Millimètre carré vers mètre carré	$\text{mm}^2 \div 1\,000\,000$	3 048 000 mm ² → 3,048 m ²
Mètre carré vers décimètre carré	$\text{m}^2 \times 100$	1,2 m ² → 120 dm ²

3. Cas concret chiffré : prise de cotes pour une fenêtre :

Contexte :


Un chantier demande la fabrication d'une fenêtre aluminium, tableau fini souhaité 1200 mm de largeur et 1500 mm de hauteur, verre feuilleté 6 mm, profilés à coupe droite, livraison sous 5 jours ouvrés.

Étapes et calculs :

Prends la cote net du tableau 1200 mm × 1500 mm, ajoute jeu de pose 3 mm par côté soit 6 mm en largeur et 6 mm en hauteur pour le dormant, cote de fabrication 1206 mm × 1506 mm.

Calcul du vitrage :

Pour le vitrage, retire 12 mm de chaque dimension pour le jeu et butée, vitrage = (1200 - 12) mm × (1500 - 12) mm = 1188 mm × 1488 mm soit 1,766544 m², tu arrondis à 1,77 m² pour la commande.



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En regroupant 6 fenêtres identiques, tu réduis les chutes, la coupe totale d'aluminium passe de 36 m à 33,6 m, économie de 2,4 m en profilés, c'est petit mais utile sur gros chantier.

Élément	Valeur calculée	Livrable attendu
Tableau net	1200 mm × 1500 mm	Fiche chantier avec photos
Cote fabrication	1206 mm × 1506 mm	Liste de coupe au mm
Dimensions vitrage	1188 mm × 1488 mm, 1,77 m ²	Bon de commande vitrage, épaisseur 6 mm

Résultat et livrable :

Tu rends une fiche de coupe comprenant 4 éléments chiffrés, la liste de profilés en mètres arrondis au mm, et le bon de commande vitrage avec surface arrondie au centième, prêt pour fabrication.

Retour d'expérience :

Sur un ancien chantier, une cote mal convertie nous a coûté 120 euros de vitrage supplémentaire, depuis je vérifie toujours les unités deux fois avant validation, ça sauve du temps et de l'argent.

Vérification	Action
Vérifier diagonales	Mesurer et comparer, tolérance ≤ 3 mm
Noter 3 hauteurs	Choisir la plus faible pour fabrication
Confirmer unité	Indiquer mm ou m sur la fiche
Ajouter jeux	Jeu de pose standard 3 mm par côté
Contrôle photo	Prendre au moins 1 photo avec repère

Astuce de chantier :

Quand tu imposes une tolérance, note-la sur la fiche et informe le chef d'équipe, un accord écrit évite les retours, et garde toujours 10 mm de secours de profilé pour les cales et ajustements.

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter erreurs et retours, tu dois maîtriser la prise de cotes et les conversions. Utilise des outils fiables et une méthode répétable, puis note tout clairement sur ta fiche.

- Applique une **prise de mesure en 3 points**, garde la plus faible pour fabriquer, et précise intérieur ou extérieur.
- Indique toujours les unités, et fais une **conversion mm vers m** ($\div 1000$) ou mm^2 vers m^2 ($\div 1\,000\,000$) avant devis et commande.
- Arrondis selon la tolérance, et ajoute un **jeu de pose standard** (ex. 3 mm par côté) puis calcule le vitrage en retirant les jeux.
- Sécurise avec photo repère, diagonales (tolérance ≤ 3 mm) et une **double vérification des unités**.

Dans le cas fenêtre, tu passes de 1200×1500 à 1206×1506 pour la fabrication, puis 1188×1488 et $1,77 \text{ m}^2$ pour le vitrage. Une fiche de coupe complète et des tolérances écrites te font gagner temps et argent.

Chapitre 4 : Phénomènes physiques (mécanique, thermique)

1. Forces, moments et résistance des profils :

Forces et équilibre :

Sur le chantier, tu dois savoir calculer les forces appliquées par le vent, la neige ou le poids du vitrage pour vérifier que le profilage et les fixations tiennent bien.

Moments et leviers :


Le moment de flexion M se calcule par $M = F \times d$, où F est la force en newton et d la distance en mètres, utile pour dimensionner les pattes et armatures des cadres.

Résistance des matériaux :

La contrainte σ s'obtient par $\sigma = F / A$, avec A en mètre carré, compare σ à la limite élastique du matériau pour s'assurer d'une marge de sécurité adaptée.

Exemple d'application mécanique :

Un vitrage 1,2 m × 2 m subit une pression de vent de 0,8 kN/m², la force totale vaut 1,92 kN. Si la section du montant est 2 000 mm², la contrainte est 0,96 MPa, très inférieure à la limite de l'aluminium.



Astuce pratique :

Lors d'un montage, note toujours les forces supposées sur une feuille, cela évite les erreurs de perçage et les fixations sous-dimensionnées.

2. Transferts thermiques et dilatation :

Conduction et loi de fourier :

Le flux thermique Q se calcule par $Q = k \times A \times \Delta T / L$, avec k en $W/m \cdot K$, A en m^2 , ΔT en kelvin, L en mètres, essentiel pour comprendre les pertes par cadre.

Pont thermique et coefficient u :

Un cadre métallique sans rupture thermique conduit beaucoup de chaleur, le coefficient U augmente et la performance énergétique chute, d'où l'usage de rupteurs thermiques pour réduire Q .

Dilatation thermique :


La variation de longueur ΔL vaut $\alpha \times L \times \Delta T$, α pour l'aluminium $\approx 23 \times 10^{-6} / K$, prévois des jeux de dilatation pour éviter flambage et fissures sur longueurs supérieures à 1 m.

Exemple d'explication thermique :

Pour un profil de 2,5 m, $\Delta T = 30^\circ C$, avec $\alpha = 23 \times 10^{-6} / K$, $\Delta L \approx 1,7$ mm. Tu dois prévoir au moins 2 mm de jeu sur 2,5 m pour éviter prise de contraintes.

Exemple chiffré conduction :

Pour une liaison aluminium $A = 0,002 m^2$, $L = 0,02 m$, $\Delta T = 20 K$, $k = 205 W/m \cdot K$, $Q \approx 410 W$. Avec un rupteur $k \approx 0,2 W/m \cdot K$, Q tombe à $\approx 0,4 W$, la différence est énorme.



3. Applications métier et vérifications sur chantier :

Vérification des charges utiles :

Calcule poids du vitrage, charges temporaires et vent, compare aux capacités des profils et des fixations en tenant compte d'un coefficient de sécurité généralement ≥ 2 pour le BTP.

Choix des fixations et ancrages :

Dimensionne les vis et goujons selon l'effort de cisaillement et de traction, prends en compte l'épaisseur, le matériau du support et la corrosion pour assurer la durabilité.

Contrôles et témoin sur chantier :

Contrôle les jeux de dilatation, l'alignement et l'étanchéité avant scellement définitif, un relevé précis évite 80 % des retours chantier liés à la dilatation ou mauvais perçage.

Mini cas concret – vérification d'une menuiserie extérieure :

Contexte : Pose d'une fenêtre aluminium 1,2 m × 1,5 m exposée au vent. Étapes : calculer force vent $0,9 \text{ kN/m}^2$, $F = 1,62 \text{ kN}$, vérifier section montant $2\,500 \text{ mm}^2$, calculer ΔL pour 40°C variation. Résultat : contrainte $\sigma = 0,65 \text{ MPa}$, $\Delta L = 2,76 \text{ mm}$. Livrable attendu : fiche de vérification chiffrée avec calculs, plan de perçage et jeu de dilatation précisé en mm.

Astuce de stage :

Repère toujours sur plan les zones sensibles aux ponts thermiques et note la position des rupteurs, cela simplifie la réception finale et évite les reprises.

Élément	Valeur
Densité de l'aluminium	$2\,700 \text{ kg/m}^3$
Conductivité thermique k	$205 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Module d'Young	$69\,000 \text{ MPa}$
Coefficient de dilatation α	$23 \times 10^{-6} / \text{K}$

Checklist opérationnelle	Action
Mesure des cotes finales	Vérifier L, H et diagonales, précision $\pm 2 \text{ mm}$
Calcul des charges	Estimer force vent et poids vitrage en N
Jeu de dilatation	Prévoir $\geq 2 \text{ mm}$ tous les 2,5 m
Contrôle des fixations	Vérifier couple de serrage et entraxe des vis
Isolation et rupteur	Confirmer présence de rupteur avec valeur U cible

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, remplacer une liaison pleine aluminium par une pièce avec rupteur réduit le débit thermique estimé de $2\,000 \text{ W}$ à 1 W sur une liaison type, améliorant la performance thermique globale.

Sur chantier, tu relies mécanique et thermique pour dimensionner profils, fixations et jeux. Tu estimes les efforts (vent, neige, poids) puis tu vérifies **forces et équilibre**, moments ($M = F \times d$) et contraintes ($\sigma = F/A$) avec une marge de sécurité.

- Calcule les charges et compare σ à la limite élastique pour éviter sous-dimensionnement.
- Analyse les pertes par conduction ($Q = k \times A \times \Delta T / L$) et limite les **ponts thermiques** avec des rupteurs.
- Prévois la **dilatation thermique** ($\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$) : environ 2 mm sur 2,5 m selon ΔT .
- Avant scellement, contrôle cotes, alignement, étanchéité, entraxes et couple de serrage.

Note tes hypothèses et fais une fiche de vérification chiffrée : tu réduis les erreurs de perçage, les reprises et les problèmes liés aux variations de température. Les rupteurs peuvent faire chuter Q de façon spectaculaire.

Langue vivante (Anglais)

Présentation de la matière :

Dans le BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), la **Langue vivante (Anglais)** te sert à communiquer au travail: Présenter un chantier, comprendre une notice, ou demander une référence à un fournisseur. L'objectif, c'est d'être compris, même avec un accent.

Cette matière conduit à une **évaluation orale** avec un **coefficient 1**. Tu peux être évalué en **CCF en fin** de formation ou en examen final, sur environ **15 minutes**, avec prise de parole, interaction et compréhension. J'ai vu un camarade prendre confiance juste en racontant une pose de vitrage simple.

Conseil :

Vise le **niveau B1+**, pas un anglais parfait. Fais **10 minutes par jour**, 5 minutes d'écoute et 5 minutes de répétition, et prépare 12 phrases utiles sur tes outils, tes contrôles et la sécurité.

Le jour J, reste concret, pense à:

- Présenter 3 thèmes liés au métier
- Répondre avec des phrases courtes
- Réutiliser le vocabulaire de chantier

Piège fréquent: Apprendre des listes de mots sans les dire à voix haute. Entraîne-toi avec un ami, 2 oraux de 15 minutes par semaine, et corrige 3 erreurs le lendemain.

Table des matières

Chapitre 1 : Comprendre un écrit simple	Aller
1. Reconnaître les informations principales	Aller
1. Comprendre des consignes et notices	Aller
Chapitre 2 : S'exprimer à l'oral	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Techniques pour être clair et compris	Aller
3. Gérer le stress et les interactions sur le chantier	Aller
Chapitre 3 : Interagir en situation de travail	Aller
1. Échanger avec l'équipe et le chef de chantier	Aller
2. Gérer l'interaction avec le client et les fournisseurs	Aller
3. Rédiger et transmettre un compte rendu de chantier	Aller

Chapitre 1 : Comprendre un écrit simple

1. Reconnaître les informations principales :

Identifier le type de document :

Commence par repérer le type de texte, c'est-à-dire notice, plan de travail, mail ou fiche technique, cela t'aide à savoir quelles informations seront importantes pour ton métier.

Repérer les mots-clés :

Cherche les mots répétés, les chiffres, les dates et les unités, ils te guident vers l'idée principale et te font gagner du temps en lecture active.

Exemple d'extraction rapide :

Read the note 'Delivery on March 10, 9:00' (Lire la note 'Livraison le 10 mars, 9h00'), it gives date and time that you must respect before starting installation.

Je me rappelle la première fois où j'ai mal lu une fiche technique et perdu 2 heures à recouper une barre de 2 400 mm.

1. Comprendre des consignes et notices :

Lire étape par étape :

Prends ton temps et lis chaque étape, souligne les verbes d'action comme 'cut', 'drill', 'assemble' (couper, percer, assembler), ils montrent l'ordre des opérations à suivre sur le chantier.

Contrôler les mesures et les unités :

Vérifie toujours les nombres et les unités, 2 mm d'écart peut compromettre l'étanchéité, les mensurations sont souvent en mm ou en cm dans nos fiches techniques.

Astuce vérification rapide :


If a drawing shows 1200 mm, mark it and compare with bar length '1200 mm' (Si un plan indique 1200 mm, note-le et compare avec la longueur du profilé '1200 mm'). This prevents cutting errors.

Gérer les abréviations et symboles :

Apprends les abréviations usuelles comme Ø pour diamètre, L pour longueur, et 'tolerance' pour marge, elles reviennent souvent dans les plans et notices.



Représentation visuelle



Mesurer avec précision est essentiel pour éviter des erreurs de fabrication

Exemple de dialogue chantier :

Worker: 'Check the drawing, hole at 50 mm' (Ouvrier: 'Vérifie le plan, trou à 50 mm').

Supervisor: 'Ok, I will measure and mark' (Chef: 'D'accord, je mesure et je marque').

Mot ou phrase en anglais	Traduction en français
Instruction	Instruction
Measure	Mesurer
Drawings	Plans
Tolerance	Tolérance
Cut	Couper
Assemble	Assembler
Delivery date	Date de livraison
Dimensions	Dimensions

Mini cas concret :

Contexte: pose de 6 vitrages sur façade, notice indique 6 éléments à 1200 mm chacun.

Étapes: mesurer, découper, percer, assembler en 3 heures. Résultat: 6 cadres posés, livrable: fiche d'assemblage signée et photos.

Voici une check-list rapide pour vérifier un écrit avant d'agir sur le chantier, elle t'aide à ne rien oublier et à gagner jusqu'à 20% de temps lors de la préparation.

Étape	Action
Lire le titre	Comprendre l'objet du document
Vérifier chiffres	Comparer mesures, unités
Repérer verbes	Identifier actions à faire
Noter imprécisions	Demander clarification au chef

Erreurs fréquentes :

- Anglais incorrect: 'He have the measurements' (Il a les mesures).
- Anglais incorrect: 'Cuttet the bar' (Couper la barre devient 'Cut the bar').
- Anglais incorrect: 'Delivery by Monday' utilisé sans date précise (Préciser 'Delivery on Monday, March 15' devient 'Livraison le lundi 15 mars').

Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre un écrit simple au chantier, commence par **identifier le type de document** (notice, mail, plan) puis repère **les mots-clés utiles** : chiffres, dates, unités. Lis les consignes **étape par étape** en surlignant les verbes d'action (cut, drill, assemble) et vérifie systématiquement mesures, tolérances, abréviations (Ø, L) pour éviter les erreurs.

- Contrôle chiffres et unités (mm, cm) et compare avec le plan avant de couper.
- Note les imprécisions et demande une clarification au chef.
- Sois précis sur les dates : « delivery on March 10, 9:00 ».

Une lecture active te fait gagner du temps et évite des erreurs coûteuses (mauvaise coupe, trou mal placé, étanchéité compromise). Avec une check-list simple, tu sécurises l'exécution et la qualité du livrable.

Chapitre 2 : S'exprimer à l'oral

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Avant de parler, définis l'objectif de ton intervention et à qui tu t'adresses, par exemple un client, ton chef d'atelier ou un collègue sur chantier.

Plan simple :

Prépare 3 étapes courtes : introduction, points techniques essentiels, et conclusion avec action à mener. Garde 2 à 3 phrases clés par étape pour ne pas te perdre.

Motifs et arguments :

Choisis 2 à 4 arguments concrets pour justifier ton choix technique, appuie-toi sur mesures, délais ou coûts pour convaincre rapidement et clairement ton interlocuteur.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu présentes un changement de calepinage pour réduire les chutes, tu montres que la modification économise 12% d'aluminium et gagne 15 minutes par fenêtre posée.

Phrase en anglais	Traduction en français
Can you show me the dimensions?	Peux-tu me montrer les dimensions ?
I will check the frame alignment.	Je vais vérifier l'alignement du cadre.
We need to order 3 extra profiles.	Il faut commander 3 profilés supplémentaires.
Is the gasket cut to size?	Le joint est-il découpé à la bonne taille ?
I will explain the installation steps.	Je vais expliquer les étapes d'installation.
Please confirm the glazing type.	Merci de confirmer le type de vitrage.
We finish installation in about 2 hours.	Nous finissons l'installation en environ 2 heures.
Could you repeat the last measurement?	Peux-tu répéter la dernière mesure ?

2. Techniques pour être clair et compris :

Structure de la phrase :

Utilise des phrases courtes, sujet-verbe-complément, évite les détails techniques superflus quand tu présentes l'essentiel à un non spécialiste ou à un client.

Langage adapté :

Choisis des mots simples et explique un terme technique quand nécessaire, par exemple "calepinage means layout" suivi de sa traduction immédiate pour gagner en clarté.

Supports visuels :

Un croquis sur 1 feuille ou un schéma sur ton téléphone prend 30 secondes et évite 5 minutes d'explications confuses, investis ce temps systématiquement.

Exemple de phrase courte :

"I will secure the sash with two screws." (Je vais fixer l'ouvrant avec deux vis.) Cette phrase précise l'action et la quantité, utile sur chantier pour éviter les erreurs.

Mini dialogue chantier :

"Do we have the right gasket size?" (Avons-nous la bonne taille de joint ?) / "Yes, it's two meters long." (Oui, il fait deux mètres.) Ce dialogue simple évite les mauvaises coupes.

3. Gérer le stress et les interactions sur le chantier :

Respiration et timing :

Avant de parler, prends 3 respirations profondes, articule lentement et vise des interventions de 30 secondes à 2 minutes pour rester efficace et respectueux du temps des autres.

Questions et reformulations :

Demande une reformulation si tu n'as pas compris, répète en une phrase "So you want..." pour vérifier la demande, cela évite les erreurs coûteuses en matériaux.

Argumenter sans imposer :

Propose 2 solutions alternatives, donne l'estimation de temps et coût pour chaque option, par exemple 20 minutes vs 1 heure, 0 euros supplémentaires vs 40 euros de pièce.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : pose d'une fenêtre cintrée 1,20 m x 1,20 m sur façade obscure, chantier urbain.
Étapes : prise de mesures 15 minutes, adaptation du cadre 45 minutes, pose 120 minutes.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : fenêtre posée avec jeu ≤ 3 mm, étanchéité contrôlée. Livrable : rapport oral 2 minutes au chef de chantier et fiche technique d'une page avec mesures et photos.

Erreurs fréquentes :

- Dire "I fix the window later" (mauvais) au lieu de "I will secure with two screws now" (prévoit l'action tout de suite), cela crée des oublis.
- Utiliser un jargon non expliqué, l'auditeur peut mal interpréter la solution et demander une reprise plus tard.

- Ne pas vérifier la compréhension, plusieurs reprises coûtent du temps et des matériaux.

Mini dialogue technique bilingue :

"Can you confirm the glazing type? It's toughened glass." (Peux-tu confirmer le type de vitrage ? C'est du verre trempé.)

"Okay, we need a special suction cup for safety." (D'accord, il nous faut une ventouse spéciale pour la sécurité.)

Checklist opérationnelle :

Étape	Action	Temps estimé
Vérification des mesures	Relire plan et mesurer deux fois	15 minutes
Préparation du matériel	Rassembler profile, vis, joints	10 minutes
Annonce de l'intervention	Expliquer actions à l'équipe	2 minutes
Contrôle final	Vérifier jeu, étanchéité, propreté	10 minutes

Exemple d'erreur fréquente :

Dire "I'll do it later" sans préciser quand, provoque souvent un non suivi. Présente plutôt "I will do it at 10:30" (Je le ferai à 10h30) pour plus de responsabilité.

Ce qu'il faut retenir

Pour mieux t'exprimer à l'oral sur chantier, prépare ton message avant de parler : fixe **objectif et public**, puis construis un **plan en 3 étapes** (intro, points techniques, action). Appuie-toi sur quelques arguments concrets (mesures, délais, coûts) et utilise si besoin un croquis ou une phrase simple en anglais.

- Parle en **phrases courtes claires**, évite le jargon ou explique-le tout de suite.
- Gère le stress : 3 respirations, débit lent, intervention de 30 secondes à 2 minutes.
- Pose des questions et fais une **reformulation pour valider** la demande, propose 2 options avec temps et coût.

Vérifie toujours la compréhension et précise quand tu fais l'action (pas de "plus tard"). Une communication structurée limite les erreurs, les reprises et les pertes de matériel.

Chapitre 3 : Interagir en situation de travail

1. Échanger avec l'équipe et le chef de chantier :

Objectif et public :

Ton objectif est de transmettre rapidement les informations essentielles à ton équipe et au chef de chantier pour que le travail avance sans erreur ni perte de temps.

Formules courtes et pratiques :

Utilise des phrases courtes en anglais pour donner des consignes, puis confirme en français si besoin, cela évite les malentendus quand il y a du bruit sur le chantier.

Règles simples :

Parle lentement, répète les chiffres importants et demande toujours une confirmation orale ou gestuelle pour t'assurer que ton interlocuteur a compris.

Exemple d'échange court :

"Check the frame, alignment two millimetres to the left" (Vérifie le cadre, alignement deux millimètres à gauche). Demande ensuite "Understood?" (Compris?) pour obtenir une réponse claire.

Expression en anglais	Traduction française
Hold on, measure again	Attends, mesure encore
Keep the opening clear	Garde l'ouverture dégagée
Lift together, ready	Soulevez ensemble, prêt
Need tools: drill, sealant	Il faut des outils: perceuse, mastic
Two screws per hinge	Deux vis par charnière

Mini-dialogue utile :

"Can you hold the frame?" (Peux-tu tenir le cadre?)

"Yes, I hold it. Two screws now" (Oui, je le tiens. Deux vis maintenant)

2. Gérer l'interaction avec le client et les fournisseurs :

Prendre le contact :

Présente-toi brièvement, explique ce que tu vas faire et donne une estimation du temps pour rassurer le client et fixer des attentes claires sur le chantier.

Reformuler et confirmer :

Après une demande client, reformule en anglais si nécessaire puis confirme en français, cela montre du professionnalisme et évite les erreurs de commande ou de mesure.

Astuce pour l'échange écrit :

Rédige des phrases très simples en anglais pour les mails ou messages, ajoute la traduction courte en français, ainsi ton fournisseur comprendra bien la commande.

Exemple de message au fournisseur :

"Order 4 aluminium frames, size 1200 x 900 mm, delivery in 5 days" (Commande 4 cadres aluminium, dimensions 1200 x 900 mm, livraison dans 5 jours).

Mauvaise formulation en anglais	Version correcte en français
I do it tomorrow maybe	Je le fais demain, confirmé à 10h
Frame size ok	Dimensions du cadre: 1200 x 900 mm, validées
Will send soon	Envoi prévu dans 2 jours ouvrés

Erreurs fréquentes :

Ne pas préciser les unités ou les délais provoque des retards. Toujours dire "mm" pour les mesures et préciser "working days" si besoin pour éviter les quiproquos.

3. Rédiger et transmettre un compte rendu de chantier :

But et format :

Le compte rendu sert à garder une trace chiffrée du travail, des mesures et des incidents, il doit rester court, clair et envoyé le jour même pour être utile à tous.

Contenu chiffré attendu :

Indique les quantités posées, les mesures prises, le temps passé, les matériaux utilisés et les incidents, par exemple 4 cadres posés, 3 heures, 2 joints à refaire.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Contexte: pose de 4 fenêtres alu pour un particulier en une journée. Étapes: mesurer, préparer cadres, poser, vérifier niveau. Résultat: pose terminée en 7 heures, 4 fenêtres scellées, 1 heure réservée pour finition.

Livrable attendu: mail au chef et au client avec tableau simple, photos et mesures, par exemple fichier PDF de 1 page listant 4 unités, dimensions exactes et temps passé 7 heures.

Élément	Question à se poser
Mesures	Sont-elles en mm et notées sur le compte rendu?
Quantités posées	Combien d'unités ont été installées aujourd'hui?
Temps passé	Durée totale en heures pour la tâche?

Anomalies	Y a-t-il des travaux à reprendre ou matériaux manquants?
-----------	--

Checklist opérationnelle :

Tâche	Contrôle rapide
Vérifier mesures	Reprendre 2 fois les cotes importantes
Confirmer consignes	Demander un "ok" verbal
Prendre photos	Au moins 3 photos: avant, pendant, après
Envoyer compte rendu	Mail envoyé le jour même, PDF attaché
Archiver	Sauvegarder fichier sur l'intranet

Astuce chantier :

Note toujours les mesures en mm et ajoute la tolérance acceptée, par exemple ± 2 mm, cela évite les remarques du client et les reprises inutiles.

Erreurs fréquentes à éviter :

- Ne pas préciser les unités, mène souvent à une reprise des pièces.
- Écrire des phrases longues en anglais, provoque la confusion pour un interlocuteur non natif.
- Oublier de confirmer un délai, cause des retards de livraison.

Je me souviens d'une pose où j'avais oublié d'écrire "mm", on a dû reprendre 2 cadres, depuis je double toujours la cote.

Ce qu'il faut retenir

En chantier, tu dois faire passer l'info vite et sans flou : consignes courtes en anglais, puis confirmation en français si besoin. Parle lentement, répète les chiffres, et exige un retour clair (ok, geste) pour éviter les erreurs.

- Avec l'équipe : privilégie des **phrases courtes en anglais** et confirme "Understood?" après une consigne.
- Avec client et fournisseurs : annonce le plan et le temps, reformule, et précise toujours **unités et délais précis** (mm, working days).
- Compte rendu : envoie le jour même un **compte rendu chiffré** (quantités, mesures, temps, incidents) + photos.

Retiens que l'essentiel, c'est la clarté : chiffres répétés, mesures en mm, délais confirmés. Une **confirmation orale ou gestuelle** et un compte rendu simple t'évitent reprises et retards.

Lecture de plans et dossier technique

Présentation de la matière :

Dans le BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), « **Lecture de plans et dossier technique** te prépare à l'épreuve « **Étude, préparation et suivi d'un ouvrage** », en **écrit**, avec un **coefficient de 4**. En forme ponctuelle, tu travailles **3 heures** en salle, souvent avec des documents au format A3 et des outils numériques.

Tu apprends à décoder plans, coupes et détails, à repérer les contraintes, à choisir une solution technique, et à quantifier matériaux et moyens. Je me souviens d'un camarade, très bon en atelier, qui perdait des points juste parce qu'il lisait trop vite la légende et les repères.

Conseil :

Fais simple et régulier: 2 fois par semaine, bloque 30 minutes pour t'entraîner sur 1 plan, puis écris noir sur blanc ce que tu comprends avant de calculer quoi que ce soit. Ton objectif, c'est une méthode stable, pas une lecture au feeling.

Le piège fréquent: oublier une contrainte, un niveau, un sens d'ouverture, ou une tolérance. Habitue-toi à vérifier toujours les mêmes points, même quand tu es pressé, ça rassure et ça sécurise ta note.

- Commence par surligner les informations utiles
- Finis par une relecture avec ta check-list

Le jour J, garde 10 minutes à la fin pour relire les unités, les repères, et la cohérence globale de ta solution.

Table des matières

Chapitre 1 : Décoder un dossier de construction	Aller
1. Comprendre les documents principaux	Aller
2. Lire les plans et extraire les côtes et repères	Aller
Chapitre 2 : Identifier pièces écrites et graphiques	Aller
1. Identifier les pièces écrites	Aller
2. Identifier les pièces graphiques	Aller
3. Utiliser les pièces sur le terrain	Aller
Chapitre 3 : Relevé de cotes (neuf, rénovation)	Aller
1. Relevé de cotes en neuf	Aller
2. Relevé de cotes en rénovation	Aller
3. Livrables et vérifications sur le terrain	Aller
Chapitre 4 : Repérer contraintes et normes	Aller

1. Repérer contraintes techniques et dimensions [Aller](#)
2. Normes et réglementation à connaître [Aller](#)
3. Contraintes de chantier et coordination [Aller](#)

Chapitre 1 : Décoder un dossier de construction

1. Comprendre les documents principaux :

Plan d'ensemble :

Le plan d'ensemble donne la vue globale du projet, l'implantation et les cotes principales. Il te permet d'identifier volumes, hauteur sous plafond et l'orientation du bâtiment.

Devis et bordereaux :

Le devis décrit les ouvrages, les matériaux et les quantités en mètres, mètres carrés ou unités. Vérifie les bornes métriques, les codes produits et les clauses techniques.

Règlement et normes :

Les normes et DTU indiquent les performances exigées, l'isolation et l'étanchéité. Respecte ces prescriptions pour éviter des reprises en chantier ou des non conformités.

Exemple de lecture de dossier :

Un dossier peut demander 2 fenêtres de 1,2 m par 1,4 m, une porte alu de 0,9 m et un vitrage total de 12 m², ce qui oriente immédiatement la liste de coupe et d'achats.

2. Lire les plans et extraire les côtes et repères :

Comprendre l'échelle :

L'échelle 1:50 signifie 1 unité sur le plan vaut 50 sur la réalité. Par exemple, 20 mm sur le plan correspond à 1 m réel. Vérifie l'échelle sur chaque feuille.

Repérage et cotes :

Lis les cotes hors tout, clair de jour et cotes de pose. Pour une fenêtre, note largeur hors tout 1200 mm et clair 1176 mm, tolérance souvent plus ou moins 3 mm.

Symboles et coupes :

Reconnais les coupes signalées A-A, les détails d'angle et les symboles vitrage ou ouvrant. Ces repères te disent où prendre la mesure et quel profil préparer en atelier.

Astuce pratique :

Annote toujours le plan avec un code couleur pour ouvrants, fixes et réservations, prends une photo annotée et gagne 10 à 20 minutes par préparation de chantier.

Exemple d'étude de cas :

Contexte: remplacement de 3 fenêtres alu sur façade Est. Étapes: relevé des cotes 2 h, traçage plans 1 h, validation 30 min. Résultat: 3 cadres fabriqués, pose 6 h. Livrable: plan de coupe et bordereau quantitatif.

Voici une check-list opérationnelle avant la prise de cote sur site, utile en BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre).

Élément	Question à se poser	Action rapide
Échelle du plan	L'échelle est-elle notée sur la feuille ?	Confirmer et écrire l'échelle sur ton bloc note
Cotes principales	S'agit-il de cotes hors tout ou clair ?	Relever et préciser type de cote sur le plan
Repères et désignations	Les repères sont-ils cohérents entre plans ?	Indexer chaque menuiserie et noter sur bordereau
Contraintes techniques	Y a-t-il des contraintes d'étanchéité ou d'isolant ?	Signaler et lister les prescriptions à l'atelier

Petite anecdote: la première fois que j'ai confondu 1:50 et 1:25, j'ai dû refaire un perçage et perdu une matinée, maintenant je vérifie l'échelle deux fois avant tout tracé.

Ce qu'il faut retenir

Pour décoder un dossier de construction, commence par relier les infos entre **plan d'ensemble, devis et bordereaux** et prescriptions (normes, DTU) afin de préparer tes achats, ta fabrication et ta pose sans non-conformité.

- Vérifie toujours **échelle du plan** sur chaque feuille avant tout tracé.
- Distingue les cotes : **cotes hors tout**, clair de jour et cotes de pose, avec tolérances.
- Repère symboles, coupes (A-A) et détails d'angle pour savoir où mesurer et quels profils préparer.
- Indexe chaque menuiserie et note contraintes d'étanchéité ou d'isolation pour l'atelier.

Annote tes plans (code couleur, photos) pour gagner du temps et éviter les erreurs. Un simple doute sur l'échelle peut te faire perdre une matinée, donc contrôle-la deux fois.

Chapitre 2 : Identifier pièces écrites et graphiques

1. Identifier les pièces écrites :

Types et rôle :

Les pièces écrites regroupent devis, cahier des charges, bordereau, notices et normes. Elles définissent les exigences techniques, les quantités, les délais et la responsabilité. Les lire évite des erreurs de commande et de pose.

Comment les lire rapidement ?

Commence par l'objet, puis liste les documents joints et leurs dates. Vérifie les quantités, les références de profilés, les tolérances et les prescriptions de pose. Consacre 15 à 30 minutes à une première lecture structurée.

Exemple de lecture d'un devis :

Tu repères quantité, référence profil, finition, date et conditions de garantie. Ce contrôle simple évite une commande erronée et un retour fournisseur, économie de temps et d'argent.

2. Identifier les pièces graphiques :

Types graphiques :

On trouve les plans d'ensemble, plans de fabrication, coupes, élévations, plans de repérage et détails d'assemblage. Ces documents montrent géométrie, positions, cotes et jonctions, indispensables pour découpe et assemblage précis.

Symboles et repères :

Apprends les symboles courants pour vitrage, sens d'ouverture, niveau de sécurité et finition. Repère les cotes principales, tolérances et numéros de détail qui renvoient aux plans de fabrication. Les symboles évitent les erreurs d'interprétation.

Élément	Information principale
Plan d'exécution	Positions générales et cotes sur le bâtiment
Plan de fabrication	Dimensions de coupe et assemblage des profilés
Détails d'assemblage	Schémas de jonction, fixations et tolérances
Plan de repérage	Numérotation des éléments pour la pose et la livraison

3. Utiliser les pièces sur le terrain :

Vérification et priorités :

Sur chantier, l'ordre écrit prime contractuellement, sauf erreur manifeste sur le plan. Note toute divergence, demande une instruction écrite avant découpe et informe le

conducteur. Une fois en chantier, une erreur de repérage m'a coûté une journée de fabrication, j'ai retenu la leçon.

Mini cas concret :

Contexte : remplacement d'une vitrine 3 m sur 2,8 m avec 2 vantaux. Étapes : relever cotes sur site, comparer aux plans, extraire la nomenclature et commander 12 profils aluminium et 1 vitrage 3,0 x 2,6 m.

Résultat : pose en 5 jours avec tolérance maximale ± 2 mm. Livrable attendu : dossier de chantier comprenant nomenclature chiffrée, plan annoté et fiche de pose signée, prêt pour facturation et archive.

Astuce terrain :

Imprime toujours une trame A3 du plan, note les cotes mesurées au crayon et date les annotations. Ce geste simple évite les litiges et accélère la validation par le conducteur de travaux.

Vérification	Action rapide
Présence du devis signé	Confirmer engagement client avant commande
Concordance cotes plan/mesure	Relire et annoter différences sur le plan
Normes et prescriptions	Vérifier DTU et exigences de sécurité
Nomenclature complète	Lister quantités et références avant commande
Plan de repérage signé	Valider le repérage pour livraison et pose

Ce qu'il faut retenir

Tu dois distinguer **pièces écrites clés** (devis, CCTP, bordereau, normes) et pièces graphiques (plans, coupes, repérages) pour éviter erreurs de commande et de pose. En lecture rapide, vérifie objet, dates, quantités, références, tolérances et prescriptions.

- Sur les plans, repère cotes, symboles (vitrage, sens d'ouverture, sécurité) et renvois vers les **plans de fabrication**.
- Sur chantier, **ordre écrit prime** : note toute divergence et demande une instruction écrite avant découpe.
- Sécurise ton suivi avec une **trame A3 annotée** datée, puis constitue un dossier (nomenclature, plan annoté, fiche de pose signée).

En combinant contrôle écrit, lecture des plans et annotations terrain, tu réduis les litiges et tu gagnes du temps sur fabrication, livraison et facturation.

Chapitre 3 : Relevé de cotes (neuf, rénovation)

1. Relevé de cotes en neuf :

Objectif et utilité :

Le relevé de cotes en neuf te donne des mesures précises pour fabriquer et poser les menuiseries sans retouche, réduire les délais et éviter des reprises coûteuses sur le chantier.

Méthode pas à pas :

Repère l'axe de l'ouverture, mesure largeur, hauteur et diagonales, note épaisseur du mur et prises d'appui, puis reporte tout sur le plan avec repères pour la pose et l'évacuation des supports.

Matériel nécessaire :

Emporte mètre ruban, télémètre laser, niveau et tablette ou carnet pour consigner les mesures et photos, ainsi que un mètre pliant pour vérifications secondaires.

- Mètre ruban 5 m
- Télémètre laser 50 m
- Niveau et fil à plomb
- Cahier ou tablette pour notes

Exemple d'implantation d'une menuiserie :

Sur une baie de 2400 mm par 2100 mm, tu relèves diagonales et aplomb, puis tu notes une tolérance de pose de 5 mm pour les réglages et la fabrication sur mesure.

2. Relevé de cotes en rénovation :

Principales difficultés :

En rénovation les murs sont souvent irréguliers, les dormant déformés et les enduits abîmés, il faut repérer ces anomalies avant de prendre les cotes définitives pour éviter les mauvaises surprises.



Représentation visuelle



Mesurer avec précision pour garantir un jeu de dilatation entre 3 et 5 mm selon les normes

Techniques pour compenser :

Prends plusieurs mesures à divers points, relève feuillures et épaisseur d'enduit, note les variations et prévois ajustements entre 10 et 20 mm selon l'état du bâti pour assurer la pose.

Points de vigilance :

Vérifie la présence de réseaux, l'étanchéité autour de l'ouverture, et marque des repères fixes sur le mur pour garder une référence lors de la dépose et de la pose définitive.

Astuce mesurage :

Prends toujours trois mesures indépendantes et garde la plus petite pour la commande, ainsi tu évites de commander une menuiserie trop large et de devoir rectifier.

3. Livrables et vérifications sur le terrain :

Documents à fournir :

Tu dois livrer un plan cotée, un relevé photographique des points clefs, une fiche technique indiquant tolérances, détails de fixation et conditions de pose prévues pour la fabrication.

Contrôles avant fabrication :

Vérifie largeur, hauteur, diagonales, aplomb et niveau, note tout écart supérieur à 5 mm, et confirme conditions d'appui pour éviter des retours atelier ou des chantiers rallongés.

Mini cas concret et livrable attendu :

Contexte : rénovation d'une fenêtre existante dans un appartement ancien, ouverture approximative 1200 mm par 1100 mm, murs avec enduit irrégulier et ancien dormant partiellement conservé.

Étapes et résultat : prises de mesures à 4 niveaux, notation des écarts jusqu'à 12 mm, réalisation d'un plan cotée et d'une fiche pose avec jeu de 10 mm, livrable : fichier PDF et plan papier pour pose.

Situation	Tolérance recommandée
Pose en neuf	5 mm
Rénovation sur mur régulier	8 mm
Rénovation sur mur irrégulier	15 mm

Voici une check-list opérationnelle simple à utiliser sur le terrain pour chaque prise de cotes.

Tâche	Vérifier
Mesures principales	Largeur, hauteur, diagonales
Niveau et aplomb	Fil à plomb et niveau à bulle
État du support	Irrégularités et présence d'humidité
Photos	Prises d'angles et repères visibles
Livrable	Plan cotée + fiche pose

Exemple de mini cas chiffré :

Sur une commande de 3 fenêtres, relevé précis a montré écarts de 7 à 12 mm, adaptation commandée en atelier avec jeu de pose 10 mm, livraison et pose sous 15 jours.

Astuce de stage :

Note toujours l'heure et les références de la pièce photographiée, cela aide à retracer une erreur et évite des retours atelier pouvant coûter 100 à 300 euros par élément.

Ce qu'il faut retenir

Le relevé de cotes sert à fabriquer et poser juste du premier coup. En neuf, tu mesures proprement (axe, largeur, hauteur, diagonales, appuis) et tu limites les retouches. En rénovation, tu anticipes les murs irréguliers en multipliant les mesures et en gardant la plus petite pour la commande.

- Vise des mesures fiables : largeur, hauteur, diagonales, niveau et aplomb, avec **tolérance de pose** adaptée (environ 5 mm en neuf, plus en rénovation).
- En rénovation, relève feuillures, enduits et anomalies, et prévois un **jeu d'ajustement** souvent entre 10 et 20 mm.
- Fournis un **plan coté complet**, des photos repérées et une fiche pose (fixations, appuis, tolérances).

Avant fabrication, recontrôle tout et note les écarts supérieurs à 5 mm. Avec des repères fixes et des photos horodatées, tu évites les erreurs, les retours atelier et les délais qui s'allongent.

Chapitre 4 : Repérer contraintes et normes

1. Repérer contraintes techniques et dimensions :

Contraintes issues du plan :

Lis attentivement les cotes, les coupes et les annotations qui indiquent structure porteuse, linteaux et zones à ne pas percer. Note les tolérances indiquées et les cotes finies à respecter sur chantier.

Contraintes liées aux matériaux :


Vérifie l'épaisseur des profils, la compatibilité vitrage cadre, et les charges admissibles. Les profils aluminium ont des flèches limites, note-les pour éviter les déformations sur largeurs supérieures à 2 400 mm.

Vérification des cotes et tolérances :

Prends toujours les cotes utiles, pas seulement les cotes brute. Prévois 2 à 6 mm de jeu pour la pose selon type de fixation et 10 à 20 mm pour les réglages fins sur grandes menuiseries.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour un chantier de 5 fenêtres identiques, j'ai standardisé les coupes à 2 profils, ce qui a réduit le temps d'atelier de 30% et les ajustements sur site de 45 minutes par fenêtre.



Norme ou sigle	Ce que ça impose	Ordre de grandeur
----------------	------------------	-------------------

CE	Conformité produit pour mise sur le marché	Marquage obligatoire
NF	Certification qualité et performances	Tests en laboratoire
AEV	Classement d'étanchéité à l'air, à l'eau, résistance au vent	Classes de 1 à 9 selon tests
RE2020	Exigences thermiques pour bâtiment neuf	Objectifs de performance

Pourquoi ça compte ?

Repérer tôt ces contraintes évite les reprises, les découpes supplémentaires et les retards de pose. Sur un chantier, une erreur de 10 mm peut coûter 80 à 200 € en pièces et temps, et provoquer une commande urgente.

2. Normes et réglementation à connaître :

Accessibilité et sécurité :

Pour les bâtiments accueillant du public, respecte les dimensions d'ouverture, les seuils et les dispositifs d'ouverture faciles pour les personnes à mobilité réduite. Un passage utile est souvent 900 mm minimum net.

Performances thermiques et acoustiques :

Les exigences varient selon neuf ou rénovation. Vise des U_w adaptés au type de bâtiment. En rénovation, un objectif réaliste peut être 1,4 W/m²K sur menuiseries performantes, selon le contexte du projet.

Résistance au vent et étanchéité :

Vérifie la catégorie AEV nécessaire sur la façade. Pour une façade exposée, on regarde des classes élevées, par exemple B3 ou C4 pour l'eau, cela se traduit par profilés et joints renforcés.

Exemple d'application pour une fenêtre accessible :

Sur un ERP, j'ai ajusté une fenêtre de 1 200 x 1 100 mm pour obtenir un passage utile de 900 mm, tout en conservant un seuil conforme et un verrouillage accessible, livré avec plan coté.

Astuce pratique :

Conserve toujours une feuille de normes sur ton téléphone ou dans le dossier chantier, avec repères rapides pour PMR, AEV et U_w . Ça te fait gagner 10 à 20 minutes par visite technique.

3. Contraintes de chantier et coordination :

Accès, manutention et stockage :

Estime l'accès camion, la place pour grutage et le stockage à l'abri. Pour une baie de 2 400 x 2 200 mm prévois un camion 7,5 T et 2 personnes pour manutention ou un petit chariot élévateur.

Protection, étanchéité et finitions :

Anticipe protections provisoires, relevés d'étanchéité et pare-vapeur. La mise en œuvre mal faite peut entraîner des infiltrations et reprises, souvent coûteuses de 300 à 1 200 € selon l'ampleur.

Coordination avec les autres corps d'état :

Vérifie l'intervention d'autres entreprises, plomberie ou électricité, et synchronise les plages horaires. Un mauvais calage peut allonger la pose de plusieurs heures et retarder la réception.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : rénovation d'un appartement T3, remplacement de 3 fenêtres. Étapes : relevé, choix produit, fabrication, pose. Résultat : U_w moyen 1,35 W/m²K, délai respecté 3 semaines, budget fourni 3 600 € HT.

Livrable attendu :

Fiche contrainte d'une page par fenêtre, plan coté annoté, tableau récapitulatif 3 lignes (dimensions, classe AEV, performance U_w), photos avant-après, et bon de livraison signé.

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne jamais commander avant d'avoir validé les cotes finies et la classe AEV demandée. Vérifie aussi l'équerrage sur site, un mur pas droit de 10 mm change tout, prévois cales et rattrapages.

Check-list opérationnelle :

Étape	Action	À valider
Relevé final	Prendre cotes utiles et vérifier équerrage	Cotes notées et signées
Normes	Déterminer AEV, U_w , PMR si nécessaire	Classes renseignées sur dossier
Logistique	Vérifier accès camion et manutention	Plan de livraison validé
Protection	Préparer protections intérieures et extérieures	Kit protection présent
Livrable	Remise fiche contrainte et plan annoté	Dossier complet

Dernière petite remarque :

Le terrain t'apprend vite pourquoi une fiche bien remplie vaut mieux qu'une discussion longue, j'ai appris ça dès mon premier stage où une cote manquante nous a coûté une journée entière.

Ce qu'il faut retenir

Tu dois repérer tôt les contraintes du plan, des matériaux et du chantier pour éviter reprises, retards et surcoûts. Appuie-toi sur des **cotes finies validées**, vérifie l'équerrage, et garde un **jeu de pose** adapté (quelques mm, plus sur grandes menuiseries).

- Plan et matériaux : zones à ne pas percer, linteaux, tolérances, charges et flèches des profils.
- Normes : marquage CE, certification NF, **classe AEV requise**, exigences RE2020, PMR (passage utile souvent 900 mm).
- Coordination : accès, manutention, stockage, protections, étanchéité, calage avec les autres corps d'état.

Ne commande jamais sans confirmer cotes et performances. Une **fiche contrainte** claire (plan annoté, AEV, Uw, logistique) te fait gagner du temps et sécurise la réception.

Conception d'exécution et tracés

Présentation de la matière :

Dans le BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), « Conception d'exécution et tracés » te fait passer du dossier technique aux **plans d'exécution** prêts à fabriquer, avec des cotes fiables et une lecture claire.

Cette matière conduit à l'épreuve « Étude, préparation et suivi d'un ouvrage », notée avec un **coefficient 4**. En ponctuel, c'est un **écrit de 3 heures**, en salle, avec dossiers A3 et **outils DAO**.

En CCF, tu passes **2 situations** sur la 2e partie de formation, pour une durée totale entre 3 h et 6 h. Un ami a perdu 4 points pour une cote oubliée, depuis je vérifie 2 fois.

Conseil :

Entraîne-toi 3 fois par semaine, 20 minutes, en refaisant un détail complet, par exemple un angle, une coupe, une pièce de vitrage. Je sais que c'est répétitif, mais ça te sécurise le jour J.

- Commence par repérer toutes les vues utiles
- Pose les cotes fonctionnelles avant les cotes de fabrication
- Garde 10 minutes pour une relecture globale

Le piège, c'est d'avoir un beau dessin mais une cotation incomplète, ou des jeux oubliés. Chronomètre-toi sur 1 sujet type, et termine toujours par un contrôle croisé cotes, repères, cohérence des coupes.

Table des matières

Chapitre 1 : Choisir une solution technique	Aller
1. Analyser le besoin	Aller
2. Choisir la solution et préparer l'exécution	Aller
Chapitre 2 : Justifier un dimensionnement	Aller
1. Principes et normes de base	Aller
2. Calculs pratiques et méthodes	Aller
3. Vérification, justificatifs et livrables	Aller
Chapitre 3 : Compléter des plans d'exécution	Aller
1. Vérifier et compléter la cotation et les tolérances	Aller
2. Préciser les détails d'assemblage et les perçages	Aller
3. Finaliser la nomenclature, le repérage et le plan de coupe	Aller
Chapitre 4 : Tracés, épures et gabarits	Aller

1. Préparer le tracé sur profilés	Aller
2. Réaliser une épure précise	Aller
3. Construire et utiliser des gabarits	Aller
Chapitre 5 : Outils numériques et DAO	Aller
1. Les outils numériques indispensables	Aller
2. Workflow DAO pour exécution	Aller
3. Bonnes pratiques et pièges à éviter	Aller

Chapitre 1 : Choisir une solution technique

1. Analyser le besoin :

Contexte et enjeux :

Tu dois d'abord identifier l'usage, la fréquence d'ouverture, l'orientation du vitrage et les objectifs thermiques ou acoustiques demandés par le client pour définir la bonne solution.

Contraintes techniques :

Regarde l'espace disponible pour le dormant, l'appui, la nature du mur, la résistance au vent et les éventuelles normes ERP ou coupe feu qui s'appliquent au chantier.

Prioriser les critères :

Classe les besoins selon trois axes principaux pour décider de la solution la plus adaptée.

- Étanchéité et étanchéité à l'air
- Isolation thermique et acoustique
- Coût, facilité de pose et maintenance

Exemple d'analyse d'un châssis :

Un châssis coulissant 1200x2100 mm exposé nord, objectif U de 1,6 W/m²K, budget fournitures 550 euros HT, pose estimée à 2 jours en équipe de 2 personnes.

2. Choisir la solution et préparer l'exécution :

Étude de faisabilité :


Vérifie la compatibilité entre charges, dimensions, vitrages disponibles et quincaillerie, ainsi que la manutention et l'accès chantier pour les éléments lourds ou volumineux.

Dossier technique et plans :

Réalise un plan d'exécution à l'échelle, indique cotes utiles, tolérances, assemblages et repères de perçage pour l'atelier, et précise le sens d'ouverture et emplacement des joints.

Estimation et approvisionnement :

Prépare un bon de commande détaillé avec quantités, profils, accessoires et vitrages, prévois 10 à 20% de chutes selon la complexité des coupes et la répétition des pièces.



Exemple de mini cas concret :

Contexte: rénovation d'une fenêtre alu 1400x1500 mm posée en feuillure, client veut meilleure isolation, délai 1 semaine, budget fournitures 700 euros TTC.

Étapes: prise de cotes 1 heure, étude 2 heures, commande 3 profils, fabrication 6 heures, pose 4 heures. Résultat: gain thermique estimé 15%, livrable: plan, bordereau et liste de coupe.

Astuce issue du terrain :

Prends toujours 3 cotes différentes pour chaque ouvertures, note les écarts et valide-les avec le client pour éviter 1 déplacement supplémentaire.

Solution	Avantage	Coût approximatif
Coulissant à rupture de pont thermique	Bonne isolation thermique et confort	Environ 250 €/m2 fournitures
Fixe avec vitrage isolant	Solution économique et stable	Environ 120 €/m2 fournitures
Oscillo-battant	Ventilation maîtrisée et sécurité	Environ 180 €/m2 fournitures

Voici une petite checklist opérationnelle à garder sur le chantier pour ne rien oublier avant commande et pose.

Tâche	A vérifier
Prise de cotes	Cotes L x H x profondeur, tolérances notées
Nature du support	Type de mur, planéité et appui disponibles
Quincaillerie	Serrures, paumelles, coulisse, choix compatible avec charge
Transport et manutention	Accès chantier, dimensions véhicules, outillage nécessaire

Petite anecdote, un de mes premiers chantiers a été ralenti de 24 heures parce que j'avais oublié d'indiquer l'angle d'ouverture sur le plan, garde toujours ce réflexe.

Ce qu'il faut retenir

Pour choisir une solution technique, commence par une **analyse du besoin** (usage, orientation, objectifs thermo-acoustiques) et des contraintes (support, vent, normes). Puis sécurise l'exécution avec une **étude de faisabilité**, des plans clairs et un approvisionnement précis.

- Priorise : **étanchéité à l'air**, isolation, puis coût, pose et maintenance.
- Prépare un plan d'exécution : cotes, tolérances, assemblages, sens d'ouverture, joints et repères.
- Commande au détail et prévois **10 à 20% de chutes** selon les coupes.
- Sur chantier, prends 3 cotes par ouverture et vérifie accès, manutention et quincaillerie.

Une bonne préparation évite les retours et les retards. N'oublie jamais d'indiquer le sens et l'angle d'ouverture sur le plan pour ne pas bloquer la pose.

Chapitre 2 : Justifier un dimensionnement

1. Principes et normes de base :

Objectif et portée :

Tu dois savoir pourquoi on justifie un dimensionnement, pour la sécurité, la conformité et la durabilité des ouvrages. Cela évite les reprises coûteuses et les refus en réception de chantier.

Normes et documents de référence :

Consulte toujours les normes NF, cahiers des charges et DTU applicables. Ces documents donnent les coefficients de sécurité, les charges à considérer et les méthodes de vérification.

Paramètres essentiels :

Identifie les charges permanentes, variables et climatiques, ainsi que la résistance des matériaux. Ces paramètres déterminent les sections, épaisseurs et renforts nécessaires pour ton profilé.

Exemple de norme à vérifier :

Pour une menuiserie extérieure, vérifie les exigences d'étanchéité, de résistance au vent et d'isolation selon les règles professionnelles et les prescriptions du chantier.

2. Calculs pratiques et méthodes :

Étapes du calcul :

Commence par lister les charges, choisis la méthode de calcul (statique simple, formule constructeur) et fais les vérifications d'efforts et flèches. Note chaque hypothèse chiffrée.

Règles d'ordre de grandeur :


Pour un vantail de porte de 1 mètre par 2 mètres, compte une charge de vent de l'ordre de 0,5 à 1,2 kN par mètre carré selon zone. Ces ordres de grandeur guident le choix du profilé.

Coefficients et sécurité :

Utilise des coefficients partiels de sécurité usuels, par exemple 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 pour les charges d'exploitation. Note ces valeurs dans ton rapport de calcul.

Exemple de calcul simplifié :

Pour une traverse horizontale de 3 mètres subissant 0,8 kN/m², calcule le moment maximal, choisis une section avec contrainte admissible de 60 MPa, et vérifie la flèche admissible $L/250$.



Élément	Valeur ou vérification
Charges permanentes	Poids du vitrage, profilés, quincaillerie
Charges variables	Vent, neige, manœuvre, usage
Critères de service	Flèche maximale, étanchéité, ouverture

3. Vérification, justificatifs et livrables :

Documents à produire :

Prépare une note de calcul, un plan d'exécution cotés, et un tableau récapitulatif des sections choisies. Ces éléments servent pour la validation par le chef de chantier ou le contrôleur technique.

Contrôles sur le terrain :

Vérifie les appuis, les entraxes et les hauteurs réelles avant fabrication. Une différence de 10 à 20 mm peut rendre un profilé inadapté, il faut donc mesurer précisément.

Justifier les choix :

Explique chaque hypothèse, cite la norme applicable, et montre les calculs intermédiaires. Un bon dossier permet de gagner la confiance du client et d'éviter 30 à 50 minutes d'allers-retours sur chantier.

Exemple d'étude concrète :

Contexte: façade commerciale, largeur 3,2 m, hauteur 2,5 m. Étapes: relevé, calcul vent 0,9 kN/m², choix profilé 60x40 mm renforcé, vérification flèche L/250. Résultat: validation en 2 jours.

Mini cas concret :

Contexte: remplacement d'une vitrine alu de magasin, baie unique 3,6 m de large sur 2,2 m de haut, zone vent exposée. Étapes: relevé 1 jour, calculs 2 heures, vérification usine 1 jour, pose 3 heures.

Livrable attendu :

Note de calcul de 3 pages chiffrée, plan d'exécution coté au 1/10ème, et tableau quantitatif listant 4 profilés, 6 joints et 1 jeu de quincaillerie. Coût indicatif: 850 euros de matière.

Check-list opérationnelle :

- Mesurer l'ouverture réelle et noter tolérances de ± 5 mm
- Recenser charges: vitrage, vent estimé, usage
- Choisir profilé selon contrainte admissible et flèche
- Rédiger la note de calcul avec hypothèses et normes citées
- Prévoir livrable: plan d'exécution, liste matériaux, notice de montage

Action	Contrôle rapide
Relevé sur site	Comparaison avec plan existant
Calculs	Vérifier flèche et contrainte
Livrable	Note de calcul + plan

Astuce terrain :

Pendant ton stage, note toujours la date et l'heure de chaque relevé, cela évite les confusions. J'ai perdu une demi-journée une fois à cause d'une mesure non horodatée.

Ce qu'il faut retenir

Tu justifies un dimensionnement pour la **sécurité et conformité** de l'ouvrage, sa durabilité et pour éviter reprises et refus. Appuie-toi sur NF, DTU et cahiers des charges, puis chiffre toutes tes hypothèses.

- Recense les **charges permanentes et variables** (poids, vent, neige, usage) et la résistance des matériaux.
- Réalise efforts et flèches, avec **coefficients partiels de sécurité** et critères de service (ex. L/250).

- Produis une **note de calcul**, un plan coté, et contrôle sur site appuis et dimensions réelles.

Un dossier clair (normes citées, calculs intermédiaires, relevés datés) accélère la validation et limite les allers-retours sur chantier. Mesure précisément, car 10 à 20 mm d'écart peuvent tout fausser.

Chapitre 3 : Compléter des plans d'exécution

1. Vérifier et compléter la cotation et les tolérances :

Cotation principale :

Vérifie que toutes les cotes utiles sont présentes, en particulier les cotes extérieures, intercalaires et hauteurs. Une cote manquante peut retarder une fabrication de 1 à 2 jours en atelier.

Niveaux de tolérance :

Indique les tolérances dimensionnelles et géométriques par référence au DTU ou aux fiches fournisseurs, par exemple +2 mm / -1 mm sur la largeur d'un dormant. Cela évite des retours chantier.

Repères de référence :

Place un repère 0 obligatoire pour chaque plan, précise le sens de la vue et l'échelle, ainsi que la référence projet. Sans repère, l'atelier coupe souvent au mauvais sens.

Astuce vérification :

Fais un contrôle croisé avec la feuille de métrés, et coche chaque cote sur le plan. Ça te fait gagner en moyenne 15 minutes par plan et évite des erreurs coûteuses.

2. Préciser les détails d'assemblage et les perçages :

Dessins de détail :

Ajoute des vues agrandies (1:2 ou 1:5) pour les assemblages complexes, les équerres et les jonctions. Indique le sens d'emboîtement et la pièce qui supporte la charge principale.

Perçages et gabarits :


Donne la position, le diamètre et la profondeur des perçages, avec repères X-Y par rapport au bord. Exemple fréquent, perçage Ø10 à 40 mm du bord pour la paumelle.

Finitions et accessoires :

Précise le type de visserie, le traitement de surface, joints et panneaux. Écris aussi les références fournisseurs si connues, pour limiter les substitutions en production.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un châssis de 2 m × 1,2 m, j'ai détaillé 4 perçages Ø8 à positions définies, cela a réduit le temps d'assemblage en atelier de 20% grâce à un gabarit unique.



3. Finaliser la nomenclature, le repérage et le plan de coupe :

Nomenclature claire :

Rédige une liste article par article, avec quantité, profilé, longueur, finition et code fournisseur. Indique les longueurs en millimètres pour éviter toute ambiguïté lors de la commande.

Plan de coupe et calepinage :

Fais un plan de coupe optimisé pour limiter les chutes. Indique les longueurs utilisables et les pièces à raccorder, note les pertes estimées, typiquement 5 à 10% selon la complexité.

Mini cas concret :

Contexte : façade vitrée 3,6 m × 2,4 m avec 2 ouvrants, profilés aluminium. Étapes : prise de côtes, calepinage, nomenclature, plan de perçage, plan de coupe. Résultat : 14 profilés découpés, 28 coupes, 12 perçages.

Livrable attendu : plans d'exécution cotés au 1:5, nomenclature Excel listant 14 lignes, plan de coupe optimisé montrant 20% de chutes estimées, gabarit de perçage PDF prêt pour l'atelier.

Élément	Question à se poser
Cotation	Toutes les cotes utiles sont-elles indiquées et référencées ?
Tolérances	Les tolérances sont-elles compatibles avec les profils et la quincaillerie ?

Perçages	Positions et diamètres sont-ils notés en coordonnées ?
Nomenclature	Les quantités sont-elles chiffrées et les longueurs indiquées en mm ?

Checklist opérationnelle :

Utilise cette checklist sur le terrain pour valider un plan d'exécution avant envoi à l'atelier.

Tâche	Statut
Vérifier toutes les cotes principales	À faire / Fait
Confirmer tolérances et reprises	À faire / Fait
Lister les perçages et gabarits	À faire / Fait
Finaliser la nomenclature chiffrée	À faire / Fait
Joindre plans et gabarits en PDF	À faire / Fait

Exemple de livrable pour un projet type :

Pack envoyé à l'atelier : plans exécution 1:5, fiche nomenclature Excel 14 lignes, PDF gabarit perçage, plan de coupe optimisé et feuille de repérage pièces numérotées.

Astuce terrain :

Quand tu sors d'un relevé, prends toujours une photo repère et note 2 cotes critiques, cela évite de revenir sur chantier, j'ai perdu deux heures une fois sans photo.

i Ce qu'il faut retenir

Pour compléter un plan d'exécution, tu sécurises d'abord la **cotation principale complète**, puis tu verrouilles tolérances, repères et détails atelier pour éviter retards et retours chantier.

- Ajoute cotes utiles, **tolérances dimensionnelles et géométriques**, repère 0, sens de vue, échelle et référence projet.
- Détaille assemblages et perçages : vues agrandies, coordonnées X-Y, diamètre/profondeur, plus **finitions et accessoires** (visserie, joints, références).
- Finalise la **nomenclature chiffrée en mm** et un plan de coupe optimisé (chutes estimées), avec repérage des pièces et gabarits PDF.

Fais un contrôle croisé avec la feuille de métrés et coche chaque cote. Sur le terrain, prends une photo repère et note 2 cotes critiques avant d'envoyer le pack à l'atelier.

Chapitre 4 : Tracés, épures et gabarits

1. Préparer le tracé sur profilés :

Outils et précision :

Tu dois rassembler équerre, règle, pointe à tracer, compas, réglet et calibreurs numériques pour garantir une précision de l'ordre de 0,5 à 1 millimètre selon la pièce et l'opération.

Repérage et prise de cotes :

Prends toujours les cotes à deux références fixes, reporte-les sur le profil avec un trait fin, puis vérifie au mètre ruban et au pied à coulisse pour éviter 2 erreurs fréquentes en atelier.

Transfert et marquage :

Pour transférer un tracé, utilise un gabarit provisoire en carton ou une feuille adhésive, fixe-la avec 3 pinces, puis marque les perçages et les arrêts de coupe au feutre fin pour plus de clarté.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une commande de 12 châssis fixes, j'ai tracé puis vérifié chaque profil en 10 minutes, ce qui a réduit les corrections et évité une perte de matière estimée à 0,5 mètre linéaire par châssis.

Anecdote: en stage j'ai oublié de dégraisser un profil avant traçage, le trait a glissé et j'ai perdu 15 minutes et 0,3 mètre linéaire de profil.

2. Réaliser une épure précise :


Choix d'échelle et plan simple :

Adapte l'échelle selon la complexité, 1:1 pour petites pièces et 1:5 ou 1:10 pour ensembles plus grands, note toujours les cotes réelles sur l'épure pour éviter toute confusion en atelier.

Mise en place des assemblages et coupes :

Sur l'épure, dessine l'axe des ouvrants, repère les zones d'assemblage et ajoute les côtes de jeu, prévois 2 à 3 millimètres pour les jeux d'ouverture selon l'épaisseur du profil.

Graphique chiffré



Contrôle et vérification :

Avant coupe, vérifie 3 points clés, cote totale, symétrie et droite d'assemblage, utilise un gabarit de contrôle pour chaque lot de 5 pièces afin de maintenir la qualité en production.

Exemple de cas concret :

Contexte: fabrication de 6 fenêtres coulissantes 1400x1200 mm. Étapes: relevé, épure 1:1, gabarit de perçage, contrôle. Résultat: découpe précise, marge d'erreur inférieure à 1 millimètre, livrable: jeu de 6 châssis prêts à poser.

Astuce pratique :

Numérote les profils et scotch-les entre eux par lot de 2 pour garder l'ordre, cela évite 40 minutes de tri sur une journée de production et limite les erreurs d'assemblage.

3. Construire et utiliser des gabarits :

Types de gabarits :

On distingue gabarits de traçage, gabarits de perçage et gabarits de montage, choisis selon répétitivité et précision requise, un gabarit réduit le temps de traçage d'environ 70 pour cent sur des séries répétitives.

Matériaux et tolérances :

Préfère MDF 10 mm pour gabarits temporaires et aluminium ou contreplaqué 12 mm pour gabarits durables, prévois une tolérance de repéré de $\pm 0,5$ millimètre selon l'opération et la précision attendue.

Maintenance et rangement :

Range les gabarits à plat, numérote-les et protège les surfaces d'appui, répare les bords usés après 10 à 20 cycles d'utilisation pour garder la précision et éviter les mauvaises répétitions.

Utilise le tableau ci-dessous comme référence rapide, adapte le matériau selon la fréquence d'utilisation et la précision souhaitée, et note la date de fabrication sur chaque gabarit pour le suivi.

Type de gabarit	Matériau recommandé	Tolérance	Usage
Traçage	MDF 10 mm	±0,5 millimètre	Pièces uniques et prototypes
Perçage	Aluminium 2 à 3 mm	±0,3 millimètre	Séries et répétitions
Montage	Contreplaqué 12 mm	±0,5 millimètre	Contrôles finaux et assemblage

Exemple d'utilisation d'un gabarit :

Pour une série de 20 battants, j'ai fabriqué un gabarit aluminium, perçage en 15 minutes par pièce au lieu de 30, ce qui a économisé 5 heures de travail et réduit les erreurs d'alignement à moins de 0,4 millimètre.

Avant de partir en chantier, vérifie cette check-list rapide pour ton poste de tracé, applique-la systématiquement et note le temps passé pour améliorer ton organisation en 2 semaines.

Vérification	Action	Outils	Fréquence
Propreté du profil	Dégraisser et dépoussiérer	Chiffon et solvant	Avant chaque tracé
Étalonnage des outils	Vérifier zéro du pied à coulisse	Pied à coulisse	Chaque matin
Vérification gabarits	Contrôler usure et placage	Règle et feutre	Après 10 pièces
Marquage	Tracer clairement et numéroté	Feutre fin	À chaque pièce

Ce qu'il faut retenir

Pour des tracés fiables, vise une précision de 0,5 à 1 mm avec les bons outils et une méthode constante.

- Mesure avec une **prise de cotes à deux références**, trace fin, puis vérifie au mètre et au pied à coulisse, après avoir dégraissé le profil.
- Sur l'épure, choisis la bonne **échelle et cotes réelles**, place axes et assemblages, et garde des **jeux d'ouverture 2 à 3 mm**.
- Utilise des gabarits (traçage, perçage, montage) adaptés au matériau et à la tolérance, et protège-les pour un **gabarit bien entretenu**.

Avant de couper, contrôle cote totale, symétrie et droites d'assemblage. Numérote et regroupe les profils pour gagner du temps et limiter les erreurs en série.

Chapitre 5 : Outils numériques et DAO

1. Les outils numériques indispensables :

Logiciels DAO et CAO :

Tu vas utiliser des logiciels comme AutoCAD, DraftSight ou LibreCAD pour le dessin 2D, et SolidWorks ou Fusion 360 pour la 3D quand il faut vérifier un assemblage ou une cinématique simple.

Formats et export :

Les formats fréquents sont DWG, DXF pour DAO, et STEP ou IGES pour CAO. Exporte toujours une version 1:1 et une version en PDF A3 pour le chantier afin d'éviter les erreurs d'échelle.

Matériel et périphériques :

Un PC portable puissant avec 8 Go de RAM minimum, un écran 15 pouces ou deux écrans pour la mise en plan, une souris à molette et un traceur A0 ou A1 pour les plans papier sont pratiques en atelier.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En préparant les fichiers DAO en 1:1 et en groupant les éléments par couche, on réduit les erreurs de coupe et on gagne en moyenne 15 % de temps sur la préparation de la machine.

2. Workflow DAO pour exécution :

Préparation du fichier :

Commence toujours par définir unités, calques et gabarits, crée des calques pour profilés, quincaillerie, perçages et cotes, et applique des styles de cote clairs pour la lecture en atelier.

Vérification technique :

Contrôle les longueurs, tolérances et repérages, vérifie que les perçages sont bien positionnés à moins d'1 mm près, et fais une relecture croisée avec la nomenclature et le plan de coupe.

Export pour fabrication :

Prévois 2 exports minimum, un DWG pour la découpe numérique et un PDF A1 en 1:1 pour le poseur. Numérote les versions, garde 3 versions précédentes et note les changements dans le nom du fichier.

Exemple de séquence DAO vers atelier :

Tu prépares le fichier, l'exportes en DXF 1:1, envoies le fichier à la machine, puis imprimes un PDF A1 pour le repérage manuel. Cette séquence prend souvent 20 à 40 minutes par assemblage simple.

3. Bonnes pratiques et pièges à éviter :

Sauvegarde et gestion des versions :

Active l'autosave toutes les 10 minutes, fais une sauvegarde quotidienne sur le serveur ou le cloud, et conserve au moins 3 versions numérotées pour pouvoir revenir rapidement en cas d'erreur.

Collaboration et échanges :

Utilise des noms de fichiers clairs avec date et numéro de version, envoie les fichiers en DWG ou PDF et vérifie la compatibilité de version du logiciel entre l'atelier et le bureau d'étude.

Paramètres d'impression et tolérances :

Avant impression, vérifie l'échelle 1:1, une marge de coupe de 5 mm si besoin, et indique les tolérances usuelles ± 1 mm pour les usinages simples. Rappelle-toi que l'imprimeur peut décaler jusqu'à 2 mm sur A1.

Astuce terrain :

Je sauvegarde toujours un PDF 1:1 dans un dossier "Pose" et un DWG dans "Fabrication", cela évite 90 % des confusions entre plans modifiés et plans validés.

Tâche	Fréquence	Comment
Sauvegarde sur cloud	Tous les jours	Nom fichier : projet_nom_date_v01
Vérification des unités	À chaque nouveau plan	Mettre mm et 1:1 avant d'ajouter des cotes
Export pour CNC	Avant lancement de production	DXF ou DWG, calques propres et polylignes fermées
Impression de vérification	Une fois par assemblage	PDF A1 1:1, comparé au plan papier

Format	Usage	Paramètre conseillé
DWG	Échange DAO et découpe numérique	Version 2013 ou antérieure, 1:1
DXF	Découpe laser ou CNC	Polylignes fermées, unité mm
PDF	Plan pour poseur, validation client	PDF A1, 300 dpi, 1:1
STEP / IGES	Échange CAO 3D	Unités mm, pièces isolées

Exemple de mini cas concret :

Contexte : fabrication d'une fenêtre aluminium 1 200 x 1 000 mm pour chantier local.

Étapes : prise de mesure 30 minutes, DAO 45 minutes, vérification 15 minutes, export DXF et PDF. Résultat : coupe prête en 2 fichiers. Livrable attendu : DWG 1:1, PDF A1, nomenclature avec 6 références et repérage numéroté.

Exemple d'erreur fréquente :

Oublier de convertir les unités oblige à reprendre tout le plan, cela m'est arrivé une fois, j'ai perdu 1 journée de travail. Vérifie toujours mm et échelle avant tout export.

Ce qu'il faut retenir

Tu relies bureau d'étude et atelier avec des logiciels 2D (AutoCAD, DraftSight) et parfois 3D (Fusion 360) pour valider un assemblage. Utilise les bons formats et vise des **exports 1:1** plus un PDF pour éviter les erreurs d'échelle.

- Construis un **workflow DAO propre** : unités en mm, gabarits, calques (profilés, perçages, cotes) et styles lisibles.
- Fais une **vérification des unités**, des longueurs, tolérances (± 1 mm) et perçages, avec relecture croisée nomenclature.
- Soigne la **gestion des versions** : autosave, sauvegarde quotidienne, fichiers datés, 3 versions gardées.

Avant fabrication, exporte au minimum DWG ou DXF pour la CNC et un PDF 1:1 pour la pose. Un fichier bien préparé réduit les erreurs et peut te faire gagner du temps en atelier.

Organisation de fabrication et de chantier

Présentation de la matière :

En BP Aluminium (Menuisier aluminium-verre), **Organisation de fabrication** et de chantier t'apprend à préparer un ouvrage, lire un dossier, estimer les besoins, et planifier l'atelier comme le chantier. Cette matière conduit surtout à une **épreuve écrite** de 3 h, **coefficient de 4**, le plus souvent en examen ponctuel, avec un passage en CCF possible selon l'organisation de ton centre.

Tu la retrouves aussi dans l'épreuve de **rapport d'activités, coefficient de 2**, à l'oral sur 30 min, avec 10 min d'exposé puis 20 min d'entretien, organisée en fin de formation en CCF ou en ponctuel selon ton statut.

La formation dure en général 2 ans, et j'ai encore en tête un camarade qui a perdu du temps faute d'avoir structuré son planning, ça m'a vacciné.

Conseil :

Le piège classique, c'est de rester vague. À chaque étude, force-toi à sortir des preuves concrètes, quantités, délais, contrôles, sécurité, et qualité. Pour t'aider, garde cette mini check-list :

- Préparer un planning simple
- Identifier les moyens et matériaux
- Prévoir contrôles et sécurité

Fais 3 entraînements chronométrés, dont 1 en conditions 3 h, et bloque 2 séances de 45 min par semaine pour revoir vocabulaire, méthodes, et schémas. Pour l'oral, entraîne-toi à tenir 10 min nettes, puis à répondre 20 min sans t'éparpiller.

Table des matières

Chapitre 1 : Quantifier matériaux et composants	Aller
1. Mesurer et calculer les besoins	Aller
2. Préparer la commande et le suivi des stocks	Aller
Chapitre 2 : Prévoir moyens humains et matériels	Aller
1. Planifier l'équipe et les compétences	Aller
2. Prévoir les moyens matériels et logistique	Aller
3. Gérer planning, sécurité et imprévus	Aller
Chapitre 3 : Suivre stocks et approvisionnements	Aller
1. Suivi des stocks	Aller
2. Gérer les approvisionnements	Aller
3. Contrôler et ajuster l'inventaire	Aller

Chapitre 4 : Planifier fabrication et pose	Aller
1. Organiser l'atelier et le flux de pièces	Aller
2. Coordonner la pose et le planning chantier	Aller
3. Contrôles qualité et livrables pour la pose	Aller

Chapitre 1 : Quantifier matériaux et composants


1. Mesurer et calculer les besoins :

Prendre les dimensions :

Avant tout, prends les dimensions sur place avec précision, note largeur, hauteur, profondeur, diagonales et repères. Une erreur de 5 mm peut compromettre la pose et entraîner des pertes de matériaux.

Choisir les coefficients de perte :

Utilise des coefficients adaptés au type d'ouvrage, par exemple 3% pour le vitrage, 5% pour les profilés et 10% pour les joints. Ces taux couvrent casses, coupes et chutes courantes.



Marge et tolérances :

Ajoute une marge commerciale de 3 à 5% selon le projet et prévois une tolérance de coupe de 2 mm sur les longueurs. Note ces valeurs sur ton devis ou bordereau pour traçabilité.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une série de 10 fenêtres 1,2 m x 1,2 m, calcule profilés: 10 x 4,8 m = 48 m, ajoute 5% perte soit 50,4 m à commander, arrondis à 51 m pour sécurité.

Élément	Unité	Quantité par m2	Coefficient de perte	Exemple de calcul
---------	-------	-----------------	----------------------	-------------------

Profilé aluminium	M	3,33	5%	Pour 10 m ² : 10 x 3,33 x 1,05 = 35,0 m
Vitrage	M2	1,00	3%	Pour 6,5 m ² , commander 6,7 m ² arrondis
Joint	M	3,50	10%	Pour 10 m ² : 10 x 3,5 x 1,10 = 38,5 m
Quincaillerie	Pièce	Variable	0%	Indiquer pièces exactes, visserie selon plan

Garde toujours une copie papier sur chantier, note les calculs et arrondis au centimètre supérieur. Cela évite de repasser commande pour 0,2 m et limite les délais d'attente chez le client.

2. Préparer la commande et le suivi des stocks :

Établir le bon de commande :

Rédige le bon avec référence fabricant, longueur, quantité, couleur et traitement de surface. Indique le délai souhaité et l'adresse de livraison précise pour éviter retards ou erreurs de destination.

Réception et contrôle :

À la réception, vérifie quantités, références et état des colis. Compte les pièces, mesure quelques longueurs et note les anomalies sur le bon de livraison, signe et prends photos en cas de réserves.

Gestion des restes et chutes :

Classe les chutes utilisables par longueur, note-les dans le stock et réutilise-les sur des profils secondaires. Vends ou recycle les restes non réutilisables pour limiter le gaspillage et les coûts.

Astuce de stage :

Marque chaque profil reçu avec une étiquette collée à l'extrémité, indique longueur et pièce associée. Cette méthode m'a sauvé plusieurs heures lors d'une livraison de 120 m de profilés sur un gros chantier.

Exemple chantier concret :


Contexte: Fourniture et pose de 3 fenêtres 1,2 m x 1,2 m et 1 porte-fenêtre 0,9 m x 2,1 m.

Étapes: prise de mesures, calcul des profils, commande, contrôle réception et préparation en atelier.

Résultat et livrable: Bordereau de commande indiquant 51 m de profilés, 6,48 m² de vitrage, 42 m de joint, 16 paquets de vis, coût estimé 1 250 euros hors pose, planning de livraison sur 2 semaines.

Graphique chiffré

Tension du marché des travaux : budgets et activité 2024-2025



Étape	Vérification	Action
Prise de mesures	Diagonales et niveaux	Noter et signer le relevé
Calculs	Coefficients et marges	Arrondir et consigner
Commande	Référence et couleur	Valider avec le client
Réception	Quantités et état	Signer et photographier

i Ce qu'il faut retenir

Pour quantifier juste, tu pars d'une **prise de cotes précise** (largeur, hauteur, profondeur, diagonales) et tu sécurises tes calculs avec des arrondis et une trace écrite.

- Applique des **coefficients de perte** adaptés (ex. vitrage 3%, profilés 5%, joints 10%) et une tolérance de coupe.
- Ajoute une **marge commerciale** (3 à 5%) et note tout sur devis ou bordereau.
- Prépare la commande (références, longueurs, couleur, délais, adresse) puis fais un **contrôle à réception** avec réserves et photos si besoin.

Range et valorise les chutes réutilisables pour réduire coûts et gaspillage. Une commande claire, un contrôle rigoureux et un stock suivi t'évitent les ruptures et les retards chez le client.

Chapitre 2 : Prévoir moyens humains et matériels

1. Planifier l'équipe et les compétences :

Objectif et public :

Ton but est d'identifier qui fait quoi, avec quelles compétences, pour éviter les pertes de temps et les erreurs sur chantier. Pense aux certificats, à l'expérience et aux habilitations nécessaires.

Modalités de répartition des tâches :

Attribue les tâches selon l'expérience, par exemple poseur confirmé pour les réglages, apprenti pour la préparation. Prévoyez toujours un chef d'équipe responsable de la sécurité et de la qualité.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour la pose de 10 fenêtres, j'ai souvent monté une équipe de 3 personnes, 2 poseurs et 1 manutentionnaire, pour une durée totale de 2 jours, soit environ 48 heures de travail cumulées.

2. Prévoir les moyens matériels et logistique :

Matériel essentiel et outillage :

Liste et vérifie l'essentiel avant départ, cela évite les allers-retours. Compresseur, perceuse, niveaux, ventouses, mètre laser, visseuse, matériel de scellement et EPI doivent être prêts et contrôlés.

- Ventouses et diables pour vitrage
- Perceuse à percussion, visseuse 18 V
- Équipements de levage pour éléments lourds

Transport et stockage sur chantier :

Prévois un véhicule adapté au volume, avec sangles et protections. Compte un espace sec de stockage de 4 m² par 10 ouvrants, et assure un point de livraison sécurisé proche du lieu de pose.

Astuce organisation :

Étiquette toujours les paquets et prends des photos avant départ, cela facilite le contrôle à la réception et évite les pertes de temps lors de la pose.

Rôle	Nombre	Compétences	Tâches principales
Chef d'équipe	1	Lecture plans, management	Coordonner, contrôler qualité
Poseur confirmé	2	Réglage, étanchéité	Pose, réglage, finition

Manutentionnaire	1	Force, sécurisation	Déchargement, protection pièces
------------------	---	---------------------	---------------------------------

3. Gérer planning, sécurité et imprévus :

Planning et estimation du temps :

Estime les temps unitaires, multiplie par la quantité et divise par le nombre d'intervenants. Ajoute une marge de 15 à 20 pour cent pour les imprévus et les réglages finaux.

Sécurité et EPI :

Vérifie les EPI pour chaque personne, casque, gants, lunettes, harnais si travail en hauteur. Assure une formation PSE ou la présence d'un référent secouriste sur chantier.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : remplacement de 8 fenêtres, appartement étage 2 sans ascenseur. Étapes : livraison, protection, dépose, pose, nettoyage. Résultat : mission en 3 jours, équipe de 4, 96 heures totales. Livrable attendu : feuille de route datée, liste d'outils, attestation de conformité client.

Vérification	Critère
Équipe complète	Nombre et compétences validés avant départ
Outillage	Outils contrôlés et répertoriés
Transport	Volume et sangles conformes
Sécurité	EPI et consignes affichées
Livrable	Feuille de route, bon de livraison, attestation

Astuce stage :

Dans mon premier chantier, on avait oublié des cales et perdu 3 heures, depuis j'ajoute toujours une check-list outillage de 10 items avant départ.

Ce qu'il faut retenir

Tu dois anticiper les **moyens humains et matériels** pour éviter retards, erreurs et risques : définis qui fait quoi, contrôle l'outillage, et organise transport, stockage et sécurité.

- Répartis les tâches selon compétences (certificats, habilitations) et nomme un responsable : **chef d'équipe sécurité** et qualité.
- Prépare une **check-list outillage** et EPI (compresseur, visseuse, niveaux, ventouses, harnais) pour supprimer les allers-retours.

- Planifie la logistique : véhicule adapté, sangles, zone de stockage sèche, étiquetage et photos avant départ.
- Estime les durées et ajoute 15 à 20 % d'imprévus pour réglages et aléas.

Au final, vise une feuille de route claire : équipe validée, outils contrôlés, transport sécurisé, consignes affichées et livrables prêts (bon de livraison, attestation client).
Une bonne préparation te fait gagner des heures sur chantier.

Chapitre 3 : Suivre stocks et approvisionnements

1. Suivi des stocks :

Objectif et public :

Ce point t'explique comment garder une vision claire du stock, qui doit vérifier et pourquoi.
Cible: magasinier, chef d'équipe, et toi sur le chantier pour éviter ruptures et gaspillage.

Outils et supports :

Utilise fiche article, bon de sortie et un tableur simple. Un logiciel basique aide, mais la fiche papier reste pratique pour petit chantier ou en cas de couverture réseau défaillante.

Métriques clés :

Surveille rotation, taux de rupture, exactitude des réceptions et délai moyen fournisseur.
Fixe objectifs clairs, par exemple garder ruptures sous 2% du volume commandé par mois.

Exemple de fiche article :

Fiche: référence, fournisseur, consommation moyenne journalière, lead time, stock mini, emplacement. Exemple: profil 40x20, conso 12 pièces jour, lead time 5 jours, stock mini 30 pièces.

2. Gérer les approvisionnements :

Calcul des points de commande :

Le point de commande combine consommation pendant le délai et stock de sécurité.
Calcule-le pour chaque référence, réévalue tous les 3 mois ou après changement de fournisseur ou de chantier.

Exemple de calcul du point de commande :

Supposons conso 10 profils jour, lead time 5 jours, sécurité 20 profils. Point de commande = $10 \times 5 + 20 = 70$ profils. Taille de commande minimale proposée: 100 profils.

Lead time et sécurité :

Mesure le lead time réel sur 3 à 6 commandes, puis augmente sécurité de 20 à 30% si variabilité. Prends en compte jours ouvrés, transports et périodes froides ou vacances.

Relations fournisseurs :

Maintiens 2 à 3 fournisseurs pour pièces critiques, négocie petits lots et délais, et note fiabilité en jours. Un fournisseur fiable vaut souvent plus que quelques euros d'économie.

Élément	Consommation journalière	Lead time (jours)	Sécurité	Point de commande
Profil aluminium 40x20	12 pièces	5	30 pièces	90 pièces

Vitrage simple 4 mm	3 pièces	7	10 pièces	31 pièces
Mastic silicone	1 cartouche	3	10 cartouches	13 cartouches

Utilise ce tableau comme point de départ, revoie chiffres chaque trimestre et ajuste sécurité selon la variabilité réelle des livraisons observée sur 3 à 6 mois.

3. Contrôler et ajuster l'inventaire :

Inventaire tournant :

Fais inventaire partiel chaque semaine sur 10% des articles et inventaire complet tous les 3 à 6 mois selon volume. Cela évite surprises en fin de commande et facilite planning chantier.

Gestion des écarts :

Analyse tout écart supérieur à 2% en valeur, retrace réception et sorties, corrige fiches et forme le personnel. Note fréquence des erreurs pour cibler la formation.


Exemple de mini cas concret :

Contexte: atelier local subissait ruptures causant 8 jours de retard, 1 200 € de pénalités sur un chantier. Étapes: audit conso sur 2 mois, calcul ROP, commande hebdo, formation magasinier.

Résultat: ruptures réduites à 1% par mois, délais respectés, économies estimées 900 € par trimestre grâce aux pénalités évitées et aux heures de pose mieux planifiées. Livrable attendu: fichier stock mis à jour et planning de commandes hebdo.

Graphique chiffré

Europe – Volumes de profils aluminium et ruptures d'approvisionnement



Astuce terrain :

Fais les comptages en fin de semaine quand l'équipe est moins sollicitée, et marque toujours la date et l'initiale sur la fiche article pour tracer les vérifications.

Check-list opérationnelle :

Étape	Action rapide
Vérifier réceptions	Contrôler 100% factures et 50% quantités les 2 premiers jours
Mettre à jour fichier	Saisir sorties le même jour ou signaler erreur
Contrôler rotation	Regarder 10 articles à rotation élevée chaque semaine
Lancer commande	Commander dès que stock atteint point de commande
Archiver documents	Conserver bons et factures 3 ans pour traçabilité chantier

Garde ces actions simples, applique-les en routine et note tout incident pour améliorer processus. Une fois, j'ai appris à mes dépens qu'un oubli de fiche provoque une commande doublon.

i Ce qu'il faut retenir

Pour éviter ruptures et gaspillage, garde une vision claire du stock avec une fiche article, des bons de sortie et un tableur (papier utile si le réseau lâche). Pilote avec

des indicateurs et calcule un **point de commande** basé sur conso, délai et **stock de sécurité**, à réviser régulièrement.

- Suis rotation, taux de rupture, exactitude des réceptions et délai fournisseur (objectif possible: ruptures < 2%).
- Mesure le **lead time réel** sur 3 à 6 commandes et augmente la sécurité de 20 à 30% si variabilité.
- Sécurise les pièces critiques avec 2 à 3 fournisseurs et note leur fiabilité.

Mets en place un **inventaire tournant** (10% par semaine) et analyse tout écart > 2% pour corriger et former. Applique une routine simple: vérifier réceptions, saisir les sorties le jour même, commander dès le seuil atteint, et tracer date et initiale sur chaque fiche.

Chapitre 4 : Planifier fabrication et pose

1. Organiser l'atelier et le flux de pièces :

Objectif et plan simple :

Organiser l'atelier, c'est minimiser les déplacements et éviter les goulots d'étranglement. Planifie des postes fixes pour débit, assemblage et contrôle, et vise des séries de 4 à 8 pièces pour gagner du temps.

Ordre de fabrication et fiches atelier :

Rédige une fiche atelier par commande, avec dimensions, profil, ouvrant, quincaillerie et délais. Range ces fiches par priorité, la plus urgente en tête, pour éviter les erreurs et retards le jour de la pose.

Traçabilité et étiquetage :

Étiquette chaque profil avec un code unique, position et pièce, note la date de coupe et le destinataire chantier. Ça évite 30 à 50 minutes de recherche par commande, utile sur des gros chantiers.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour 6 fenêtres identiques, j'ai groupé coupe et assemblage, on a réduit le temps total de fabrication de 25%, soit 1h30 gagné sur une journée de 6 heures.

Tolérance ou point	Valeur recommandée	Pourquoi c'est utile
Largeur finie	+/- 2 mm	Assure un bon jeu à la pose et évite retouches
Hauteur finie	+/- 2 mm	Permet d'aligner les fenêtres sur la verticale
Angles d'assemblage	< 1 mm écart	Réduit les infiltrations et problèmes d'ouverture

2. Coordonner la pose et le planning chantier :

Préparation du chantier :

Vérifie les accès, stationnement, ascenseur si nécessaire, et capacités de levage. Prévois un créneau de livraison de 30 à 90 minutes pour décharger et repérer les éléments avant pose.

Ordonnancement et fenêtres de pose :

Planifie la pose par lots logiques, par façade ou niveau. Pour 10 menuiseries, compte environ 1 heure 15 par équipe de 2 poseurs, ajuste selon l'accès et le calage.

Sécurité et matériels sur site :

Liste les équipements nécessaires, échafaudage, outillage, visserie et mastic. Vérifie que chaque poseur a EPI complet, et que la zone est balisée pour réduire les accidents.

Exemple d'organisation d'une journée de pose :

Pour 8 baies vitrées, on a planifié 2 équipes de 2 poseurs. Livraison à 7h30, préparation 30 minutes, pose de 4 unités en matinée, 4 en après-midi, fin à 16h30.

Entre la planification en atelier et la pose, communique un bordereau de repérage clair et un planning horaire pour l'équipe chantier afin d'éviter doublons et attentes inutiles.

Élément	Question à se poser	Action rapide
Accès chantier	La camionnette peut-elle se garer proche?	Prévoir créneau livraison et place de déchargement
Équipe	As-tu 2 poseurs pour une fenêtre difficile?	Affecter renfort si besoin
Matériel	As-tu tout le matériel listé sur la fiche?	Vérifier la caisse outils avant départ
Météo	La pluie empêche-t-elle la pose prévue?	Reporter 24 heures si nécessaire
Documents	Bon de livraison et plan de pose sont-ils présents?	Avoir 1 exemplaire pour l'atelier et 1 pour le chantier

3. Contrôles qualité et livrables pour la pose :

Contrôle en sortie d'atelier :

Contrôle visuel et dimensionnel avant emballage, note les écarts. Un contrôle systématique réduit les retours, généralement 2 à 5% des pièces posées sur mauvais repérage.

Réception client et ajustements :


Après pose, effectue un contrôle d'étanchéité visuelle, ouverture-fermeture et niveau. Prévois 15 à 30 minutes par élément pour vérifier et corriger si nécessaire.

Mini cas concret :

Contexte : Appartement T3, pose de 6 fenêtres standard 1200x1400 mm et 1 baie 2400x2200 mm, délai chantier 2 jours. Étapes : fabrication groupée, étiquetage, livraison le matin, pose en 1 jour et réglages le lendemain.

Résultat : Fabrication 6 fenêtres à 45 minutes chacune, soit 4 heures 30, baie 2400 en 2 heures, total fabrication 6 heures 30. Pose réalisée par 2 équipes, durée totale 10 heures, réception signée par le client.

Livrable attendu : un bordereau de pose horodaté, 7 étiquettes repérage, 1 bon de livraison signé, et 1 rapport de réglage mentionnant les jeux mesurés.



Effectuer un contrôle d'étanchéité après pose pour garantir la qualité de l'installation

Astuce de terrain :

Prends toujours des photos repères avant fixation finale, ça t'épargne 20 minutes d'explications en cas de litige et c'est très apprécié par l'équipe SAV.

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir fabrication et pose, tu gagnes du temps en fluidifiant l'atelier, en préparant le chantier et en verrouillant les contrôles avant livraison.

- Atelier : mets des **postes fixes de production**, travaille en séries (4 à 8), et fais une **fiche atelier complète** par commande.
- Traçabilité : fais un **étiquetage avec code unique** (pièce, position, date, chantier) et vise +/- 2 mm en largeur/hauteur, et moins de 1 mm aux angles.
- Chantier : sécurise accès, créneau livraison (30 à 90 min), EPI, matériel, et un **planning horaire chantier** par lots.

Avant emballage puis après pose, contrôle dimensions, étanchéité, ouverture et niveau, et prévois 15 à 30 minutes par élément pour réglages. Remets bordereau, repérages, bon signé, rapport de réglage, et prends des photos avant fixation finale.

Fabrication en atelier (profilés et remplissages)

Présentation de la matière :

Cette matière conduit à une **épreuve pratique** intitulée « **Fabrication et mise en œuvre** d'un ouvrage en aluminium ou PVC », avec un **coefficient de 7**. En examen final, la **durée de 20 h** est prévue. En **contrôle en cours**, tu passes 2 situations au 2e semestre, et la durée cumulée reste entre **20 h et 40 h**.

En atelier, tu bosses le **débit et usinage** des profilés, l'**assemblage et finition** du châssis, puis la pose des **remplissages**, vitrage, panneau, joints, cales, avec contrôle et étiquetage.

J'ai vu un camarade perdre 1 heure pour une cote oubliée, depuis je fais 3 contrôles, diagonales, équerrage, jeu de vitrage, avant de fermer.

Conseil :

Fais 2 entraînements complets avant l'évaluation, avec une vraie **gestion du temps**. Garde 45 minutes par semaine pour revoir tolérances, sécurité machine, et ordre des opérations.

Sur les remplissages, ralentis, c'est là que ça se joue. Mets un **auto-contrôle régulier** toutes les 30 minutes, et corrige tout de suite. Le jour J, vise 1 ouvrage propre, stable, et contrôlé du début à la fin.

Table des matières

Chapitre 1 : Préparer le poste de travail	Aller
1. Organiser le poste de travail	Aller
2. Sécurité et ergonomie	Aller
Chapitre 2 : Débit des profilés	Aller
1. Préparer le débit et la prise de cotes	Aller
2. Calcul des chutes et optimisation	Aller
3. Débit machine et organisation atelier	Aller
Chapitre 3 : Usinage et façonnage	Aller
1. Usinage des profilés	Aller
2. Façonnage et pliage	Aller
3. Finitions et contrôle dimensionnel	Aller
Chapitre 4 : Préparer les éléments de remplissage	Aller
1. Préparer les remplissages vitrés	Aller
2. Préparer les panneaux opaques et composites	Aller
3. Préparer accessoires, joints et cales	Aller

Chapitre 5 : Conditionner et stocker	Aller
1. Préparer l'emballage et l'étiquetage	Aller
2. Stocker les profilés et remplissages	Aller
3. Gérer les retours, garanties et traçabilité	Aller

Chapitre 1 : Préparer le poste de travail

1. Organiser le poste de travail :

Étape 1 – préparation du poste :

Tu commences par vérifier l'ordre de fabrication, les plans et la liste de coupe, puis tu ranges la zone pour éviter les erreurs et gagner jusqu'à 20 minutes par pièce.

Outils et matériaux :

Vérifie l'outillage commun, les outils de mesure, les gabarits et l'abrasif, remplace ou signale tout outil abîmé avant de commencer la série pour maintenir la qualité.

Plan de travail et marquage :

Définis l'implantation des profils et des remplissages sur le banc, marque les repères et sécurise les pièces pour limiter les déplacements et le risque d'erreur pendant la coupe et l'assemblage.

Astuce organisation :

Fais une préparation de 15 à 30 minutes en début de poste pour calibrer les outils et vérifier les longueurs, tu éviteras des reprises coûteuses sur 2 à 5 pièces.

Élément	Usage	Vérification
Scie à onglet	Coupe des profils	Lame droite, réglage d'angle
Presse de serrage	Maintien des assemblages	Fonctionnement et mors propres
Calibreur / équerre	Contrôle des cotes	Précision ≤ 1 mm
Lunettes de protection	Protection des yeux	Pas de rayure, bonnes branches
Gants anti-coupure	Manipulation sécurisée	Taille adaptée, pas de déchirure

2. Sécurité et ergonomie :

Équipements de protection individuelle :

Porte toujours tes EPI obligatoires, lunettes, gants anti-coupure niveau 3, casque si levage, et chaussures de sécurité, vérifie l'état de chaque élément avant usage.

Ergonomie et posture :

Place les pièces à hauteur de travail pour réduire les gestes, utilise un tabouret si besoin et respecte des pauses de 5 minutes toutes les 50 minutes pour préserver ton dos.

Nettoyage et tri des déchets :

Range les chutes, sépare les matériaux recyclables et signale les déchets dangereux, un atelier propre évite les accidents et améliore la productivité de 5 à 10 pour cent.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Contexte 10 menuiseries à produire chaque jour. Étapes 1 préparer poste 20 minutes, 2 calibrer machine, 3 organiser coupe. Résultat réduction des rebuts de 30 pour cent et gain de 12 minutes par unité. Livrable fiche de réglage.

Contrôle	Fréquence	Action si non conforme
Plan de coupe vérifié	Avant chaque série	Corriger et informer le chef d'équipe
État des outils	Quotidien	Remplacer ou marquer hors service
EPI porté	Avant chaque tâche	Fournir EPI de remplacement
Zone de travail propre	En fin de poste	Nettoyer et trier les chutes

Ce qu'il faut retenir

Avant de lancer une série, prépare ton poste pour limiter les erreurs et gagner du temps : relis l'**ordre de fabrication**, les plans et la **liste de coupe**, puis organise la zone.

- Contrôle l'outillage (mesure, gabarits, abrasifs, scie, presse) et remplace ou signale tout élément abîmé.
- Imprime les pièces sur le banc, marque les repères et sécurise les profils pour réduire les déplacements.
- Porte tes **EPI obligatoires**, adopte une bonne posture, fais des pauses, et garde un **atelier propre et rangé** avec tri des déchets.

Une préparation de 15 à 30 minutes au début du poste évite des reprises coûteuses, réduit les rebuts et améliore la productivité. Vérifie aussi régulièrement plan de coupe, état des outils, EPI et propreté.

Chapitre 2 : Débit des profilés

1. Préparer le débit et la prise de cotes :

Objectif :

Apprendre à traduire une cote chantier en longueur de coupe utile, en tenant compte des jeux d'assemblage, du recouvrement et de l'épaisseur des joints pour assurer un montage parfait.

Prendre les cotes utiles :

Mesure toujours l'ouverture finie, note deux cotes si nécessaire, et applique les tolérances constructeurs. Prends en compte les dégagements de pose, généralement entre 6 et 12 mm selon le type d'ouvrant.

Liste des informations à relever :

- Type de profilé et référence
- Longueur d'ouvrant ou de traverse
- Jeu de pose demandé en mm
- Orientation et sens d'assemblage

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu mesures un châssis horizontal de 1 200 mm, le fabricant demande un jeu total de 12 mm, tu retires 12 mm pour obtenir 1 188 mm de coupe utile, puis tu ajoutes la valeur de recoup si nécessaire.

2. Calcul des chutes et optimisation :

Principes de base :

Compte la longueur totale demandée en mm, ajoute la perte liée à la lame pour chaque coupe, et divise par la longueur standard des barres pour estimer le nombre de barres nécessaires.

Paramètres à intégrer dans tes calculs :


Retiens la longueur de barre disponible souvent 6 000 ou 7 000 mm, une perte de coupe par trait de scie typique 2,5 mm, et prévois une marge de sécurité pour défauts ou chutes critiques.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu dois fabriquer 12 profils de 1 800 mm et 8 profils de 1 200 mm. Total demandé = $12 \times 1\,800 + 8 \times 1\,200 = 31\,200$ mm soit 31,2 m. Avec des barres de 6 000 mm, il te faut 6 barres, tu disposes de 36 m, la perte sera 4,8 m soit 13,3% de perte brute.

Graphique chiffré

Progression du recyclage des déchets en France



Élément	Valeur type	Remarque
Perte de coupe	2,5 mm par coupe	
Longueur standard barre	6 000 ou 7 000 mm	
Chute moyenne estimée	5 à 15 %	

3. Débit machine et organisation atelier :

Réglage de la machine et paramètres :


Régler la butée finie et vérifier le jeu de serrage, ajuste la lame en fonction de la section du profilé, note la perte de coupe et enregistre un programme si ta scie est numérique pour gagner du temps.

Plan de coupe et étiquetage :

Rédige un plan de coupe avec liste de pièces numérotées, longueur, sens d'alésage et quantité. Étiquette chaque pièce après coupe pour éviter les erreurs au montage et faciliter le suivi qualité.

Mini cas concret :

Contexte : Atelier reçoit commande de 20 fenêtres 1,2 m × 1,0 m, profils extérieurs longueur totale requise 48 m. Étapes : calcul des longueurs, optimisation des coupes sur barres de 6 m, réglage lame, découpe et étiquetage. Résultat : 8 barres utilisées, chute totale 4,8 m, taux de gaspillage 11 %. Livrable attendu : fiche de débit avec 20 lignes pièces, plan de coupe par barre, et inventaire des chutes réutilisables.



Astuce organisation atelier :

Classe immédiatement les chutes > 300 mm par section, note leur longueur sur le bord, tu les réutiliseras souvent pour traverses ou renforts, cela réduit le taux de gaspillage de 3 à 5 % sur une série.

Tâche	Vérification
Vérifier longueur barre	Mesurer la barre avant débit
Calculer perte de coupe	Ajouter 2,5 mm par coupure
Établir le plan de coupe	Optimiser emboîtements et chutes
Étiqueter les pièces	Indiquer longueur, référence et commande

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En stage, j'ai réduit la perte sur une série de 50 profils en passant de barres 6 m à 7 m pour certains profils longs, gain de matière 9 %, et moins de réglages machine, les opérateurs étaient ravis.

i Ce qu'il faut retenir

Tu dois transformer la cote chantier en longueur de coupe fiable en intégrant jeux d'assemblage, recouvrements et joints. Mesure l'ouverture finie, applique les tolérances et prévois le **jeu de pose** (souvent 6 à 12 mm).

- Relève profilé, référence, longueur, orientation et sens d'assemblage.
- Pour optimiser, additionne les longueurs, ajoute la **perte de coupe** (environ 2,5 mm par trait), puis calcule le nombre de barres (6 000 ou 7 000 mm).
- Organise l'atelier avec un **plan de coupe** numéroté et un **étiquetage des pièces** immédiat.

Régle la butée et la lame, enregistre tes programmes si la scie est numérique. Trie et note les chutes réutilisables (par exemple > 300 mm) pour baisser le gaspillage et sécuriser le montage.

Chapitre 3 : Usinage et façonnage

1. Usinage des profilés :

Objectif :

L'objectif est de préparer les profilés pour l'assemblage, créer les logements, perçages et rainures nécessaires, tout en respectant les cotes et les tolérances demandées par le dessin technique.

Opérations courantes :

Tu vas rencontrer le perçage, le fraisage de rainures, l'usinage de mortaises, le taraudage et le dressage de surface, réalisés sur perceuse radiale, fraiseuse ou centre CNC selon la série.

Exemple d'usinage d'un châssis :

Pour un châssis 1200 x 1200 mm, perçage Ø 8 mm à 15 mm du bord, quatre rainures 6 x 10 mm, temps d'usinage 12 minutes par pièce, tolérance $\pm 0,5$ mm.

Outil	Paramètre typique	Résultat attendu
Perceuse radiale	Vitesse 800 tr/min pour Ø 8 mm	Trou propre, Ø $\pm 0,2$ mm
Fraiseuse	Avance 0,1 mm/dent	Rainure 6 x 10 mm nette
Centre CNC	Programme et gabarit numérique	Répétabilité $\pm 0,2$ mm

2. Façonnage et pliage :

Techniques et limites :

Le façonnage regroupe le pliage, le cintrage et le formage. Pour l'aluminium, on évite les rayons trop serrés, en général le rayon intérieur doit rester supérieur à 2 fois l'épaisseur du profilé.

Outillage et réglages :

Tu utiliseras une plieuse, des mâchoires adaptées et parfois un mandrin pour maintenir l'âme du profilé. Règle correctement l'angle, la course et le réglage de butée pour limiter les reprises.

Astuce de terrain :

Pour réduire les marques sur la surface, place une bande de protection ou un contre-appui en bois tendre sous la mâchoire, cela sauve souvent 1 à 2 réglages.

3. Finitions et contrôle dimensionnel :

Finitions disponibles :


Après usinage et façonnage, réalise l'ébavurage, le ponçage léger et le nettoyage. Si surface découpée visible, prévoir un traitement comme laquage ou anodisation selon le cahier des charges.

Contrôles et tolérances :

Contrôle avec pied à coulisse, micromètre et gabarits. Pour les trous, vise une tolérance $\pm 0,2$ mm, pour l'assemblage d'un châssis tolérance ± 1 mm sur la diagonale est souvent acceptable.

Mini cas concret : usinage de 20 châssis aluminium :

Contexte, tu dois fournir 20 châssis 1200 x 1200 mm. Étapes, préparation du programme, usinage trous Ø 8 mm x 8 par châssis, fraisage 4 rainures 6 x 10 mm, contrôle 100% des cotes. Résultat, 19 châssis conformes, 1 rebut, temps total 5 heures d'usinage plus 1 heure de réglage. Livrable attendu, 20 pièces usinées conformes avec un rapport de contrôle et 1 gabarit de vérification.



Élément	Question à se poser
Plan d'usinage	Les cotes critiques sont-elles identifiées ?
Outils	As-tu les bons outils et gabarits ?
Contrôle	Quel est le plan de contrôle 1ère pièce ?
Sécurité	Les protections et EPI sont-ils en place ?

Check-list opérationnelle :

- Vérifie le plan et repère les cotes critiques.
- Prépare les outils et les gabarits, contrôle l'état des fraises.
- Réalise une 1ère pièce et mesure toutes les cotes clés.
- Note les paramètres machine, documente le temps d'usinage par pièce.
- Archive le rapport de contrôle et signale les non conformités.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En remplaçant une fraise usée toutes les 40 pièces par une fraise neuve tous les 60 pièces grâce à un contrôle d'usure, on a réduit les rebuts de 30% sur une série de 200 pièces.

Ce qu'il faut retenir

Tu prépares les profilés pour l'assemblage en réalisant perçages, rainures, mortaises, taraudage et dressage, en respectant **cotes et tolérances** du plan. Les opérations se font sur perceuse, fraiseuse ou **centre CNC en série**. En façonnage, pliage et cintrage exigent des réglages précis et, sur l'aluminium, un rayon intérieur supérieur à 2 fois l'épaisseur.

- Choisis l'outil et les paramètres pour un **résultat dimensionnel net** (ex. trous à $\pm 0,2$ mm).
- Protège les surfaces au pliage (bande ou bois tendre) pour limiter les reprises.
- Fais ébavurage, nettoyage, puis contrôle avec pied à coulisse, micromètre et gabarits.
- Valide la 1ère pièce, trace paramètres, et documente non-conformités et temps.

Vise un contrôle dimensionnel adapté (ex. diagonale de châssis souvent à ± 1 mm). Une check-list et un suivi d'usure des outils réduisent nettement les rebuts et sécurisent la répétabilité.

Chapitre 4 : Préparer les éléments de remplissage

1. Préparer les remplissages vitrés :

Mesure et tolérances :

Avant tout, prends la cote nette avec précision, note l'encastrement et l'espace technique prévu entre profil et verre. Respecte une tolérance habituelle de ± 1 mm sur la coupe pour du verre float ordinaire.

Découpe et finition :

Découpe le vitrage sur table ou en usine selon l'épaisseur, lime les bords si nécessaire et protège avec film. Pour du verre trempé, commande la découpe en amont, le traitement prend souvent 24 à 48 heures.

Protection et marquage :

Marque chaque pièce avec référence, cote et sens, pose une protection adhésive au minimum 24 heures. Évite les rayures pendant la manutention en utilisant ventouses et coins mousse pour calage.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une fenêtre standard 1200 x 900 mm, je laisse 6 mm de jeu total pour dilatation et joint, soit 3 mm par côté, et j'inscris la cote et le sens sur le film protecteur.

2. Préparer les panneaux opaques et composites :

Choix des matériaux :

Identifie le type de panneau, épaisseur et sens de dépôt, vérifie la compatibilité avec la laque ou anodisation du cadre. Les panneaux aluminium composite de 3 mm sont fréquents en menuiserie aluminium.

Découpe et usinage :

Découpe au module scie ou centre d'usinage en respectant ± 1 mm selon exigence. Prévois fraisage des arrêtes pour un bon ajustement sur les couvre-joints et pour limiter les pointes de tension.

Contrôle qualité :

Vérifie planéité, absence de pli ou cloques et dimensions après découpe. Note tout défaut visible et isole les pièces non conformes avant pose pour éviter des retouches sur chantier.

Exemple de cas concret :

Contexte : préparation de 12 panneaux 1000 x 2100 mm en composite 3 mm. Étapes : prendre cotes, programmer CNC, protéger faces, contrôler planéité. Résultat : 12 panneaux tolérance ± 1 mm, temps de préparation 2 heures. Livrable attendu : paquet de 12 panneaux marqués et filmés.

Élément	Vérification	Tolérance	Outil
Vitre simple	Dimension et éclat	±1 mm	Table de découpe
Verre trempé	Traçage et traitement	Commandé au mm	Fournisseur/atelier
Panneau composite	Planéité et protection	±1 mm	Scie CNC

3. Préparer accessoires, joints et cales :

Cales et joints :

Choisis cales adaptées pour maintenir le vitrage avec un appui uniforme, évite contacts métal-verre directs. Les cales EPDM de 3 à 8 mm sont courantes selon la profondeur du profil.

Quincaillerie et perçages :

Repère perçages et taraudages sur remplissages avant la mise en place. Pour une porte, perçage pour paumelles souvent à 2100 mm du sol, contrôle l'alignement sur gabarit.

Stockage et manutention :

Range pièces verticalement si possible, espace 5 à 10 mm entre elles avec mousse. Ventouses et chariots spécifiques réduisent les risques et te font gagner jusqu'à 30% de temps de manutention.

Astuce de stage :

Marque toujours la face visible et le sens d'ouverture, cela évite 90% des erreurs sur chantier et te fait gagner plusieurs heures par semaine en retouches.

Checklist opérationnelle	Action
Vérifier cotes	Contrôler toutes les dimensions inscrites et valider
Protéger faces	Poser film et coins mousse
Étiqueter pièces	Inscrire référence, cote, sens et destination
Regrouper livrable	Paquetage, filmage et liste de colisage
Contrôle final	Contrôler visuel et dimensionnel avant sortie

Exemple d'organisation d'un lot de remplissages :

Pour une baie vitrée de 3 vantaux, tu peux préparer 3 vitrages 2000 x 1500 mm, prévoir jeu total 12 mm, cales 5 mm, protection filmée, et livrer en 1 colis étiqueté.



Représentation visuelle



Préparer un vitrage avec un jeu de 12 mm améliore l'étanchéité



Ce qu'il faut retenir

Tu prépares les remplissages (vitrés, opaques, accessoires) en partant d'une **cote nette précise**, avec jeu d'encastrement et espace technique. Vise une **tolérance ± 1 mm** sur les coupes courantes, et anticipe le délai du verre trempé.

- Découpe, ébavure si besoin, puis applique une **protection et marquage** : référence, cote, sens, face visible.
- Pour panneaux composites : vérifie compatibilité, usine les arêtes, contrôle planéité et défauts avant chantier.
- Prépare cales et joints (EPDM), évite tout contact métal-verre, et repère perçages sur gabarit.
- Stocke verticalement, espace avec mousse, utilise ventouses et chariot pour gagner du temps.

Regroupe et étiquette les pièces, filme les lots et fais un **contrôle qualité final** visuel et dimensionnel. Bien marquer le sens d'ouverture t'évite la majorité des erreurs sur chantier.

Chapitre 5 : Conditionner et stocker

1. Préparer l'emballage et l'étiquetage :

Matériaux et choix d'emballage :

Choisis des films protecteurs, cartons renforcés, coins en plastique et cales mousse adaptés au profilé aluminium et au vitrage. Le but est d'éviter rayures, déformations et chocs pendant le transport ou le stockage.

Étiquetage et informations obligatoires :

Appose une étiquette lisible avec référence chantier, dimensions, sens de pose, masse et contact atelier. Cela réduit les erreurs sur les chantiers, et facilite la traçabilité en cas de réclamation.

Exemple d'étiquetage simple :

Pour une fenêtre 1200x1500 mm écris: Réf A45, Vitrage 44/18/44, Sens: gauche, Chantier N° 2026-03, Poids estimé 28 kg, Contact: 06 70 00 00 00.

2. Stocker les profilés et remplissages :

Organisation de l'atelier et repérage :

Sépare les zones pour profilés extrudés, chutes, vitrages et panneaux. Range selon longueur et alliage, et numérote les emplacements pour retrouver une pièce en moins de 2 minutes.

Conditions de stockage des vitrages :

Stocke le verre verticalement sur râteliers, la température doit rester entre 10 et 25 °C, et l'humidité relative doit être basse pour éviter condensation et corrosion.

Astuce rangement :

Utilise des séparateurs en mousse entre vitrages pour éviter contact, et marque les formats sur la tranche pour éviter mesures répétées sur chantier.

Je me souviens d'un stage où j'ai livré 12 fenêtres sans protections et on a dû renvoyer 2 vitrages, depuis je vérifie toujours l'emballage.

3. Gérer les retours, garanties et traçabilité :

Traçabilité et documents à conserver :

Conserve fiches de fabrication, bons de livraison, certificats de vitrage et photos d'état. Archive au moins 5 ans pour faciliter gestion des garanties et litiges éventuels.

Processus de retour et contrôle qualité :

À réception d'un retour, fais un contrôle visuel et dimensionnel sous 48 heures, prends photos, note non conformités et propose réparation ou remplacement selon contrat.

Exemple de gestion d'un vitrage cassé :

Un client signale une casse, tu reçois le retour, fais photos, mesures, numérotés la pièce, et proposes remplacement sous 10 jours ouvrés. Coût estimé 320 euros.

Mini cas concret : conditionnement d'un lot de 20 fenêtres :

Contexte: préparation d'un lot de 20 fenêtres 1200x1500 mm pour chantier urbain, livraison sous 7 jours. Étapes: contrôle qualité, emballage individuel, étiquetage, placement sur palette et filmage. Résultat: 20 unités protégées, poids total 560 kg, livraison sans casse.

Livrable attendu :

Liste de colisage avec 20 références, poids unitaire et total, photos des palettes, et bons de livraison signés, prêts à être fournis au client à la livraison.

Élément	Usage recommandé	Quantité indicative pour 1 fenêtre 1200x1500
Film polyéthylène	Protection contre rayures et poussière	2 m
Coins plastiques	Protection des angles	4 pièces
Cales mousse	Éviter contact verre/aluminium	2 jeux
Palette bois	Transport et stockage groupé	1 palette pour 4 fenêtres

Sur le terrain, suis cette check-list rapide avant expédition pour éviter les reprises et litiges.

Vérification	Action	Critère
État de la pièce	Contrôle visuel et mesure	Aucun défaut visible
Emballage complet	Film, coins, cales et palette	Emballage conforme
Étiquetage	Vérifier infos chantier et dimensions	Lisible et complet
Photos	Prendre 2 photos par palette	Photos archivées
Document de transport	Joindre bon de livraison signé	Prêt pour expédition

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter casses et litiges, mise sur un **emballage adapté** et un **étiquetage complet**, puis organise un stockage clair et sûr.

- Protège chaque menuiserie avec film, coins, cales mousse et palettes pour limiter rayures, chocs et déformations.
- Étiquette avec référence chantier, dimensions, sens de pose, poids et contact atelier pour gagner du temps et tracer.
- Range par zones et repérage; privilégie le **stockage vertical du verre** (10 à 25 °C, faible humidité, séparateurs mousse).
- Gère retours sous 48 h: contrôle, photos, non-conformités, réparation/remplacement; garde une **traçabilité sur 5 ans**.

Avant expédition, fais une check-list simple: état, emballage, étiquettes, photos, documents signés. Tu sécurises la livraison et tu réduis les reprises.

Assemblage, finition et contrôle qualité

Présentation de la matière :

Dans le **BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre)**, Assemblage, finition et contrôle qualité te sert à monter un ouvrage fiable, puis à vérifier la conformité. Cette matière conduit à une **épreuve pratique, coefficient 7, 20 h** en ponctuel.

En **Évaluation en CCF**, tu passes 2 situations, une au centre, une en entreprise, souvent au 2nd semestre, durée non fixée, la durée cumulée reste encadrée. Un camarade s'est fait surprendre par 2 mm de jeu.

- Contrôler l'équerrage et les jeux
- Soigner joints et finitions

Conseil :

Fais 2 entraînements par semaine, 25 min, sur 1 geste, puis complète une **fiche de contrôle**. Mesure, note tes écarts, et refais le même montage le lendemain.

Le jour de l'évaluation, prends 5 min pour organiser ton poste, ensuite assemble, finis, puis contrôle, visuel et fonctionnel, ouverture, fermeture, étanchéité. Le piège, c'est de valider sans test complet.

Table des matières

Chapitre 1 : Assembler des cadres et châssis	Aller
1. Assembler les profilés et monter un cadre	Aller
2. Finitions, contrôle qualité et préparation à la pose	Aller
Chapitre 2 : Poser équipements et accessoires	Aller
1. Préparer le chantier et les outillages	Aller
2. Poser équipements fixes et accessoires	Aller
3. Contrôle, réglages et finitions	Aller
Chapitre 3 : Finitions et réglages	Aller
1. Préparer les opérations de finition	Aller
2. Réglages des ouvrants et des ferrures	Aller
3. Contrôle qualité final et retouches	Aller
Chapitre 4 : Contrôler conformité et qualité	Aller
1. Plan de contrôle et réception des matières	Aller
2. Contrôles sur produit fini et tolérances	Aller
3. Gestion des non conformités et amélioration continue	Aller

Chapitre 1 : Assembler des cadres et châssis

1. Assembler les profilés et monter un cadre :

Préparation des profilés :

Commence par vérifier les longueurs, les coupes d'onglet et l'état des joints de 4 à 8 profilés avant montage, pour éviter des reprises longues et coûteuses sur le poste.

Positionnement et collage :

Règle la presse et le gabarit, applique le mastic ou le ruban d'étanchéité selon le type de montage, puis serre progressivement pour garder l'équerrage et éviter les déformations.

Fixations mécaniques et sertissage :

Installe les équerres d'assemblage, contrôle l'alignement à la règle et au comparateur, puis effectue le sertissage ou le vissage suivant la fiche technique du profilé.

Contrôle d'équerrage et côtes finies :

Mesure les diagonales et les cotes extérieures, accepte un hors tout maximal de 2 mm sur 1 mètre en fonction du cahier des charges du client.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un lot de 10 cadres, j'ai rebadgé les coupes sur la machine et réduit les reprises de 30 pour cent en standardisant l'angle et le point de serrage.

Élément	Tolérance recommandée	Vérification
Longueur cadre	± 2 mm par mètre	Mesure au ruban et comparateur
Diagonales	Différence $\leq 1,5$ mm	Mesure laser ou règle
Équerrage	$90^\circ \pm 0,5^\circ$	Équerre métallique

Astuce pratique :

Marque toujours l'intérieur du cadre avec une flèche pour repérer le sens d'ouverture, cela évite 1 à 2 erreurs par semaine en atelier selon mon expérience.

2. Finitions, contrôle qualité et préparation à la pose :

Finitions et rebouchage :

Ébavure les coupes, nettoie les surfaces et applique une retouche d'oxydation ou de peinture si nécessaire, pour garantir l'esthétique et la durabilité en façade.

Pose des accessoires et joints :

Pose les ferrures, paumelles, butées et joints d'étanchéité selon la fiche technique, en testant la manoeuvre pour vérifier qu'il n'y a pas de frottement ou de jeu excessif.

Contrôle final et étiquetage :

Effectue un contrôle visuel et dimensionnel, note le numéro de fabrication, la référence chantier et la cote utile, puis emballe en respectant les consignes de manutention.

Préparation du livrable pour la pose :

Prépare une fiche de pose et remets le cadre accompagné d'une étiquette avec masse, cotes et sens d'ouverture, pour faciliter l'installation par l'équipe chantier.

Exemple d'intervention pratique :

Sur une fenêtre aluminium 1200 x 1400 mm, j'ai remplacé un joint et réglé les paumelles en 40 minutes, le client a constaté une amélioration immédiate de l'étanchéité.

Contrôle	Méthode	Critère d'acceptation
Manoeuvre de l'ouverture	Test manuel 3 cycles	Aucun blocage
Étanchéité	Contrôle visuel et test au mètre	Joints posés sans plis
Signalétique	Étiquette et fiche de pose	Informations lisibles

Mini cas concret :

Contexte : fabrication de 15 châssis coulissants 2000 x 1200 mm pour un immeuble. Étapes : prise de cotes, coupe 30 profilés, montage en 3 postes, pose de joints et test.

Résultat : livraison en 5 jours, conformité à ± 2 mm par mètre, zéro reprise signalée par le poseur. Livrable attendu : 15 châssis étiquetés, fiches de pose et rapport de contrôle quantifié.

Checklist terrain	Action
Vérifier cotes	Mesurer diagonales et longueurs
Contrôler équerrage	Utiliser équerre et règle
Tester la manoeuvre	Faire 3 cycles d'ouverture
Étiqueter et emballer	Indiquer sens, cotes et réf chantier

Astuce de stage :

Garde un carnet de 10 remarques fréquentes et corrige-les systématiquement, tu gagneras environ 15 à 30 minutes par châssis sur les lots répétitifs.

Ce qu'il faut retenir

Pour assembler un cadre, tu sécurises d'abord la géométrie, puis tu finis et prépares le châssis pour la pose.

- Soigne la **préparation des profilés** : longueurs, coupes d'onglet, joints, sinon tu multiplies les reprises.
- Au montage, règle presse et gabarit, applique mastic ou ruban, serre progressivement pour garder l'angle.
- Après équerres, sertissage ou vissage, fais le **contrôle d'équerrage** : diagonales (écart $\leq 1,5$ mm) et cotes (± 2 mm par mètre).
- En finition, ébavure, nettoie, puis **pose des accessoires** et joints, teste 3 cycles, puis **étiquetage chantier** et emballage.

Marque le sens d'ouverture pour éviter les inversions. Un contrôle final clair (cotes, manoeuvre, étanchéité, signalétique) te donne un livrable prêt à poser et limite les retours.

Chapitre 2 : Poser équipements et accessoires

1. Préparer le chantier et les outillages :

Vérifier les plans et côtes :

Avant toute pose, contrôle les côtes prises sur site, compare-les au plan de fabrication et note toute différence supérieure à 3 mm. Ça évite de retailler sur place et de perdre 30 à 90 minutes.

Rassembler le matériel et les consommables :

Prépare les poignées, cylindres, paumelles, visserie et joints. Prévoyez 10 à 15 % de pièces en plus pour casse ou erreur, ainsi qu'une clé dynamométrique et mèche de perçage adaptée.

Organiser l'aire de pose :

Installe une zone propre et protégée, pose une bâche et un établi mobile. Place les éléments à portée de main pour limiter les déplacements, tu gagneras en productivité et en sécurité.

Exemple d'organisation d'un chantier :

Pour la pose de 4 portes aluminium, j'installais une table, rangeais les ferrures par porte et numéroteais les sacs, ça m'a fait gagner 20 minutes par porte en moyenne.

2. Poser équipements fixes et accessoires :

Paumelles, butées et réglages mécaniques :

Fixe les paumelles en respectant l'entraxe prescrit, utilise des vis M6 ou M8 selon le fabricant. Vérifie l'alignement vertical à 2 mm près sur la hauteur totale de la porte.

Poignées, cylindres et serrures :

Place la poignée à 1 050 mm du sol fini pour une porte standard. Serre la visserie au couple recommandé, souvent entre 4 et 8 Nm selon la notice du fournisseur.

Joints, parclores et finitions d'étanchéité :

Pose les joints compressibles en contrôlant l'appui uniforme. Utilise mastic silicone sur 3 points critiques pour l'étanchéité, et vérifie un arasement propre pour l'esthétique.

Exemple d'installation d'une poignée et d'un cylindre :

Pour une porte vitrée, tu perces à 40 mm du bord, places la rosace, installes le cylindre européen et sers les vis à 6 Nm. Teste la rotation et la fermeture 10 fois.

3. Contrôle, réglages et finitions :

Essais fonctionnels :

Teste l'ouverture, la fermeture et le verrouillage au moins 5 fois. Vérifie l'absence de frottement, un jeu uniforme de 2 à 3 mm selon la menuiserie, et corrige les réglages si besoin.

Contrôle d'étanchéité et esthétique :

Vérifie les jonctions au mètre linéaire, contrôle l'étanchéité à l'eau si prévu, et nettoie les profils. Un travail propre évite 70 % des réclamations clients.

Mini cas concret : pose d'une fenêtre coulissante 2 vantaux :


Contexte, étapes, résultat :

- Contexte : pose en logement neuf, ouverture 2 400 x 1 500 mm.
- Étapes : vérification des côtes, réglage du rail, pose des roulettes, installation des poignées, test étanchéité.
- Résultat : fonctionnement fluide, alignement à 2 mm, étanchéité conforme aux tests d'eau.

Livrable attendu : une fenêtre posée, 2 vantaux réglés, rapport chantier avec photos, mesures de jeu et dépose du scellé, temps total 3 heures 30 minutes pour deux poseurs expérimentés.

Exemple de problème fréquent :

Sur une baie, un centre de rôle mal réglé provoquait un frottement, j'ai resserré la paumelle inférieure et réduit le jeu de 2,5 mm à 1,5 mm, solution en 15 minutes.



Effectuer un test d'eau localisé de 10 minutes sur la traverse basse

Élément	Question à se poser
Paumelles	L'entraxe et la fixation sont-ils conformes au guide fabricant
Poignée et cylindre	Le couple de serrage est-il respecté et la hauteur correcte
Joints	L'appui est-il uniforme sur tout le pourtour et sans plis
Essais	Tous les cycles et tests d'étanchéité ont-ils été réalisés

Check-list opérationnelle	Statut
Prise de côtes confirmée	À faire / Fait
Outils et consommables prêts	À faire / Fait
Fixations et couples respectés	À faire / Fait
Tests fonctionnels réalisés	À faire / Fait
Rapport chantier et photos livrés	À faire / Fait

Astuce pratique :

Garde un carnet photo par chantier et prends 5 photos types, cela facilite la réception et réduit les reprises. Je l'ai fait sur 12 chantiers, ça a évité 3 litiges l'année dernière.

Ce qu'il faut retenir

Pour poser équipements et accessoires sans perte de temps, commence par **vérifier plans et côtes** sur site et préparer une zone propre avec tout le nécessaire.

- Anticipe : consommables + 10 à 15 %, mèches adaptées, clé dynamométrique, et **organiser l'aire de pose** pour limiter les déplacements.
- Pose : paumelles selon entraxe, alignement à 2 mm, poignée à 1 050 mm, et **respecter le couple de serrage** (souvent 4 à 8 Nm).
- Finitions : joints sans plis, silicone aux points critiques, puis **tests fonctionnels complets** (au moins 5 cycles) et contrôle étanchéité.

Teste, règle et nettoie avant de quitter le chantier : un travail propre réduit fortement les réclamations. Pense aussi au rapport avec photos et mesures pour sécuriser la réception.

Chapitre 3 : Finitions et réglages

1. Préparer les opérations de finition :

Vérification des surfaces :

Commence par contrôler profilés et vitrages pour rayures, impuretés et bavures. Prévois 10 à 20 minutes par fenêtre pour un contrôle sérieux, plus si le chantier est poussiéreux.

Choix des consommables :

Sélectionne joints, mastic et adhésifs adaptés au matériau et à l'usage, par exemple mastic silicone pour extérieur, largeur de cordon 6 à 8 mm selon la fissure.

Organisation du poste :

Range outils et consommables par ordre d'utilisation, maintiens chiffons propres et solvant à portée. Gagner 5 à 10 minutes par intervention évite stress et erreurs de finitions.

Astuce préparation :

Étiquette les paquets de joints et colle avec la date d'ouverture, ainsi tu évites d'utiliser un produit périmé ou contaminé.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une série de 12 fenêtres, j'ai rangé l'outillage en séquence. Résultat, gain de 15 minutes par unité et moins de retouches après contrôle qualité.

2. Réglages des ouvrants et des ferrures :

Contrôler jeux et aplomb :

Mesure jeu entre ouvrant et dormant à plusieurs endroits, vise un écart uniforme de 2 à 3 mm. Corrige l'aplomb si l'écart varie de plus de 1,5 mm sur la hauteur.

Réglage des paumelles et bras de rappel :

Règle paumelles en hauteur puis en compression. Tourne vis de réglage par incréments de 1/4 de tour et teste la fermeture après chaque ajustement, durée souvent 10 à 30 minutes.

Ajuster la fermeture et l'étanchéité :

Teste fermeture avec un feutre d'étanchéité ou cales d'épaisseur. Si fuite d'air ou contact inégal, augmente compression ou change joint pour atteindre étanchéité homogène.

Astuce réglage :

Si une porte frotte en haut, desserre légèrement la paumelle haute et serre la paumelle basse de 1/2 tour, puis vérifie l'alignement général.

Élément à régler	Tolérance cible	Temps indicatif
------------------	-----------------	-----------------

Jeu entre ouvrant et dormant	2 à 3 mm	10 à 20 minutes
Alignement vertical	±1,5 mm	15 à 30 minutes
Compression du joint	Contacts homogènes	5 à 15 minutes

3. Contrôle qualité final et retouches :

Checklist de réception :

Vérifie vitrage, seuils, finitions peinture et joints. Note tous les défauts sur la fiche de chantier et prends photos avant la livraison au client.

Retouches courantes :

Retire éclats de peinture avec grattoir fin, remplace clips manquants, et refais cordon de mastic de 6 à 8 mm si nécessaire. Compte 20 à 40 minutes par retouche moyenne.

Documenter et livrer :

Remplis la fiche de réglage avec valeurs mesurées et interventions. Le livrable attendu est une fiche signée et 3 photos nettes du chantier terminé par baie.

Exemple de contrôle qualité :

Sur un lot de 8 baies coulissantes, j'ai corrigé 3 joints mal posés et ajusté 2 roulettes. Temps total 2 heures, livraison avec fiche de réglage signée.

Étape	Action	Livrable
Contrôle visuel	Photographier défauts et noter observations	Photos et fiche chantier
Réglages	Ajuster paumelles, roulettes, compression	Fiche de réglage complétée
Finitions	Appliquer mastic, nettoyer traces	Baie prête à la réception client

Mini cas concret - réglage d'une porte-fenêtre :

Contexte: porte-fenêtre alu posée avec frottement en haut, écart initial de 5 mm. Étapes: contrôle, réglage paumelles, test étanchéité, retouche mastic. Résultat: écart ramené à 1 mm, fermeture fluide, temps total 45 minutes. Livrable attendu: fiche de réglage signée, 2 photos avant-après et indication des réglages réalisés.

Checklist opérationnelle	Ok
Vérifier jeux et aplomb	
Tester ouverture/fermeture 10 cycles	

Contrôler étanchéité au toucher et visuel	
Documenter et photographier	
Remettre fiche signée au client	

Astuce terrain :

Lorsque tu intervenes en équipe, répartis tâches: un fait réglages, l'autre vérifie étanchéité et prend photos, ça réduit de moitié les allers-retours inutiles.

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir tes finitions, prépare tout avant d'ajuster : fais un **contrôle des surfaces**, choisis les bons consommables (mastic 6 à 8 mm), et organise ton poste pour éviter retouches et perte de temps.

- Vérifie profilés et vitrages, puis note les défauts sur la fiche et prends des photos.
- Règle ouvrants et ferrures pour un **jeu uniforme 2 à 3 mm** et un aplomb dans $\pm 1,5$ mm, par quarts de tour en testant à chaque fois.
- Teste l'étanchéité, ajuste la **compression du joint** ou remplace-le si le contact n'est pas homogène.

Termine par un contrôle final (ouverture/fermeture en cycles), des retouches propres, et une **fiche de réglage signée** avec photos nettes. En équipe, répartis réglages et contrôle pour réduire les allers-retours.

Chapitre 4 : Contrôler conformité et qualité

1. Plan de contrôle et réception des matières :

Objectif et public :

Le but est d'assurer que les profilés, vitrages et accessoires correspondent aux commandes avant production, pour éviter des retouches coûteuses et des reports de pose. Ce point concerne l'atelier et la logistique.

Documents à vérifier :

Contrôle des bons de livraison, fiches de débit, certificats matière et notices techniques. Note chaque non concordance sur le bon de réception pour traçabilité et action rapide.

Procédure simple :

Ouvre la livraison, compare quantités et références, mesure 2 pièces représentatives pour valider l'état général, puis signe la réception ou marque la réserve sur le bordereau.

Exemple d'acceptation d'une bobine d'alliage :

Tu reçois 20 profils extrudés, tu contrôles 5 pièces au hasard, tu notes une dispersion de largeur de 0,6 mm, cela reste dans la tolérance client de $\pm 0,8$ mm, tu acceptes.

2. Contrôles sur produit fini et tolérances :

Points critiques à mesurer :

Vérifie les cotes hors tout, l'équerrage, le jeu entre ouvrant et dormant, l'étanchéité apparente et le bon positionnement des ferrures selon le plan de contrôle.

Tolérances usuelles :

Pour les menuiseries, vise des tolérances de ± 1 mm sur les cotes de cadre et ± 2 mm sur les largeurs hors tout, et un écart d'équerrage inférieur à 2 mm sur 1 000 mm.

Méthodes de contrôle :

Utilise règle, équerre, calibre d'assemblage et niveau laser. Fais un contrôle 100% visuel puis un contrôle dimensionnel sur un échantillon représentatif selon fréquence définie.

Astuce de terrain :

Si tu as 12 châssis identiques à produire, contrôle d'abord le premier puis 1 pièce tous les 5 pour maintenir la qualité, cela évite de perdre 12 éléments.

Élément contrôlé	Instrument	Tolérance	Fréquence
Largeur hors tout	Règle métrique	± 1 mm	Contrôle 100% premier lot, puis échantillon

Équerrage	Équerre professionnelle		Tous les cadres
Étanchéité apparente	Visuel + mètre	Pas d'écart visible	100% avant emballage
Position ferrures	Calibre ou gabarit	±1 mm	Échantillonnage 1/10

3. Gestion des non conformités et amélioration continue :

Identification et traçabilité :

Étiquette les pièces non conformes, note la référence, la date, le n° de commande et le motif. Garde photos et fiches pour le dossier qualité et la relation client.

Actions correctives rapides :

Si la non conformité concerne 3 éléments sur 30, isole les pièces, propose réparation si possible, sinon re-fabrique 2 pièces en sortie et replace 1 pièce non réparable en rebut contrôlé.

Amélioration continue :

Rassemble les causes récurrentes tous les mois, fais un plan d'action avec 2 à 3 priorités, puis mesure l'efficacité avec des indicateurs simples comme le taux de retouche mensuel.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

À l'atelier on a réduit les retouches de 30% en 3 mois en ajoutant un contrôle intermédiaire après usinage et en posant un gabarit pour les perçages critiques.

Astuce de stage :

Prends toujours des photos avant modification, elles simplifient le dialogue avec le chef d'atelier et avec le client quand il faut justifier une reprise.

Étape	Action terrain	Livrable attendu
Contrôle réception	Comparer BL, mesurer 5 pièces	Bon de réception signé et réserve si nécessaire
Contrôle production	Mesure, photo, fiche de contrôle	Fiche de contrôle tamponnée
Clôture non conformité	Action corrective et vérification	Rapport avec photos et CA de reprise


Mini cas concret :

Contexte :

Un chantier de 15 menuiseries aluminium pour un immeuble nécessite contrôle qualité avant pose, client exige zéro vitrage rayé et équerrage strict.

Étapes :

1) Réception de 15 vitrages, contrôle 100% pour rayures visibles. 2) Mesure des châssis, tolérance ± 1 mm. 3) Vérification pose ferrures sur 15 unités.



Résultat et livrable attendu :

Livrable : rapport de contrôle unique pour 15 menuiseries avec photos, 15 fiches tamponnées et référence des pièces non conformes. Si 2 pièces sont rebutées, plan de remplacement sous 7 jours.

Check-list opérationnelle :

- Comparer bon de livraison avec commande et noter les réserves.
- Contrôle visuel 100% des vitrages avant stockage.
- Mesurer 1er élément puis échantillon 1/5 en série.
- Étiqueter et photographier toute non conformité immédiatement.
- Archiver fiches et photos dans dossier qualité client.

i Ce qu'il faut retenir

Tu sécurises la production en appliquant un **plan de contrôle** dès la réception, puis sur le produit fini, pour éviter retouches et retards. Tu relies chaque mesure à des **tolérances clés** et à une fréquence de contrôle.

- Réception : compare BL, certificats et notices, mesure quelques pièces, signe ou pose des réserves pour une **traçabilité immédiate**.
- Produit fini : contrôle visuel 100%, puis dimensions (cotes, équerrage, jeu, ferrures) avec règle, équerre, calibre, laser.
- Non-conformités : isole, étiquette, photographie, répare ou refabrique, puis lance des **actions correctives rapides** et un suivi mensuel.

En série, contrôle le premier élément puis un échantillon régulier pour éviter de produire tout un lot défectueux. Archive fiches et photos pour justifier tes décisions et améliorer en continu.

Pose sur chantier et étanchéité

Présentation de la matière :

Dans le BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), Pose sur chantier et étanchéité t'apprend à préparer le chantier, vérifier les supports, implanter l'ouvrage, puis réaliser des joints propres pour une **étanchéité à l'eau** et à l'air.

Cette matière conduit à l'épreuve pratique **Fabrication et mise en œuvre** d'un ouvrage, **coefficient de 7**. En CCF, **2 situations** en fin de formation, sinon examen pratique **20 heures**. J'ai vu l'un de mes amis perdre des points pour un mastic sur support humide.

Conseil :

Répète la même routine, relevé, calage, fixation, réglages, joint. Fais 2 séances de 25 min par semaine sur des photos, et 1 entraînement en atelier pour manipuler mousses et mastics.

En évaluation, garde une **check-list simple** :

- Contrôler l'état du support
- Respecter les jeux et aplombs
- Finir les joints sans trous

Teste l'ouverture, contrôle les jeux, et repère toute trace d'humidité. Si tu corriges vite et que tu expliques ton choix de joint, tu gagnes souvent des points.

Table des matières

Chapitre 1 : Sécuriser la zone d'intervention	Aller
1. Préparer la zone	Aller
2. Mettre en place la protection et la signalisation	Aller
Chapitre 2 : Réceptionner les supports	Aller
1. Préparer la réception des supports	Aller
2. Contrôler l'état et la planéité	Aller
3. Traiter les défauts et remises en état	Aller
Chapitre 3 : Déposer un ouvrage existant	Aller
1. Préparer et repérer avant la dépose	Aller
2. Méthodes de dépose selon le type d'ouvrage	Aller
3. Gestion des déchets, reprise et livrable	Aller
Chapitre 4 : Poser, fixer, étancher	Aller
1. Préparer la pose	Aller
2. Techniques de fixation	Aller

3. Assurer l'étanchéité [Aller](#)

Chapitre 5 : Réceptionner le chantier [Aller](#)

1. Organiser la réception administrative et technique [Aller](#)

2. Vérifier la conformité des ouvrages posés [Aller](#)

3. Gérer les réserves et la levée de réserves [Aller](#)

Chapitre 1 : Sécuriser la zone d'intervention

1. Préparer la zone :

Objectif :

L'objectif est d'isoler l'aire de travail pour protéger le public et les ouvriers. Tu dois réduire les risques de chute, d'intrusion et de projection de verre ou métal.

Repérage des risques :

Fais un tour pour repérer câbles, réseaux enterrés, façades fragiles et accès piétonniers. Note 2 à 3 points critiques sur le plan avant d'installer quoi que ce soit.

Organisation du chantier :

Planifie l'implantation des zones: stockage des profilés, zone de coupe et zone déchets. Pour une façade de 6 mètres, prévois au moins 2 m pour stockage et 2 personnes pour la manutention.

Exemple d'organisation :

Pour la pose d'une fenêtre 1,2 m sur rue, on a posé 3 barrières, calé la zone en 20 minutes et utilisé 2 cônes pour dévier les piétons.

2. Mettre en place la protection et la signalisation :

Barrières et signalisation :

Installe barrières, rubalise et panneaux visibles dès l'arrivée. Utilise panneaux 50 x 70 cm pour avertir, et laisse un passage sécurisé d'au moins 1,2 m pour les piétons.

Protection des ouvertures et accès :

Protège les vitrages proches avec film ou contreplaqué 6 mm. Couvre escaliers et sols pour éviter glissades. Prévois bâches et adhésif pour 2 fenêtres ou plus.

Vérifications avant démarrage :

Vérifie EPI, outillage, ancrages et l'absence d'obstacle. Fais un contrôle rapide de 5 minutes avec toute l'équipe avant de commencer chaque matin.



Représentation visuelle



Test d'étanchéité sur fenêtre, durée de 10 minutes pour assurer la conformité

Astuce sécurité :

Marque toujours l'emplacement des fixations au sol pour éviter de percer un réseau non détecté et note-les sur le plan du chantier.

Mini cas concret :

Contexte: pose d'une baie vitrée 3 m en rez-de-chaussée, équipe 3 personnes, trottoir public. Objectif sécuriser la zone et livrer la pose en 4 heures sans incident.

- Implanter 4 barrières et rubaliser 6 m autour de la zone.
- Installer un panneau travaux 50 x 70 cm visible depuis 20 m.
- Effectuer contrôle EPI et briefing 5 minutes avant début.

Résultat: pose terminée en 4 heures, aucune intervention extérieure nécessaire, zone rendue sécurisée. Livrable attendu: fiche chantier signée, plan des risques et PV de sécurité daté et signé par 3 personnes.

Pour l'équipement, pense toujours à ces indispensables :

- Casque de chantier
- Gants anti-coupure
- Chaussures de sécurité
- Gilet haute visibilité

Selon l'ONISEP, la prévention et la sécurité sont des compétences attendues en BP, alors prends l'habitude de systématiser ces contrôles dès le premier jour de chantier.

Vérification	À faire	Responsable
Balises et barrières	Installer avant toute intervention	Chef d'équipe
Contrôle EPI	Vérifier chaque matin	Chaque ouvrier
Zone de stockage	Dégager 2 m pour profilés	Second œuvre
Signalisation	Panneau visible à 20 m	Chef d'équipe

Ce qu'il faut retenir

Ton but est d'**isoler l'aire de travail** pour protéger le public et l'équipe, en limitant chutes, intrusions et projections.

- Fais un **repérage des risques** (câbles, réseaux, façades fragiles, flux piétons) et note 2 à 3 points critiques sur le plan.
- Organise les zones (stockage, coupe, déchets) et assure une manutention adaptée.
- Pose barrières, rubalise et **signalisation visible**, garde 1,2 m de passage piéton, protège vitrages et sols.
- Avant de démarrer, fais un **contrôle EPI quotidien**, vérifie outillage et ancrages, puis brief rapide.

Sécuriser, c'est préparer, baliser, protéger et vérifier, chaque jour. En fin d'intervention, rends la zone propre et documente la sécurité (plan des risques, fiche ou PV signé).

Chapitre 2 : Réceptionner les supports

1. Préparer la réception des supports :

Objectif et priorités :

Tu dois t'assurer que le support est conforme pour recevoir une menuiserie aluminium et les systèmes d'étanchéité, afin d'éviter reprises coûteuses et délais supplémentaires lors de la pose.

Documents à vérifier :

Contrôle le bon de livraison, les plans d'exécution, les procès verbaux de gros œuvre et les fiches techniques des mortiers ou ragréages prévus, pour éviter toute incompatibilité sur le chantier.

Matériel et équipement :

Prends ton niveau à bulle de 2 m, un fil à plomb, un laser de chantier, un pied à coulisse et un appareil de mesure d'humidité pour faire des contrôles fiables avant intervention.

Astuce préparation :

Je vérifiais toujours 3 fois les documents et je prenais au moins 6 photos datées, ça évite 80 % des disputes avec le maître d'œuvre plus tard.

2. Contrôler l'état et la planéité :

Vérification visuelle :

Observe les fissures, éclats, tâches d'humidité et traces d'huile ou de laitance, car ces défauts compromettent l'adhérence des fixations et la tenue des joints d'étanchéité.

Mesures de planéité :


Prends au moins 5 mesures sur la zone d'ancrage, sur des longueurs de 2 m, tolérance généralement 3 mm pour les huisseries, note les écarts et localise les points hauts et bas.

Contrôle humidité et adhérence :

Mesure l'humidité du support béton ou maçonnerie, si supérieur à 4 % pour certains mortiers il faudra attendre ou appliquer un traitement avant de poser la menuiserie.

Graphique chiffré

Poids des dégâts des eaux en assurance habitation



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, j'ai mesuré 8 points autour d'une baie vitrée, l'écart max était 5 mm, on a réalisé un ragréage local de 12 mm pour garantir la pose dans la tolérance.

Élément	Tolérance en chantier	Comment mesurer
Planéité sur 2 m	3 mm	Niveau à bulle ou règle et cales
Humidité support béton	≤ 4 %	Humidimètre de surface
Adhérence mortier	Résultat conforme aux fiches techniques	Test d'arrachement ou mise en œuvre d'un essai

3. Traiter les défauts et remises en état :

Petits défauts et interventions rapides :

Pour écarts ≤ 3 mm, utilise cales ou mastic de réglage, nettoie et dégraisse la zone, prends des photos avant et après l'intervention pour le dossier de réception.

Défauts majeurs et reprise de support :

Si la planéité dépasse 5 mm sur 2 m ou si l'humidité est trop élevée, signale une réserve formelle, planifie ragréage de 8 à 20 mm selon produit, et reporte la pose jusqu'à accord.

Rapport, PV et acceptation :

Rédige un rapport de réception avec mesures, photos et référence des produits utilisés, fais signer le PV par le chef de chantier et archive le tout pour le dossier technique.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: pose d'une fenêtre aluminium 1,2 m x 1,5 m sur support béton brut. Étapes: contrôle 6 points, constat 5 mm maxi, ragréage local 10 mm, séchage 72 heures. Résultat: planéité ≤ 3 mm. Livrable attendu: PV de réception, 6 photos datées, fiche produit du ragréage.

Cas concret chiffré supplémentaire :

Sur une baie de 3 m, nous avons relevé un désaffleurement de 12 mm sur un appui. Intervention: découpe, pose d'un ragréage 15 mm, cure 7 jours, puis pose. Gain estimé 1 journée d'arrêt de chantier évitée.

Vérification	Action
Planéité sur 2 m	Mesurer en 5 points, ragréer si > 3 mm
Humidité	Mesurer, attendre séchage ou appliquer traitement
Propreté	Dégraisser et dépoussiérer avant pose
Documentation	Fournir PV, photos et fiches techniques

Astuce terrain :

Toujours demander un lieu sec pour stocker les ragréages et mortiers, ça évite une dégradation et un délai de 2 à 3 jours lorsqu'il faut remplacer un sac gâté.

Ce qu'il faut retenir

Avant de poser une menuiserie aluminium, assure-toi d'un **support conforme avant pose** pour éviter reprises et retards. Vérifie les **documents de réception** et prépare les bons outils (niveau 2 m, laser, humidimètre) pour des mesures fiables.

- Contrôle visuel : fissures, éclats, humidité, huile ou laitance qui nuisent à l'adhérence et aux joints.
- Mesure la planéité : au moins 5 points sur 2 m, vise un **contrôle planéité 3 mm**, repère points hauts et bas.
- Mesure l'humidité : respecte **humidité ≤ 4 %** selon mortier, sinon attends ou traite et signale une réserve.


Si défauts mineurs, cale ou mastique après nettoyage. Si écarts importants ou support trop humide, ragrée, reporte la pose et formalise un PV avec mesures, photos datées et fiches produits.

Chapitre 3 : Déposer un ouvrage existant

1. Préparer et repérer avant la dépose :

Objectif et repérage :

Avant toute intervention, vérifie l'ouvrage, repère les types de fixations, note les défauts et relève les cotes utiles pour la repose. Cette étape évite 70% des reprises sur chantier.



Identification des fixations :

Repère les vis, goujons, résines et mastics. Prends en photo les assemblages et note l'accès aux têtes de vis pour planifier les outils et l'ordre de démontage.

Protection du chantier :

Pose des bâches, protections sol et couvre-chants avant dépose. Protège l'étanchéité adjacente pour éviter des infiltrations pendant la manipulation de l'ouvrage.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une baie de 2,4 m par 1,8 m, on photographie les points d'ancrage, note 6 vis visibles et 4 cachées, et prévoit 2 personnes pour la manutention en toute sécurité.

2. Méthodes de dépose selon le type d'ouvrage :

Séquence de démontage :

Démarre toujours par les éléments mobiles, puis dépose les fixations périphériques, enfin enlève le dormant. Respecte l'ordre pour limiter les tensions et éviter la déformation des profils.

Technique selon type d'ouvrages :

Pour une fenêtre à frappe, enlève la poignée et les paumelles puis le battant. Pour une baie coulissante, désengage les galets et extracteurs de vantail avant d'ôter les rails si nécessaire.

Manipulation et levage :

Anticipe le poids des vitrages, utilise des sangles, ventouses et un lève-vitre si l'ouvrant dépasse 60 kg. Travail à 2 ou 3 selon le poids et la dimension pour éviter les accidents.

Astuce de stage :

Pend les petits éléments démontés dans des sachets étiquetés pour ne pas les perdre, j'ai évité une recherche de 30 minutes grâce à cette méthode simple.

Élément	Usage	Quantité recommandée
Ventouse de manutention	Manipuler vitrages	2
Clé à douille et tournevis	Retirer fixations	Jeu complet
Sangles et sangles d'arrimage	Sécuriser charges	2 à 4
Lève-vitre mécanique	Poser ou retirer vitrages lourds	1

Après le tableau, vérifie que le matériel est en bon état et que l'équipe connaît la séquence. Une bonne préparation économise facilement 20 à 40 minutes sur une porte standard.

3. Gestion des déchets, reprise et livrable :

Tri et valorisation :

Sépare l'aluminium, le verre et les résidus de mastic. Mets le verre dans des caisses homologuées et l'aluminium dans des bennes dédiées pour recyclage. Tu réduiras les coûts d'élimination.

Remise en état du support :

Après dépose, enlève les anciens mastics, rebouche les perçages visibles et assure une planéité minimale avant la repose. Mesure l'équerrage avec une règle de 2 m et corrige si nécessaire.

Livrable attendu :

Remets au client un rapport photo, une liste des éléments récupérés et un état du support chiffré, par exemple 4 fixations remplacées et 1 m de mastic retiré, prêt pour la repose.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : retrait d'une fenêtre alu 1,2 m par 1,2 m pour rénovation. Étapes : repérage 15 minutes, démontage 45 minutes à 2 personnes, tri et nettoyage 20 minutes. Résultat : vitrage intact, 6 vis récupérées, support prêt.

Livrable chiffré attendu :

Fiche chantier comprenant 6 photos, inventaire de 6 fixations récupérées, 1 vitrage stocké de 35 kg, et un rapport d'état du support avec 3 actions recommandées.

Checklist opérationnelle	Action
Repérage complet	Photos, cotes, type de fixation
Protection	Bâches sols, couvre-chants
Sécurité	Gants, lunettes, protection collective
Manutention	Ventouses, sangles, 2 opérateurs
Tri déchets	Séparer verre, alu, mastic

Si tu appliques ces étapes, tu gagnes en efficacité et tu évites les reprises inutiles. J'ai souvent vu des déposes précipitées qui ajoutaient 1 à 2 heures de travail en plus pour tout corriger.

Ce qu'il faut retenir

Pour déposer un ouvrage existant, mise d'abord sur le **repérage avant dépose** : fixations, défauts, cotes et photos, puis protège le chantier et l'étanchéité.

- Respecte la **séquence de démontage** : mobiles, fixations périphériques, puis dormant, pour éviter tensions et déformations.
- Assure une **manutention sécurisée** : anticipe le poids, utilise ventouses, sangles et lève-vitre au-delà de 60 kg, et travaille à 2 ou 3.
- Organise le **tri des déchets** (verre, alu, mastic), nettoie le support, rebouche et contrôle la planéité et l'équerrage.

En fin d'intervention, fournis un rapport photo, l'inventaire des éléments récupérés et un état du support chiffré. Une préparation rigoureuse te fait gagner du temps et évite des reprises coûteuses.

Chapitre 4 : Poser, fixer, étancher

1. Préparer la pose :

Objectif et préparation :


Avant de poser, ton but est simple, garantir la stabilité et l'étanchéité. Vérifie plans, cotes, sens d'ouverture et présence d'isolant. Prends le temps, une bonne préparation t'évite souvent 1 heure de galère sur le chantier.

Outils et consommables :

Prépare visserie, chevilles adaptées, mastic, ruban butyle, pattes et niveaux. Compte en général 10 à 15 minutes par fenêtre pour préparer l'outillage et mesurer précisément l'ouverture.

Vérifications sur support :

Contrôle planéité, propreté et porte-à-faux. Si la maçonnerie présente plus de 5 mm d'écart sur 2 mètres, ajuste ou prévois cales. Note les défauts pour la fiche de réception.



Exemple d'organisation avant pose :

Pour une journée, je regroupe 4 fenêtres identiques, prépare 40 vis, 16 chevilles, 4 cartouches de mastic, et estime 3 heures pour la pose complète avec réglages.

2. Techniques de fixation :

Choix des fixations :

Choisis la fixation selon support, charge et exposition. Utilise vis inox sur cadre aluminium, scellement chimique pour support creux, ou pattes réglables sur béton. Adapte la longueur de la vis à l'épaisseur du support.

Espacement et nombre de points :

Respecte des espacements typiques, par exemple 1 fixation tous les 600 mm pour un dormant de 2 m. Pour une fenêtre 1,2 m x 1,2 m, compte souvent 4 fixations, une par angle suffisant si support sain.

Réglages et sécurité des fixations :

Vérifie l'équerrage, le niveau et le jeu de dilatation de 3 à 5 mm. Serre sans déformer le profilé, et protège la surface avec cales plastiques pour éviter les serrages excessifs.

Exemple de choix de fixation :

Sur un mur en béton plein, j'utilise 6 vis inox 8 x 80 mm espacées à 400 mm pour un châssis de 2,4 m, ce qui donne une tenue mécanique confortable.


Type de fixation	Usage recommandé	Avantage clé
Vis inox + cheville	Béton, parpaing plein	Simplicité et résistance
Scellement chimique	Support creux ou fissuré	Tenue élevée et durable
Pattes réglables	Réglage fin sur supports irréguliers	Permet réglage précis du plan

Astuce chantier :

Si tu as 2 mm de jeu en bas du dormant, place une cale synthétique, ça évite que l'eau stagne au point de contact et préserve le mastic.



Représentation visuelle



Application de mastic polyuréthane, pour une étanchéité optimale des joints

3. Assurer l'étanchéité :

Principes d'étanchéité :

L'étanchéité se fait en 3 niveaux, intérieur, entre dormant et maçonnerie, et extérieur. Empêche les infiltrations d'eau et d'air tout en laissant des voies pour la condensation si nécessaire.

Matériaux et pose des joints :

Utilise ruban butyle ou butyl/EPDM en bande de 8 à 15 mm selon l'application, et mastic polyuréthane ou silicone neutre pour finition extérieure. Applique un cordon continu en respectant une section de 6 à 8 mm.

Contrôle et tests :

Après pose, fais un test d'eau localisé 10 minutes sur la traverse basse, ou un test global si possible. Vérifie l'absence d'infiltration et contrôle la pression d'air pour les grandes menuiseries.

Exemple de calcul de mastic :

Pour une baie de 2,4 m x 2,1 m, périmètre 9 m. Avec un cordon de 6 mm, il te faut environ 54 cm³ de mastic, soit une cartouche de 300 ml largement suffisante.

Vérification	Action à mener
Niveau et équerrage	Ajuster cales puis contrôler au niveau

Nombre de fixations	Comparer au plan et ajouter si nécessaire
Étanchéité extérieure	Appliquer ruban et mastic continu
Test d'eau	Effectuer 10 minutes de test et photographier

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lors d'un chantier de 12 portes-fenêtres, j'ai standardisé l'ordre d'opérations, gagnant 15% de temps par élément et réduisant les reprises d'étanchéité.

Mini cas concret :

Contexte, remplacement d'une fenêtre aluminium 1,2 m x 1,2 m sur maison individuelle.
Étapes, dépose ancienne menuiserie 30 minutes, préparation appui, pose dormants et fixation 1 heure, mise en place du ruban butyle et mastic 30 minutes.

Résultat et livrable attendu :

Résultat, pas d'infiltration après test d'eau 10 minutes, réglage parfait et ouverture fluide.
Livrable, fiche chantier avec 6 photos, mesures, nombre de fixations 4, temps passé total 2 h et facture des consommables.

Astuce de stage :

Photographie toujours l'état initial et final, c'est souvent ce qui te sauve lors des discussions avec le client ou le chef de chantier.

Ce qu'il faut retenir

Ton objectif est de poser une menuiserie stable et étanche : prépare tout avant d'attaquer, et contrôle le support pour éviter les reprises.

- Avant pose : vérifie plans, cotes, sens d'ouverture, isolant, et la **planéité du support** (cales si écart).
- Fixation : adapte au support (vis inox, scellement chimique, pattes), respecte l'espacement, garde un **jeu de dilatation** 3 à 5 mm et serre sans déformer.
- Étanchéité : applique une **étanchéité en 3 niveaux** avec ruban butyle/EPDM et mastic en cordon continu.
- Contrôles : niveau, équerrage, nombre de fixations, puis **test d'eau 10 minutes** et photos.

Après la pose, documente tout (mesures, fixations, photos, consommables) : ça sécurise la réception et évite les litiges. Une organisation standardisée te fait aussi gagner du temps tout en réduisant les défauts d'étanchéité.

Chapitre 5 : Réceptionner le chantier

1. Organiser la réception administrative et technique :

Préparer les documents :

Rassemble le bon de commande, le plan de calepinage, les notices produits et les bons de livraison pour la réunion de réception. Prépare aussi un PV simple à signer par l'entreprise et le client.

Planifier la réunion de réception :

Fixe une date 1 à 3 jours après la fin des travaux, préviens le client, le chef de chantier et un représentant de l'entreprise. Prévoyez 30 à 60 minutes pour une façade de taille moyenne.

Matériel à apporter :

Prends niveau, mètre, appareil photo, gants, feutre indélébile et un exemplaire du PV. La traçabilité photo évite souvent des discussions, fais au moins 10 photos ciblées.

Exemple d'organisation d'une réception :

Pour la pose de 8 menuiseries, j'avais prévu 45 minutes, 12 photos et un PV avec 3 lignes de réserve maximum, cela a accéléré la signature finale.

Élément	À préparer
Documents	Bon de commande, plans, notices, bons de livraison
Outils	Niveau, mètre, appareil photo, gants
PV	Document simple, signatures et listes de réserves

2. Vérifier la conformité des ouvrages posés :

Contrôle visuel et fonctionnel :

Vérifie l'alignement, l'aplomb, l'ouverture et la fermeture des menuiseries, ainsi que l'absence de rayures sur les vitrages. Note tout défaut visible et mesure les jeux avec le mètre.

Contrôle de l'étanchéité :

Teste les joints et relevés d'étanchéité, vérifie le traitement des points singuliers comme les appuis et les relevés. Pour une baie vitrée, effectue un test d'ouverture/fermeture 10 fois pour détecter frottements.

Contrôle des fixations et finitions :

Assure-toi que les vis et goujons sont accessibles, serrés et protégés. Vérifie les pattes de fixation, les raccords avec le dormant, et l'absence de mastic qui déborde sur l'intérieur.

Astuce de terrain :

Prends des photos avant et après chaque intervention sur une menuiserie, classe-les par numéro et date, cela prend 5 à 10 minutes et évite des litiges.

Point contrôlé	Critère
Aplomb	Jeu < 3 mm sur 2 m, niveau OK
Étanchéité	Joints continus, absence d'infiltration visible
Fonctionnement	Ouverture fluide, serrure et crémone opérationnelles

3. Gérer les réserves et la levée de réserves :

Rédiger un PV clair :

Inscris les réserves en les numérotant, décris précisément le défaut, sa localisation et la gravité. Indique un délai de levée de réserve en jours ouvrés, par exemple 7 ou 15 jours selon l'ampleur.

Organiser la levée de réserves :

Planifie les interventions nécessaires, attribue les tâches et fixe une date pour la vérification finale. Assure-toi que les pièces de rechange ou produits sont disponibles avant d'intervenir.

Clôture et archivage :

Après levée des réserves, fais signer un avenant ou un PV de levée. Archive le dossier avec photos datées, bon de livraison et PV signé pour 5 ans au minimum dans le cas d'une garantie décennale partielle.

Exemple de levée de réserves :

Sur une série de 12 fenêtres, 3 réserves mineures ont été notées, elles ont été levées en 10 jours, le PV final a été signé à la 2e visite.

Mini cas concret :

Contexte :

Remplacement de 12 fenêtres aluminium en immeuble R+3, délai d'exécution 4 jours, intervention pendant 2 semaines de coordination logistique.

Étapes :

- Réception des menuiseries, contrôle dimensionnel, 12 mesures prises et notées
- Pose en 4 jours, photos prises à chaque baie, PV provisoire rédigé
- Réunion de réception, 3 réserves listées, délai de levée 10 jours

Résultat et livrable attendu :

Livrable :

- Pv de réception signé par client et entreprise
- Dossier photos datées au format numérique, 36 photos au total
- Fiche récapitulative des 12 menuiseries avec cotes et numéro de série

Checklist opérationnelle	Action
Avant la réception	Rassembler documents et outils
Pendant la réception	Contrôler visuel, mesures et photos
Si réserve	Numéroter, détailler et fixer délai
Après levée	Signer PV de levée et archiver dossier

Petite anecdote, lors d'un stage j'ai vu qu'une photo mal nommée a faussé la localisation d'une réserve, depuis je nomme photos par numéro de baie et date.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien réceptionner un chantier, tu dois cadrer la réunion, contrôler la pose et sécuriser la preuve avec un **PV clair et signé** et des photos.

- Avant : rassemble bon de commande, plans, notices, bons de livraison et prépare un **procès-verbal simple**. Planifie la réception 1 à 3 jours après la fin, avec 30 à 60 min.
- Pendant : fais un **contrôle visuel et fonctionnel** (aplomb, alignement, ouverture, rayures), vérifie l'étanchéité et les fixations. Prends au moins 10 photos ciblées, bien nommées.
- Si réserves : numérote, localise, précise la gravité et fixe un délai (7 à 15 jours). Organise la levée et prépare les pièces.
- Après : fais signer un PV de levée, puis archive dossier et photos datées (au moins 5 ans).

Une réception réussie, c'est moins de discussions et une traçabilité solide. En étant rigoureux sur les contrôles, les photos et l'archivage, tu facilites la signature et tu sécurises la garantie.

Miroiterie : découpe et façonnage du verre

Présentation de la matière :

En BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), « Miroiterie : découpe et façonnage du verre » t'entraîne à **débiter le verre**, le façonner, puis contrôler le résultat, comme en atelier. Cette matière conduit à l'épreuve pratique « fabrication d'un ouvrage de miroiterie », avec un **coefficient 3**, en CCF ou en examen final, la **durée 4 heures** est prévue en ponctuel.

En CCF, tu passes 2 situations, **3 heures** pour fabriquer, puis **1 heure** pour la maintenance des matériels, souvent au **2e semestre** de l'année d'examen, avec une date fixée par l'académie. Un ami s'est fait surprendre par un simple éclat, depuis, gants et lunettes sont devenus un réflexe.

Au quotidien, tu bosses aussi les arêtes, les perçages, la qualité, et le choix des verres, trempé, feuilleté, isolant, selon l'usage.

Conseil :

Pour réussir, travaille comme en production, **propre et méthodique**: Fais 2 entraînements courts par semaine, 45 minutes, et note tes erreurs. À sécuriser en priorité:

- Préparer le poste et les EPI
- Tracer et mesurer au millimètre
- Contrôler l'équerrage et l'état des bords
- Gérer les chutes et le rangement

Le piège, c'est de foncer sur la coupe sans plan de débit. Prends 10 minutes pour organiser tes étapes, puis garde 15 minutes pour un contrôle final, dimensions, rayures, éclats, et propreté, c'est souvent là que tu gagnes des points.

Table des matières

Chapitre 1 : Organiser un poste de miroiterie	Aller
1. Organiser l'atelier et l'espace de travail	Aller
2. Préparer la découpe et le stockage du verre	Aller
Chapitre 2 : Découper et façonner le verre	Aller
1. Découper le verre	Aller
2. Façonner et polir les bords	Aller
3. Contrôle qualité et sécurité	Aller
Chapitre 3 : Assembler un produit verrier	Aller
1. Préparer l'assemblage	Aller
2. Techniques d'assemblage	Aller

3. Contrôle, finition et tests [Aller](#)

Chapitre 4 : Contrôler et protéger les vitrages [Aller](#)

1. Inspecter et évaluer l'état du vitrage [Aller](#)

2. Protéger le vitrage pendant la manutention et le stockage [Aller](#)

3. Protéger le vitrage en pose et assurer le suivi après finition [Aller](#)

Chapitre 1 : Organiser un poste de miroiterie

1. Organiser l'atelier et l'espace de travail :

Aménagement et zonage :

L'idée, c'est de séparer des zones claires, réception, découpe, finition et stockage. Un bon zonage limite les déplacements inutiles et réduit les risques de casse, tu gagnes facilement 10 à 20% de temps.

Outillage et consommables :

Prévoyez un poste avec coupe-verre, règle longitudinale, ventouses, lames de rechange et chiffons propres. Range chaque outil à sa place pour éviter 5 à 10 minutes de recherche par intervention.

Sécurité et ergonomie :

Affiche les EPI obligatoires, organise des supports à hauteur pour limiter les portés lourds. Rappelle-toi qu'une plaque de verre 4 mm pèse 10 kg par mètre carré, donc manipule à deux au-delà de 10 kg.

Exemple d'aménagement :

Un poste avec 1,5 m de table de découpe, 1 table de calage et 2 rangées de racks pour feuilles réduit les allers-retours de 30% sur une journée à 8 heures.

Élément	Nombre recommandé	Remarque
Table de découpe	1 par poste	Surface 1,2 m à 1,8 m
Ventouses de manutention	2 à 4	Évite les chutes et blessures
Racks de stockage	2 à 3	Séparés par épaisseur

2. Préparer la découpe et le stockage du verre :

Réception et contrôle des feuilles :

À la réception, vérifie la dimension, l'épaisseur et l'état des films de protection. Note toute anomalie sur le bon de livraison pour permettre un retour sous 48 heures si nécessaire.

Procédé de découpe et traçabilité :

Trace le plan de découpe avant de commencer et note l'origine du verre sur chaque pièce. Un bon marquage évite les erreurs et facilite la traçabilité lors d'un SAV ou d'une réclamation.

Stockage et protection :

Range les feuilles debout, séparées par cartons ou mousses, avec un jeu de 5 à 10 mm entre chaque feuille pour éviter les points d'appui. Étiquette les racks par épaisseur et couleur.

Mini cas concret :

Contexte : commande de 12 vitres pour fenêtre 4 mm chacune, dimensions 1 000 x 600 mm, livrées en feuille 3 210 x 2 250 mm. Étapes :

- Mesure et plan de découpe optimisé pour 6 panneaux par feuille.
- Découpe par plaque, ébavurage et contrôle qualité.
- Étiquetage et stockage vertical en rack.

Résultat : 12 panneaux conformes en 3 heures pour 2 opérateurs, perte de matière estimée à 8% correspondant à 0,18 m² de verre. Livrable attendu : 12 vitres marquées, emballées et bon de livraison signé.

Astuce organisation :

Prépare un gabarit en bois pour les tailles récurrentes, tu gagnes 30 à 60 secondes par découpe et tu évites les ratés.

Checklist terrain	Action
Contrôle physique	Vérifier dimensions et état à la réception
Marquage	Noter origine et plan de coupe
EPI	Gants, lunettes et chaussures de sécurité
Nettoyage	Nettoyer poste après chaque lot
Traçabilité	Renseigner le bon de travail

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réorganisant le flux et en ajoutant un gabarit, une équipe a réduit le temps de préparation de 45 minutes à 25 minutes sur une série de 20 panneaux, soit 44% de gain de temps.

Ce qu'il faut retenir

Pour organiser un poste de miroiterie, structure l'atelier en zones et standardise tes gestes. Un **zonage clair de l'atelier** limite les déplacements et la casse. Garde un **outillage toujours à sa place** (coupe-verre, règle, ventouses, lames, chiffons) et applique les EPI. Pense ergonomie : supports à hauteur et manipulation à deux au-delà de 10 kg.

- À la réception, contrôle dimensions, épaisseur, films et note les anomalies sous 48 h.
- Avant de couper, fais un plan et un **marquage pour la traçabilité** sur chaque pièce.

- Stocke verticalement, séparé (carton/mousse), avec 5 à 10 mm de jeu et racks étiquetés.

Avec un gabarit pour les tailles récurrentes et un flux bien pensé, tu gagnes rapidement du temps et tu sécurises la qualité. Nettoie le poste après chaque lot pour rester efficace et fiable.

Chapitre 2 : Découper et façonner le verre

1. Découper le verre :

Matériel essentiel :

Pour bien découper, tu dois maîtriser le coupe-verre, le réglet en alu, l'huile de coupe, la ventouse et un tapis de découpe. Un banc de 2 mètres facilite le travail sur grand vitrage.

Préparation de la plaque :

Nettoie la surface avec un chiffon non pelucheux et un solvant adapté, vérifie l'absence de poussière, et pose la plaque sur un support plat. Une poussière peut provoquer une casse cible.

Technique de marquage et score :

Trace le trait de coupe en un seul geste régulier, sans repasser. Appuie modérément, la casse doit être nette, l'opération prend souvent 1 à 3 minutes selon la taille.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une fenêtre 900 x 1200 mm en 4 mm, je marque et casse en 5 minutes, je garde 98 % de pièces conformes quand la préparation est faite correctement.

Astuce terrain :

Place toujours une cale de 3 mm sous le bord à casser quand la plaque dépasse, ça évite un éclat sur le chant extérieur.

2. Façonner et polir les bords :

Types de bords et usages :

Choisis le profil de bord selon l'usage, bord brut pour vitrage intérieur, poli pour l'assemblage en feuillure, arrondi pour sécurité tactile. Chaque finition ajoute 1 à 5 mm de perte utile.

Façonnage mécanique et thermique :

Le meulage enlève matière pour arrondir ou chanfreiner, le polissage rend le chant lisse. Le façonnage thermique intervient surtout pour trempe, il nécessite des tours de 8 à 12 minutes par lot.

Contrôle dimensionnel :

Mesure longueur, largeur et diagonales avec une précision de ± 1 mm pour le vitrage standard. Note les tolérances sur le bon de préparation avant toute opération de finition.

Exemple de choix de bord :

Pour une tablette en verre de 10 mm, je conseille bord poli 3 mm, cela évite les microcoups et améliore l'esthétique, l'opération de polissage prend environ 7 minutes par pièce.

Type de bord	Usage principal	Épaisseur adaptée
Brut	Pose intérieure, sous cadre	2 à 6 mm
Chanfrein	Esthétique et assemblage	4 à 12 mm
Poli	Tables, portes, sécurité	6 à 19 mm

Astuce de stage :

Pour éviter le surchauffage en polissage, mouille légèrement le disque, tu prolongeras la durée de vie de l'outil et réduiras le risque de microfissures.

3. Contrôle qualité et sécurité :

Équipements de protection et bonnes pratiques :

Porte lunettes, gants cuir, chaussures de sécurité et tablier. Vérifie l'état des ventouses et des sangles avant manipulation. Une erreur de sécurité coûte souvent 1 à 2 semaines d'arrêt au chantier.

Gestion des chutes et rebuts :

Trie les chutes selon épaisseur et contamination. Réutilise les morceaux supérieurs à 200 x 300 mm pour petits ouvrages, jette ou recycle le reste selon la filière locale.

Vérification finale et tolérances :

Avant livraison, vérifie éclats, défauts optiques, dimensions et propreté. Pour vitrage posé, tolérance standard acceptée ± 2 mm, toute pièce hors tolérance doit être refaite ou signalée.

Exemple de contrôle final :

Sur un lot de 20 vitrages, je contrôle 100 % des pièces visuellement et 10 pièces au hasard au pied à coulisse. Habituellement 1 pièce sur 20 nécessite un retouche.

Mini cas concret :

Contexte :

Un client commande 12 panneaux trempés 6 mm pour une façade vitrée, dimensions 900 x 2100 mm, livraison en 5 jours. Tu dois découper, polir les bords et livrer posés.

Étapes :

- Mesurer et tracer les 12 panneaux selon plan.
- Découper en série, 12 pièces en environ 90 minutes.
- Meuler et polir les chants, 12 pièces en 3 heures.
- Envoyer en four pour trempe, cycle 40 minutes par lot.

Résultat et livrable attendu :

Livrer 12 panneaux trempés conformes, 11 pièces acceptées au contrôle, 1 pièce refaite.
Bon de livraison accompagné d'une fiche qualité indiquant dimensions, épaisseur et tolérances.

Astuce organisation :

Planifie découpe et polissage sur la même journée pour réduire les manipulations, cela économise environ 30 % de temps par lot dans mon expérience.

Vérification	Action rapide
État des outils	Contrôler lames et disques avant démarrage
Propreté du vitrage	Essuyer et dépoussiérer avant coupe
Mesures	Vérifier diagonales et épaisseur
Protection pendant transport	Utiliser mousse et sangles, ventouses adaptées

Ce qu'il faut retenir

Pour découper et façonner le verre proprement, mise sur une préparation rigoureuse et une méthode constante, puis valide tout au contrôle.

- Prépare ton **matériel de découpe**, nettoie la plaque et coupe sur support plat : une poussière peut provoquer une casse.
- Marque en **geste unique régulier**, sans repasser, avec une pression modérée ; ajoute une cale de 3 mm pour éviter l'éclat.
- Adapte le **choix du bord** (brut, chanfrein, poli) et anticipe 1 à 5 mm de perte ; vise un **contrôle dimensionnel** à ± 1 mm (standard).
- Sécurité et qualité : EPI, vérifie ventouses/sangles, trie les chutes, et contrôle défauts, propreté et tolérances (souvent ± 2 mm posé).

Enchaîne découpe et polissage le même jour pour limiter les manipulations et gagner du temps. Si une pièce sort des tolérances, tu la refais ou tu la signales avant livraison.

Chapitre 3 : Assembler un produit verrier

1. Préparer l'assemblage :

Objectif et contrôle des pièces :

Vérifie que le verre, les châssis aluminium et les accessoires correspondent au bon ordre et aux dimensions indiquées sur le bon de fabrication.

Outils et consommables :

Prépare les outils essentiels, parcloseuse, pistolet pour mastic, cales en plastique, mastic butyle, mousse compressible et gants. Compte environ 20 à 30 minutes de préparation par double vitrage.

Organisation du poste :

Installe le support de pose, prévoit 2 opérateurs si le vitrage dépasse 15 kg, laisse 0,5 m d'espace autour de la table pour manipuler en sécurité.

Exemple de préparation :

Pour une fenêtre 1,2 m x 1 m, tu ranges parclose, cales 3 mm, mastic butyle 5 m, et prévois 15 minutes pour vérifier les profils avant l'assemblage.

2. Techniques d'assemblage :

Pose sur dormeuse et calage :

Pose le verre sur la dormeuse en respectant le sens du vitrage, place des cales sous les points d'appui pour répartir le poids et garantir un jeu uniforme de 3 à 8 mm.

Parclose, clips et presses :

Insère la parclose en commençant par un coin, vérifie l'alignement et claque légèrement pour fixer. Utilise clips ou presses si préconisé par le fabricant pour éviter les bosses.

Mastic butyle et silicone :

Applique le butyle en bande continue de largeur adaptée, puis pose le vitrage. Termine par un cordon de silicone extérieur pour l'étanchéité, en respectant un temps de séchage de 24 heures.

Étanchéité et compression des joints :

Vérifie que la mousse compressible remplit l'espace sans excès, que le joint est uniforme et que l'appui du verre n'est pas ponctuel mais réparti sur au moins 30 mm.

Astuce de stage :

Pour éviter les points de tension, commence la pose du mastic butyle à l'angle le plus haut et finis à l'angle bas, cela limite les bulles d'air sous le verre.

3. Contrôle, finition et tests :

Contrôles dimensionnels et visuels :

Mesure les diagonales pour vérifier l'équerrage, contrôle l'absence d'éclats sur les chants et vérifie l'alignement du vitrage par rapport au cadre avec une règle de 1 m.

Test d'étanchéité en atelier :

Effectue un test simple avec eau et savon ou un léger spray, vérifie l'absence d'infiltration sur les joints pendant 10 à 15 minutes pour un contrôle initial fiable.

Livable et rangement :

Remets un produit propre et protégé, fixe une étiquette contenant référence, dimensions et date d'assemblage. Range verticalement, séparé par cartons pour limiter les chocs.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En automatisant l'application du butyle sur 50 vitrages par jour, une équipe a réduit le temps d'assemblage de 25 pour cent, tout en maintenant la qualité.

Mini cas concret :

Contexte :

Le client commande 12 fenêtres aluminium vitrées 1,2 x 1 m pour un petit immeuble, vitrage double 28 mm, livraison en 5 jours ouvrés.

Étapes :

- Réception et contrôle des 12 verres et 12 châssis en 30 minutes.
- Préparation du poste et outillage, 45 minutes pour 2 opérateurs.
- Assemblage à la chaîne, 20 minutes par fenêtre, soit 4 heures pour 12 unités.
- Contrôle final et étiquetage, 15 minutes au total.

Résultat et livrable attendu :

Livrer 12 fenêtres prêtes à poser, propres et étiquetées, avec une tolérance dimensionnelle inférieure à 3 mm et une étanchéité vérifiée pendant 15 minutes.

Checklist opérationnelle	À vérifier
Contrôle des références	Dimensions, type de verre et quantité
Outillage prêt	Parcloseuse, mastic, cales et gants
Calage et appui	Cales aux points d'appui et jeu uniforme
Étanchéité	Test eau/savon 10 à 15 minutes
Étiquetage	Référence, dimensions, date d'assemblage

Astuce réaliste :

Si tu as une fenêtre mal calibrée, reprends le calage plutôt que de forcer la parclose, cela évite 30 à 60 minutes de reprise et des risques de casse.

Ce qu'il faut retenir

Pour assembler un produit verrier, tu sécurises d'abord la préparation, puis tu poses et étanches proprement avant de contrôler.

- Fais un **contrôle des pièces** (références, dimensions) et prépare outillage et poste : espace autour de la table, 2 opérateurs si > 15 kg.
- Pose sur dormeuse, répartis l'appui avec des cales et garde un **calage uniforme 3 à 8 mm** ; pose la parclose sans forcer.
- Applique butyle en continu, finis au silicone, puis vérifie l'**étanchéité eau et savon** 10 à 15 minutes.

Termine par les mesures (diagonales, éclats, alignement), un produit propre et un **étiquetage et rangement** vertical protégé. Si ça coince, reprends le calage plutôt que de forcer : tu gagnes du temps et tu limites la casse.

Chapitre 4 : Contrôler et protéger les vitrages

1. Inspecter et évaluer l'état du vitrage :

Objectifs de l'inspection :

Tu dois vérifier l'intégrité, la conformité et l'aptitude du vitrage à être posé sans risque. L'inspection évite les retours client et les remplacements coûteux, et protège ta responsabilité professionnelle.

Critères visuels et défauts :

Regarde les rayures, bulles, inclusions, chippes de bord, et la présence de cales ou résidus. Note la localisation et la taille des défauts pour décider acceptation, réparation ou rebut.

- Rayures visibles
- Chippage bord inférieur à 2 mm
- Inclusions ou bulles majeures

Mesures et tolérances :

Mesure l'épaisseur, la planéité et les diagonales pour vérifier la géométrie. Utilise un pied à coulisse, un mètre et une règle de 2 m pour t'assurer des tolérances acceptables avant pose.

Exemple d'inspection :

En atelier, j'ai noté une déviation de planéité de 4 mm sur 1 m, j'ai signalé le vitrage comme non conforme et obtenu un remplacement avant la pose, ce qui m'a évité la casse en chantier.

Élément	Tolérance recommandée
Épaisseur	±0,3 mm selon spécification
Chippage bord	≤ 2 mm non pénétrant
Planéité	≤ 3 mm par mètre
Fissures	Aucune tolérée

2. Protéger le vitrage pendant la manutention et le stockage :

Emballage et calage :

Emballer les vitrages avec film protecteur et coins en mousse évite rayures. Utilise des caisses ou des châssis et cale avec 2 à 4 supports selon taille pour répartir le poids.

Organisation du stockage :

Stocke verticalement sur des racks inclinés à 10° maximum, avec séparation en mousse tous les 20 à 30 cm. Respecte une capacité maximale par rack pour éviter basculement et contraintes excessives.

- Stock vertical, inclinaison 5 à 10°
- Distance entre vitrages 20 à 30 cm
- Jamais au sol si humidité présente

Transport et manutention :

Utilise ventouses adaptées au poids, et sangles rembourrées. En camion, immobilise verticalement avec butées et sangles, et évite empilage direct. Vérifie la capacité de levage et le nombre de personnes nécessaires.

Astuce manutention :

Pour un double vitrage 1,2 x 2,4 m, prévois 2 opérateurs et des ventouses 120 kg, et limite le temps de portage à 2 à 3 minutes par opérateur pour réduire la fatigue et les risques.

3. Protéger le vitrage en pose et assurer le suivi après finition :

Protections temporaires sur site :

Pose un film protecteur anti-rayures et bordures en mousse pendant les travaux. Retire les protections après enduits et peintures pour éviter adhérence avec solvants ou résidus de peinture.

Protection contre les chocs et intempéries :

Sur chantier, installe des barrières temporaires, panneaux de protection ou bâches, surtout si les façades restent ouvertes plusieurs jours. Une pluie violente ou un coup accidentel peut coûter cher.

Entretien et vérifications post-pose :

Réalise une visite de contrôle sous 7 jours pour déceler condensation, joints ou calages défectueux. Prends photos et remplis le procès verbal de réception pour le suivi qualité.

Exemple d'intervention post-pose :

Après pose d'une verrière, j'ai trouvé un joint mal comprimé, l'ai resserré en 15 minutes et noté l'action sur la fiche chantier, ce qui a évité un litige client.

Mini cas concret :

Contexte : pose de 6 vitrages 1,2 x 2,4 m en façade pour un appartement R+2, chaque panneau poids estimé 28 kg. Étapes : inspection atelier 15 minutes par panneau, transport et calage 30 minutes pour 6 panneaux, pose 30 minutes par panneau. Résultat : pose complète en 4 heures par 2 personnes, sans casse. Livrable attendu : fiche qualité signée, 6 photos datées et check-list complétée, coût estimé précisé sur le bon d'intervention.

Action	Vérification
--------	--------------

Contrôle visuel	Aucun défaut majeur
Mesure épaisseur	Conforme $\pm 0,3$ mm
Protection mise en place	Film et mousse présents
Photos chantier	6 photos datées

Check-list opérationnelle :

- Vérifier l'absence de fissures visibles et noter la position
- Mesurer l'épaisseur et la planéité, comparer aux tolérances
- Poser film protecteur et coins mousse avant transport
- Immobiliser verticalement en camion et sangler correctement
- Remplir la fiche qualité et prendre 4 à 6 photos datées

Ce qu'il faut retenir

Tu sécurises ta pose en contrôlant le vitrage avant, pendant et après : inspection, protection, puis suivi qualité. Vise la conformité (épaisseur $\pm 0,3$ mm), refuse toute fissure, et surveille planéité (env. 3 mm par mètre) et chippages (≤ 2 mm non pénétrant).

- Fais un **contrôle visuel complet** : rayures, bulles, inclusions, bords, résidus, et note taille et position.
- Assure une **manutention sans rayures** : film, coins mousse, ventouses adaptées, sangles rembourrées.
- Organise un **stockage vertical sécurisé** : rack incliné 5 à 10°, séparations mousse, jamais au sol humide.
- Prévois un **suivi post-pose** : protections chantier, contrôle sous 7 jours, photos datées et fiche qualité.

En appliquant ces étapes, tu réduis les casses, les retours et les litiges. Ta traçabilité (check-list, PV, photos) protège aussi ta responsabilité professionnelle.

Maintenance, sécurité et gestion des déchets

Présentation de la matière :

Sur 2 ans, dans le BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), **Maintenance, sécurité et gestion des déchets** t'ancre des réflexes: Vérifier la machine, sécuriser le poste, faire le **tri des déchets**.

Ces gestes sont vérifiés dans l'épreuve de réalisation, mise en œuvre, **coefficient 10**, en **évaluation en CCF** ou en ponctuel **20 heures** et **4 heures**.

Tu en reparles à l'oral du **rapport d'activités**, **coefficient 2**, **30 minutes**, dossier **20 pages** remis **8 jours** avant, et en CCF c'est en fin de formation. Un ami a oublié le **carnet de maintenance**, sa note a chuté.

Conseil :

Réviser en mode terrain: 2 fois par semaine, 10 minutes de fiches, puis en atelier, finis par 1 routine, nettoyage, rangement, contrôle EPI, et **tri des déchets**.

Pour l'évaluation, garde des traces: photo, fiche d'entretien, suivi des déchets. Si tu bloques, reviens à 3 mots, **sécurité au poste**, maintenance, déchets, et explique calmement ce que tu fais et pourquoi.

Table des matières

Chapitre 1 : Entretenir machines et outillages	Aller
1. Maintenir au quotidien les machines et les outils	Aller
2. Maintenance préventive, sécurité et gestion des déchets	Aller
Chapitre 2 : Maintenance des ouvrages posés	Aller
1. Inspection et diagnostic	Aller
2. Entretien courant et interventions	Aller
3. Gestion des pièces, sécurité et traçabilité	Aller
Chapitre 3 : Analyser un dysfonctionnement	Aller
1. Détecter et qualifier le dysfonctionnement	Aller
2. Trouver la cause racine	Aller
3. Documenter et proposer une solution	Aller
Chapitre 4 : Actions qualité et sécurité	Aller
1. Mettre en place actions qualité quotidiennes	Aller
2. Gérer la sécurité et les EPI	Aller
3. Suivre non conformités et améliorer processus	Aller
Chapitre 5 : Trier déchets et fluides	Aller

1. Trier les déchets solides [Aller](#)
2. Gérer les fluides et résidus dangereux [Aller](#)
3. Stockage, traçabilité et filières [Aller](#)

Chapitre 1 : Entretenir machines et outillages

1. Maintenir au quotidien les machines et les outils :

Objectif et public :

Ce point t'aide à garder les machines fiables, sûres et prêtes à l'emploi, que tu sois en atelier ou en chantier, pour éviter les pannes et limiter les arrêts de production.

Tâches quotidiennes essentielles :


Nettoyage des surfaces, élimination des copeaux, vérification des lubrifiants, contrôle visuel des câbles et des commandes, et rangement des outils à la fin de chaque poste sont indispensables.

Organisation du poste :

Prépare une routine de 10 à 15 minutes avant et après chaque poste, note les anomalies dans un cahier de bord, et fixe un responsable pour la vérification hebdomadaire.

Exemple d'entretien quotidien :

Chaque matin, tu essuies la table de découpe, vérifies le jeu de la scie et remplis le niveau d'huile, cela prend environ 12 minutes et évite 70% des pannes mineures.



Astuce pratique :

Range les outils à emplacement identifié, utilise des étiquettes aimantées, et prends des photos des réglages avant intervention pour gagner du temps lors des réinstallations.

Fréquence	Tâche	Durée estimée	Responsable
Quotidien	Nettoyage et contrôle visuel	10 à 15 minutes	Opérateur
Hebdomadaire	Graissage et vérification serrage	30 à 45 minutes	Chef d'atelier
Mensuel	Contrôle géométrique et calibrage	1 à 2 heures	Technicien maintenance

Erreurs fréquentes et prévention :

Ne pas noter un bruit anormal, retarder le graissage ou utiliser des produits inadaptés provoque des pannes plus graves, et souvent des coûts de réparation multipliés par 2 ou 3.

2. Maintenance préventive, sécurité et gestion des déchets :

Plan simple :

La maintenance préventive repose sur un planning, des fiches machine, et un stock minimal de pièces détachées, pour réduire les arrêts non planifiés et améliorer la sécurité en atelier.

Gestion des pièces et des consommables :

Maintiens un inventaire de 5 à 10 pièces critiques par machine, note les références et délais fournisseurs, et chiffre le stock critique pour limiter les ruptures.

Sécurité et tri des déchets :

Respecte les consignes PSE, range les EPI, et trie les déchets selon la filière, par exemple 1 bac pour métaux, 1 bac pour lame et partie coupante, 1 bac pour lubrifiants.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En programmant un entretien mensuel de 90 minutes sur la scie, une PME a réduit de 60% les arrêts imprévus, et économisé l'équivalent de 400 euros par mois en heures perdues.

Mini cas concret :

Contexte : une atelier de 8 personnes avait 6 arrêts machine par mois, surtout sur la presse plieuse qui patinait. Étapes : diagnostic 2 heures, remplacement du moteur d'entraînement, réglage et test 3 heures. Résultat : diminution des arrêts à 1 par mois, gain estimé 10 heures de production par mois. Livrable attendu : rapport d'intervention de 2 pages avec photos, liste des pièces changées et coût total de 850 euros.

Astuces de stage et erreurs à éviter :

Ne pas improviser une réparation électrique sans coupure, toujours isoler la machine, et demander l'avis du technicien si l'intervention dépasse 30 minutes pour éviter des erreurs coûteuses.

Élément	Question à se poser	Action opérationnelle
Machine critique	Quelle est la fréquence des pannes	Planifier contrôles mensuels
Stock pièces	As-tu les références essentielles	Constituer kit 5 pièces critiques
Sécurité	Les EPI sont-ils présents	Vérifier EPI avant chaque poste

Check-list opérationnelle rapide :

Utilise cette liste sur le terrain pour ne rien oublier avant de lancer la production.

Vérification	Statut attendu
Niveau d'huile et lubrifiants	Rempli à niveau
État des lames et outils coupants	Affûté ou remplacé
Protection et capots	En place et verrouillé
Câbles et branchements	Sans usure visible

Astuce de terrain :

Note toujours l'heure et l'opérateur lors d'une intervention, cela aide à retrouver la cause si le problème revient, j'ai vu ça sauver des heures en période de production intensive.

Ce qu'il faut retenir

Pour garder tes machines fiables et sûres, mets en place une **routine de 10 à 15 minutes** avant et après chaque poste, et note toute anomalie (bruit, jeu, câble abîmé) dans un cahier de bord.

- Chaque jour : nettoyage, enlèvement des copeaux, niveaux d'huile et contrôle visuel des commandes.
- Chaque semaine : graissage, serrages, vérification par un responsable identifié.
- Chaque mois : contrôle géométrique et calibrage via une **maintenance préventive planifiée**.
- Prévois un **stock de pièces critiques** et applique le **tri des déchets** avec bacs dédiés.

Évite de repousser le graissage ou d'utiliser des produits inadaptés, car les coûts peuvent vite doubler. Côté sécurité, isole la machine avant toute intervention et demande de l'aide si ça dépasse 30 minutes.

Chapitre 2 : Maintenance des ouvrages posés

1. Inspection et diagnostic :

Objectif et public :

Inspecter les ouvrages posés pour repérer usure, infiltration, réglages ou pièces défectueuses, afin d'assurer la sécurité et la durabilité. Public ciblé, techniciens en intervention, chargé de maintenance ou apprenti en stage.

Méthode en étapes :

Suivre un protocole simple en 4 étapes, pour être efficace et traçable.

- Prise de photos avant intervention
- Contrôle visuel et fonctionnel des ouvrants
- Test d'étanchéité et vérification des joints
- Rédaction d'une fiche d'intervention

Critères à noter :

Note l'état des joints, traces d'eau, jeu excessif, bruit anormal, corrosion des ferrures, et fonctionnement des verrouillages. Indique aussi priorité à 3 niveaux pour planifier les interventions.

Exemple d'inspection rapide :

Pour une fenêtre simple, compte environ 20 à 30 minutes pour contrôle, nettoyage léger des coulisses et prise de 4 photos, temps variable selon accès et état général.


2. Entretien courant et interventions :

Plan simple :

Réalise des interventions préventives selon fréquence, pour éviter gros travaux. Par exemple, nettoyage et graissage tous les 6 mois, vérification étanchéité une fois par an, réglages après gros travaux ou vents violents.

Réparations courantes et seuils :

Remplace les joints quand l'affaissement dépasse 30% ou s'il y a infiltration persistante. Change une ferrure si jeu > 5 mm ou si bruit et usure visible, pour préserver étanchéité et sécurité.



Mini cas concret :
Contexte, immeuble collectif, 12 fenêtres aluminium présentant infiltration sur 3 unités au cinquième étage, plaintes clients. Objectif, stopper infiltration et rendre ouvrants fonctionnels en 3 jours.

Exemple d'intervention chiffrée :
Intervention réalisée en 2 techniciens, 1 jour complet, remplacement de 3 joints à 12 € pièce, réglage de 4 ferrures, coût main d'œuvre 450 €, livrable, rapport et 6 photos avant/après.

Élément	Défaut courant	Action recommandée	Durée estimée
Joint d'étanchéité	Craquèlement, affaissement	Remplacement complet du joint	20 à 45 minutes
Ferrure	Jeu, bruit, difficulté d'ouverture	Réglage et remplacement si usure > 30%	30 à 60 minutes
Drainage/évacuation	Bouchon, infiltration	Nettoyage et débouchage	15 à 30 minutes
Vitrage	Condensation interne, fissure	Remplacement du vitrage ou mise en ventilation	1 à 3 heures

3. Gestion des pièces, sécurité et traçabilité :

Stock minimal et gestion des pièces :

Maintiens un stock minimal de pièces critiques, par exemple 5 joints de chaque profil et 3 ferrures universelles, pour réduire délais d'intervention à moins de 48 heures en moyenne.

Traçabilité et documents à délivrer :

Après chaque intervention, fournis une fiche d'intervention datée, 4 à 6 photos, liste des pièces remplacées et durée. Ce livrable sert pour garanties et suivi client, utile aussi en cas de sinistre.

Sécurité et gestion des déchets :

Respecte les gestes de sécurité, utilise EPI adaptés, protège les zones et évite chutes. Trie les chutes d'aluminium et le verre pour filière spécialisée, note volumes en kg sur le bordereau.

Astuce de terrain :

Prends toujours une photo du numéro de commande et de la marque du profil, cela évite de revenir pour une pièce mal référencée, je l'ai appris après deux déplacements inutiles.

Check-list opérationnelle :

Utilise cette check-list rapide sur le terrain pour ne rien oublier.

- Prendre 4 photos avant et après intervention
- Remplir la fiche d'intervention et indiquer temps passé
- Vérifier et noter référence des pièces remplacées
- Étiqueter et trier les déchets, noter poids approximatif
- Informer le client et remettre le rapport signé

Exemple de livrable attendu :

Un rapport PDF d'une page, 6 photos, tableau des pièces remplacées avec coût unitaire, durée d'intervention et recommandations, envoyé au client et archivé dans le dossier technique.

Ce qu'il faut retenir

Tu assures la sécurité et la durabilité des ouvrages en suivant une **inspection en 4 étapes** (photos, contrôles, étanchéité, fiche). Note les défauts (joints, traces d'eau, jeu, bruit, corrosion) et fixe une **priorité sur 3 niveaux** pour planifier.

- Planifie un **entretien préventif régulier** : nettoyage et graissage semestriels, étanchéité annuelle, réglages après vents ou travaux.
- Applique des seuils clairs : joint à remplacer si affaissement > 30% ou infiltration, ferrure si jeu > 5 mm.

- Garantir la **traçabilité complète** : fiche datée, 4 à 6 photos, pièces, durée, rapport client.

Garde un stock minimal (joints, ferrures) pour intervenir vite, respecte les EPI et trie aluminium et verre avec bordereau. Pense à photographier la marque et le numéro de commande pour éviter les erreurs de référence.

Chapitre 3 : Analyser un dysfonctionnement

1. Détecter et qualifier le dysfonctionnement :

Observation initiale :

Commence par écouter et regarder le problème, interroge l'utilisateur, note quand le défaut apparaît, fréquence, circonstances et conditions d'utilisation, cela te donne des indices précieux.

Relevés et mesures :

Prends des mesures simples: jeu, alignement, hauteur de seuil, fuite. Utilise un pied à coulisse, un jeu d'épaisseurs, un niveau et un multimètre si motorisé.

Exemple d'analyse d'un bruit de roulement :

Un vantail de coulissant grinçait tous les matins. Mesures: jeu radial 1,2 mm, guide usé 2 mm, roue à remplacer. Diagnostic final en 30 minutes.

2. Trouver la cause racine :

Analyse des causes possibles :

Établis une liste de causes potentielles, classées par probabilité et impact. Pense aux causes humaines, usure, réglage, défaut de fabrication ou produit mal posé.

Méthodes et outils :

Utilise la méthode des 5 pourquoi pour creuser, et un diagramme d'Ishikawa pour visualiser. Mesures comparatives te permettent d'écarter les faux positifs rapidement.

Astuce terrain :

Prends toujours une photo de référence et note l'heure. Ça évite des allers-retours inutiles et accélère la validation en atelier.


3. Documenter et proposer une solution :

Rédiger un rapport de diagnostic :

Rédige un rapport simple avec défaut, mesures, causes probables, actions recommandées et priorité. Ajoute photos, croquis et références pièces pour faciliter la prise de décision.

Estimer coût et temps :

Donne une estimation chiffrée: temps d'intervention, coût pièces, main d'œuvre. Par exemple, diagnostic 15 minutes, remplacement pièce 45 minutes, pièce 35 euros.



Mini cas concret :

Contexte: porte-fenêtre aluminium d'un appartement, bruit et blocage intermittent.

Étapes: écouter, mesurer jeu, vérifier rail, démonter poignée, remplacer roulette usée en 40 minutes.

Résultat: fonctionnement regain, jeu réduit de 1,2 mm à 0,2 mm. Livrable attendu: fiche diagnostic avec photos, mesures avant/après et devis à 60 euros TTC.

Sur le terrain, adopte une démarche méthodique, note chaque mesure, garde ton matériel propre et prêt. Tu réduiras les erreurs et économiseras en moyenne 15 à 30 minutes par intervention.

Anecdote: une fois j'ai passé 1 heure à chercher un bruit, c'était une vis desserrée, depuis je vérifie toujours les fixations d'abord.

Élément	Question à se poser	Action rapide
Symptômes	Quand et comment apparaît-il?	Noter et reproduire
Mesures	Quels jeux ou valeurs constatées?	Mesurer et enregistrer
Sécurité	Risque pour l'utilisateur ou toi?	Isole et sécurise la zone
Priorité	Urgent, à planifier, ou surveiller?	Classer et afficher délai
Communication	Le client doit-il être informé?	Préparer message et devis

Champ	Donnée
Diagnostic	Roulette usée, jeu radial 1,2 mm
Mesure avant	Jeu radial 1,2 mm
Mesure après	Jeu radial 0,2 mm
Pièce à remplacer	Roulette diamètre 22 mm, Réf. 12345
Estimation temps	Diagnostic 15 min, remplacement 45 min

Ce qu'il faut retenir

Pour analyser un dysfonctionnement, avance étape par étape : d'abord **observation initiale**, puis **relevés et mesures**, ensuite recherche de la **cause racine**, et enfin rédaction d'un **rapport de diagnostic**.

- Interroge l'utilisateur, précise quand le défaut apparaît, sa fréquence et le contexte.
- Mesure et note (jeu, alignement, fuites) avec les bons outils, et fais des comparatifs.
- Liste les causes possibles (usure, réglage, pose, humain), utilise les 5 pourquoi et Ishikawa, prends une photo de référence avec l'heure.
- Propose une action priorisée, sécurise si besoin, et chiffre temps + pièces + main d'œuvre.

Une démarche méthodique et bien documentée réduit les erreurs et te fait gagner du temps sur le terrain. Pense à vérifier d'abord les fixations simples avant de chercher plus loin.

Chapitre 4 : Actions qualité et sécurité

1. Mettre en place actions qualité quotidiennes :

Objectif et public :

Tu dois organiser des contrôles simples en atelier pour repérer rapidement les défauts et éviter le rebut. Ces actions s'adressent à toi, aux poseurs et à la personne qui expédie les menuiseries.

Plan simple :

Mets en place 3 vérifications quotidiennes, 1 contrôle avant expédition et 1 contrôle hebdomadaire des outils de mesure, pour améliorer la constance et réduire les reprises en pose.

Actions concrètes :

- Consigner mesures clés sur une fiche pour chaque commande.
- Étiqueter toute pièce non conforme et isoler-la jusqu'à décision.
- Organiser un point qualité de 10 minutes chaque fin de journée.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Un atelier a réduit les défauts de coupe de 40% en 2 mois en ajoutant un contrôle dimensionnel à l'arrivée et un gabarit de serrage. Gain estimé: 350 euros par mois de moins de rebut.

Je me suis planté la première fois en oubliant de vérifier le serrage, résultat: une fenêtre à reprendre, depuis je note toujours la valeur et le torque sur la fiche.

2. Gérer la sécurité et les EPI :

Objectif et public :

L'idée est de protéger l'équipe et de réduire les incidents sur chantier, en s'assurant que chacun porte les EPI adaptés et que les règles de sécurité sont visibles et respectées.

Plan simple :

Prévois vérification EPI chaque semaine, contrôle outillage chaque lundi et vérification électrique tous les 3 mois, note les dates et remplacements dans un registre simple et accessible.

Actions concrètes :

- Vérifier casques, lunettes et gants avant chaque départ en chantier.
- Remplacer EPI usés, consigner la date d'achat et la date de mise en service.
- Afficher consignes d'évacuation et position des extincteurs sur chaque chantier.

Astuce changement EPI :

Change EPI tous les 12 mois ou dès qu'il montre une usure visible, note la date de mise en service sur l'étiquette et vérifie les sangles avant chaque chantier.

Élément	Gravité	Fréquence	Action prioritaire
Chute d'objet	Élevée	Moyenne	Sécuriser charge
Coupure verre	Moyenne	Fréquente	Port gants résistants
Électrocution	Très élevée	Faible	Vérif isolations

3. Suivre non conformités et améliorer processus :

Objectif et public :

L'objectif est de tracer chaque non conformité, d'en identifier la cause racine et d'implanter des actions mesurables pour diminuer la répétition et les coûts associés.

Étapes pratiques :

Passer par 4 étapes: identifier la non conformité, isoler la pièce, analyser la cause et appliquer la correction. Documenter chaque étape et fermer l'action après vérification terrain.

Indicateurs et livrables :


Suivre indicateurs tels que taux de non conformité, délai moyen de fermeture et coût des rebuts. Livrable attendu: rapport d'action de 3 pages et feuille de suivi mensuelle.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: pose de 120 fenêtres par trimestre, taux de non conformité 5% soit 6 unités.

Étapes: contrôle incoming, réglage gabarit et formation de 2 poseurs. Résultat: taux réduit à 1,5% en 2 mois, économies estimées 1 800 euros.

Graphique chiffré



Point	Fréquence	Responsable	Remarque
Vérif EPI	Hebdomadaire	Chef d'atelier	Signer registre
Contrôle pièce finie	Avant expédition	Opérateur	Fiche commande jointe
Vérif outillage	Hebdomadaire	Technicien	Calibration si besoin
Enregistrement NC	À chaque cas	Responsable qualité	Clôture sous 15 jours

i Ce qu'il faut retenir

Tu sécurises la production et les chantiers avec des routines courtes: **contrôles quotidiens simples** en atelier, un contrôle avant expédition, et une vérification régulière des outils de mesure.

- Note les mesures et réglages sur une fiche commande et **isole toute pièce** non conforme (étiquetée).
- Fais un point qualité de 10 minutes chaque jour et suis les non-conformités en 4 étapes (identifier, isoler, cause, correction).
- Gère les EPI avec un **registre sécurité accessible**: contrôle hebdo, outillage chaque lundi, électricité tous les 3 mois, remplacement dès usure.

Mesure l'impact avec le taux de non-conformité, le coût des rebuts et le délai de clôture. Tu valides les corrections sur le terrain pour **fermer l'action terrain** et éviter les récidives.

Chapitre 5 : Trier déchets et fluides

1. Trier les déchets solides :

Objectif et règles :

Le but est de séparer les matériaux pour réduire les coûts de traitement et respecter la réglementation. Tu dois identifier métal, verre, bois, carton et déchets dangereux, et les stocker séparément, proprement étiquetés.

Procédure sur chantier :

Installe des zones de tri clairement matérialisées, utilise des bacs ou big bags adaptés, évacue les déchets quotidiens au moins une fois par semaine ou dès qu'un bac est rempli à 80 pour cent.

Gestion des petites chutes :

Rassemble les chutes d'aluminium et les profilés cassés dans un big bag spécifique, écris le poids approximatif avant enlèvement, et évite de les mélanger avec le verre ou le bois pour préserver leur valeur de recyclage.

Exemple de tri pratique :

Sur un chantier de 3 jours, on a séparé 45 kg d'aluminium, 60 kg de verre et 18 kg de bois, ce qui a permis de revendre l'aluminium pour 0,90 euro le kilo et réduire le coût d'élimination du verre.

Type de déchets	Bac ou stockage	Traitement ou filière
Aluminium	Big bag dédié	Centre de recyclage métaux
Verre	Caisse bois ou benne	Filière verre recyclé
Bois	Palette ou benne	Valorisation énergétique ou réemploi
Déchets dangereux	Contenant étanche, fermé	Collecteur agréé, bordereau de suivi

2. Gérer les fluides et résidus dangereux :

Identification et étiquetage :

Tous les bidons de solvants, huiles et produits de nettoyage doivent être étiquetés avec le nom, la date d'ouverture et le pictogramme de danger. Ne stocke jamais un produit dans un contenant non conforme.

Collecte et stockage provisoire :

Utilise des bacs de rétention pour les fûts, isole les liquides inflammables à distance des sources d'ignition, et limite le stockage à une durée maximale de 3 mois avant enlèvement par la filière agréée.

Élimination et traçabilité :

Pour les fluides classés dangereux, tu dois obtenir un bordereau de suivi de déchets dangereux signé, indiquer les quantités en litres et joindre la fiche de données de sécurité. Conserve les documents 3 ans au minimum.

Astuce de stage :

Garde un kit d'absorbants et des bacs doseurs sur le camion, tu gagneras 10 à 15 minutes en cas de fuite, et tu éviteras que 1 litre de produit contamine 10 litres d'eau.


3. Stockage, traçabilité et filières :

Organisation administrative :

Tenir un registre des déchets produits par chantier est simple et efficace, note la nature, la quantité et la date d'enlèvement, et garde les bordereaux pendant 3 ans pour les contrôles éventuels.

Contrôles et obligations :

En cas d'enlèvement, tu dois fournir le bordereau et la fiche produit, la déchetterie ou le collecteur vérifie la conformité. Une erreur de tri peut coûter de 200 à 1 500 euros d'amende selon la situation.



Mini cas concret :

Contexte : pose de 20 fenêtres aluminium en maison individuelle, chantier 2 jours, équipe de 3. Étapes : tri sur place, pesée approximative, stockage temporaire, enlèvement par collecteur. Résultat : gains et conformité.

Exemple de mini cas chiffré :

Tu génères 35 kg d'aluminium, 72 kg de verre, 12 kg de bois, 15 kg de déchets non dangereux et 10 litres de solvants usagés. Le livrable attendu, le bordereau de suivi, précise ces quantités et est signé par le collecteur.

Livrable attendu :

Un bordereau de suivi signé, avec la date, la nature des déchets, les poids en kilogrammes ou volumes en litres, et la signature du collecteur. Ce document prouve le traitement conforme pour le client et l'entreprise.

Retour d'expérience :

Lors d'un chantier j'ai vu une équipe négliger l'étiquetage, la collecte a été refusée et le retard a coûté 250 euros, depuis je n'oublie jamais l'étiquette et la pesée rapide.

Checklist opérationnelle	Action à faire
Séparer les flux	Installer bacs identifiés, big bags, ou caisses
Étiqueter	Nom du produit, date, pictogramme
Protéger les fluides	Bac de rétention et kit absorbant sur place
Documenter	Remplir bordereau avec poids et signature
Enlèvement	Programmer collecte dès 80 pour cent de remplissage

Ce qu'il faut retenir

Tu tries dès le chantier pour réduire les coûts, respecter la loi et garder la valeur des matières (ex. alu). Mets en place des zones claires et évacue régulièrement.

- Organise un **tri par flux** : métal, verre, bois, carton, et **déchets dangereux** en contenants étanches.
- Utilise bacs/big bags identifiés et enlève dès 80 pour cent de remplissage ou au moins chaque semaine.
- Pour solvants, huiles, nettoyeurs : **étiquetage obligatoire** (nom, date, pictogramme) + bac de rétention, stockage max 3 mois.
- Assure la **traçabilité des déchets** : registre chantier, bordereau signé, quantités en kg ou litres, documents conservés 3 ans.

Avec un kit d'absorbants, tu réagis vite aux fuites et tu évites une pollution. Un tri ou un étiquetage raté peut faire refuser la collecte et coûter cher.

Communication professionnelle et management d'équipe

Présentation de la matière :

En BP Aluminium (Menuisier Aluminium-Verre), cette matière t'entraîne à **communiquer clairement** et à **manager une équipe** sur des situations réelles d'atelier ou de chantier. Elle conduit à une **épreuve orale** centrée sur un rapport d'activités, avec un **coefficient de 2** et une **durée de 30 minutes**, en CCF en fin de formation ou en examen ponctuel.

Tu construis un dossier d'environ **20 pages**, remis **8 jours avant**, puis tu présentes en général **10 minutes** et tu échanges **20 minutes** avec un jury. Un camarade m'a dit que le déclic, c'était d'assumer ses choix et de parler sécurité sans blabla.

Conseil :

Commence ton rapport tôt, idéalement **6 semaines avant**, et garde des preuves, photos, plans, mails, compte rendus. Le piège classique, c'est de décrire un mode opératoire au lieu d'expliquer comment tu as organisé et animé.

- Structure ton plan en 2 parties
- Montre une situation où tu répartis les tâches
- Donne 2 exemples de qualité et sécurité

Entraîne-toi à l'oral 3 fois, chrono en main, pour tenir les **10 minutes** sans lire. Prépare 5 questions difficiles, retards, erreurs de mesure, conflit, et réponds avec des faits et une solution.

Le jour J, parle simple, regarde le jury, et termine par ce que tu referais mieux la prochaine fois, ça montre une vraie posture pro.

Table des matières

Chapitre 1 : Recueillir et transmettre des informations	Aller
1. Recueillir des informations	Aller
2. Transmettre et enregistrer l'information	Aller
Chapitre 2 : Rendre compte à l'écrit et à l'oral	Aller
1. Préparer ta restitution écrite	Aller
2. Préparer ta prise de parole	Aller
3. Rapporter incidents et propositions d'amélioration	Aller
Chapitre 3 : Animer une petite équipe	Aller
1. Organiser et motiver l'équipe	Aller
2. Répartir les tâches et suivre l'avancement	Aller

3. Gérer les conflits et garantir la sécurité [Aller](#)

Chapitre 4 : Présenter un rapport d'activités [Aller](#)

1. Structurer le rapport d'activités [Aller](#)

2. Valoriser les données et preuves [Aller](#)

3. Préparer la soutenance et livrable attendu [Aller](#)

Chapitre 1 : Recueillir et transmettre des informations

1. Recueillir des informations :

Objectif et public :

Comprendre quelles informations sont utiles avant d'intervenir sur un chantier ou en atelier, pour éviter les erreurs et gagner du temps lors de la fabrication et de la pose.

Méthodes et outils :

Utilise le plan, la fiche de chantier, les cotes relevées et les photos. Note aussi les contraintes techniques et les matériaux attendus par le client ou le chef d'équipe.

Qualité et vérification :

Vérifie toujours 2 fois les cotes critiques et contrôle les niveaux. Une erreur sur une cote peut coûter 30 minutes de reprise ou la fabrication d'une pièce supplémentaire.

Exemple de relevé sur chantier :

Sur une fenêtre aluminium, tu mesures largeur 1 200 mm et hauteur 1 400 mm, tu prends 3 photos et tu notes le type de mur pour la fixation.

Outil	Usage	Avantage
Fiche de chantier	Lister pièces et cotes	Clarté pour l'atelier
Téléphone ou messagerie	Contacter le client	Rapide pour valider un point
Appareil photo	Documenter l'existant	Moins de malentendus

Astuce prise de notes :

Prends des photos horodatées, note la date et l'heure, et envoie une copie au chef d'atelier. Cela évite souvent des relances et des corrections.

Exemple d'organisation :

Avant de partir, prépare une checklist avec 6 points à vérifier, cela te permet de ne rien oublier lors du relevé sur site.

2. Transmettre et enregistrer l'information :

Format et contenu à transmettre :

Envoie une fiche claire contenant cotes, photos, matériaux, et mesures. Indique qui est responsable et la date prévue pour la fabrication ou la pose.

Moyens de transmission :

Utilise le mail pour conserver une trace, le groupe de chantier pour échanges rapides, et le dossier partagé pour les plans et les fichiers CAO.

Traçabilité et mise à jour :

Archive chaque version d'un plan avec la date. Si une cote change, note la modification, qui l'a validée et l'heure, pour éviter les erreurs en atelier.

Exemple d'envoi au chef d'atelier :

Tu envoies un mail avec 3 photos, la fiche chantier et les cotes notées, puis tu confirmes par message pour que tout le monde ait bien reçu les informations.

Cas concret chantier - mini étude :

Contexte : remplacement d'une porte aluminium 2 vantaux en entrée d'immeuble, délai 3 jours, dimension finale attendue 1 800 x 2 100 mm.

Étapes :

Relevé sur site en 30 minutes, prise de 5 photos, création d'une fiche chantier en 10 minutes, envoi au chef d'atelier et validation en 2 heures.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : fiche chantier d'une page, plan coté au format PDF, 5 photos horodatées et confirmation écrite du chef d'atelier. Fabrication planifiée en 2 jours.

Exemple d'impact chiffré :

Grâce à la fiche claire, la pièce a été fabriquée sans reprise, ce qui a évité 120 euros de coût de réglage et 4 heures de travail supplémentaires.

Erreurs fréquentes et conseils :

Erreur fréquente : oublier d'indiquer le sens d'ouverture ou le profil exact. Conseil : recopie toujours les références des profils sur ta fiche pour éviter une mauvaise commande.

Tâche	Pourquoi	Temps estimé
Vérifier 2 cotes critiques	Éviter la reprise	5 minutes
Prendre 3 photos	Documenter l'existant	3 minutes
Remplir la fiche chantier	Transmettre l'information	10 minutes
Envoyer mail de confirmation	Traçabilité	2 minutes
Archiver documents	Historique	5 minutes

Retour d'expérience rapide :

En stage, j'ai appris qu'un mail clair et une photo bien cadrée évitent souvent une reprise de 2 heures et une commande incorrecte.

 **Ce qu'il faut retenir**

Avant d'intervenir, tu dois recueillir des infos fiables pour éviter les erreurs et gagner du temps en atelier comme sur chantier. Appuie-toi sur une **fiche chantier claire** et des preuves visuelles.

- Relève les cotes, niveaux, contraintes et matériaux, et refais les **cotes critiques vérifiées** deux fois.
- Prends des **photos horodatées utiles** et note date, heure, sens d'ouverture et références de profils.
- Transmets par mail (trace), messagerie (rapide) et dossier partagé (plans/CAO).
- Assure la **traçabilité des versions** : archive, date, et indique qui valide chaque changement.

Une info complète et bien enregistrée limite les reprises, les mauvaises commandes et les coûts. Prends 10 minutes de plus au relevé, tu peux économiser des heures ensuite.

Chapitre 2 : Rendre compte à l'écrit et à l'oral

1. Préparer ta restitution écrite :

Objectif et public :

Définis d'abord pourquoi tu rends compte et à qui tu t'adresses, chef d'équipe, client ou bureau d'études. Cela guide le niveau de détail, le vocabulaire et la mise en forme du document.

Plan simple :

Opte pour un plan court en 3 parties : contexte et besoin, déroulé des opérations et résultats chiffrés. Cela facilite la lecture pour quelqu'un qui a 1 à 2 minutes pour scanner le document.

Ton et clarté :

Utilise des phrases courtes, des listes à puces et des repères visuels. Privilégie le concret, mesures, dates et photos annotées pour éviter les malentendus sur le terrain.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Un rapport de chantier mentionne 3 ajustements, réduit la reprise de commande de 12% et propose 2 méthodes pour limiter les coupes inutiles, livrable : rapport d'une page avec photos.

Élément	Écrit	Oral
Objectif	Trace officielle et preuve	Convaincre et réagir en temps réel
Détail	Mesures, schémas, photos	Synthèse, démonstration, réponses aux questions
Format	PDF ou fichier partagé	Présentation courte, 3 à 5 minutes

2. Préparer ta prise de parole :

Objectif et durée :

Fixe un objectif clair et limite-toi à 3 minutes pour un point chantier, 5 à 10 minutes pour un point technique. Respecter le temps montre ton professionnalisme et ton organisation.

Structure en 3 parties :

Commence par le contexte, continue par les actions réalisées et termine par les résultats et la suite. Cette structure rassure l'auditoire et facilite les questions à la fin.

Gestion du stress :

Prépare 3 supports visuels simples, répète 2 fois ta présentation à voix haute et prévois une carte mentale. Respirer profondément avant de parler aide à garder un rythme stable.

Astuce prise de parole :

Sur le terrain, j'utilisais un mémo de 6 bullets maximum, toujours visible sur la table. Ça m'a évité d'oublier les points cruciaux lors des réunions avec le client.

3. Rapporter incidents et propositions d'amélioration :

Contenu essentiel :

Décris l'incident avec date, heure, lieu, personnes concernées et conséquence immédiate. Ajoute des photos datées et des mesures chiffrées pour appuyer tes propos et éviter les interprétations.

Preuves et photos :

Prends au moins 3 photos : vue générale, détail du défaut et référence de la pièce. Annoter chaque image avec une courte légende et la mesure concernée facilite la validation par le responsable.

Livrable attendu :

Fournis un rapport d'incident d'une page, photo jointe et recommandation en 2 options chiffrées. Par exemple, réparation à 120 € ou remplacement à 420 €, délai estimé 2 jours.

Exemple de mini cas chantier :

Contexte : vitrage fissuré lors d'une pose, 1 pièce affectée. Étapes : prise de photos, mesure, isolement du chantier, proposition. Résultat : remplacement en 2 jours, coût 420 €, satisfaction client rétablie.

Voici une check-list opérationnelle à garder sur toi pour rédiger ou présenter un compte rendu rapidement.

Étape	Action
Préparer	Définir objectif et destinataire
Documenter	Photos, mesures, dates
Structurer	3 parties claires
Vérifier	Relire 2 minutes, corriger chiffres
Envoyer	PDF daté et nom de fichier standard

Petit retour d'expérience : quand j'étais en stage, une photo mal légendée m'a valu une reprise, depuis je note systématiquement la mesure sur la légende.



Ce qu'il faut retenir

Pour rendre compte efficacement, commence par clarifier **objectif et destinataire** : ça fixe le niveau de détail, le vocabulaire et le format. À l'écrit, vise une trace fiable; à l'oral, vise une synthèse qui convainc vite.

- Adopte un **plan en 3 parties** : contexte, actions, résultats chiffrés (lecture en 1 à 2 minutes).
- À l'oral, limite le temps (3 à 10 minutes), utilise 3 visuels simples et un **mémo de 6 puces**.
- Pour un incident, documente date/lieu/personnes, ajoute 3 photos et des **preuves chiffrées** avec 2 options de solution.

Garde une check-list : préparer, documenter, structurer, vérifier, envoyer (PDF daté). Une légende précise avec la mesure évite les reprises et accélère la validation.

Chapitre 3 : Animer une petite équipe

1. Organiser et motiver l'équipe :

Objectif et rôle :

Tu dois organiser le travail pour que chacun sache quoi faire chaque jour, et veiller à la bonne ambiance. L'objectif est d'atteindre les objectifs qualité et délai sans créer de tensions inutiles.

Motiver l'équipe au quotidien :

Donne des retours rapides, valorise les petites réussites et explique pourquoi la tâche est utile. Un simple merci quotidien augmente la productivité et la qualité des finitions sur chantier.

Astuce terrain :

En début de journée, fais un briefing de 5 minutes. Indique les priorités, les risques et qui contrôle quoi, cela évite 30 minutes de questions plus tard dans la journée.

2. Répartir les tâches et suivre l'avancement :

Plan simple pour répartir les tâches :

Commence par découper le chantier en tâches claires et courtes, attribue-les selon les compétences. Priorise sécurité, coupe et montage, et prévois 10 à 15 minutes de contrôle qualité par élément posé.

Suivi de l'avancement et qualité :

Utilise un tableau de suivi simple pour indiquer qui fait quoi, temps estimé et statut. Vérifie la qualité au moins une fois par journée sur un échantillon représentatif des pièces posées.

Outil simple de suivi :

Un tableau papier ou une feuille Excel partagée suffit. Note la tâche, le responsable, la durée estimée et le statut, et coche à la fin de la journée pour garder la traçabilité.

Tâche	Responsable	Durée estimée	Statut
Prise de mesures	Technicien 1	2 h	En cours
Préparation dormants	Technicien 2	3 h	À faire
Pose fenêtres	Équipe	6 h	Planifié

3. Gérer les conflits et garantir la sécurité :

Prévenir les conflits :

Sois clair sur les règles de chantier et répartis les tâches en respectant compétences et charge de travail. Les conflits naissent souvent d'objectifs mal définis ou d'inégalités de charge.

Résoudre les conflits rapidement :

Interviens dès le premier signe de tension, écoute chaque partie pendant 5 minutes, propose une solution simple et vérifie le résultat le jour suivant pour éviter récurrence.

Sécurité et briefings quotidiens :

Fais un point sécurité chaque matin de 3 à 5 minutes, rappelle les EPI obligatoires, et note toute observation dans le registre. La répétition réduit les accidents et les arrêts de travail.

Exemple de cas concret :

Chantier pose de 3 fenêtres en aluminium, équipe 3 personnes, délai 2 jours. Étapes: prise de mesures 2 h, préparation 4 h, pose 8 h. Résultat attendu: 3 fenêtres posées conformes et 1 fiche de contrôle signée.

Élément	Question à se poser
Briefing	Qui fait quoi aujourd'hui ?
Sécurité	Les EPI sont-ils portés ?
Qualité	Un contrôle a-t-il été prévu ?
Matériel	Tout le matériel est-il disponible ?

Mini check-list opérationnelle :

- Briefing matinal 5 minutes, priorités et risques notés.
- Attribuer les tâches avec durée estimée et responsable.
- Contrôle qualité quotidien sur 1 à 2 éléments terminés.
- Consigner observations sécurité dans le registre chantier.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, réduire les déplacements inutiles a fait gagner 30 minutes par fenêtre posée, soit 1,5 h gagnée pour 3 fenêtres. L'économie de temps a amélioré le respect du délai client.

Ce qu'il faut retenir

Pour animer une petite équipe, organise le travail au quotidien et veille à une ambiance sereine pour tenir qualité et délais. Motive par des retours rapides, des mercis et du sens donné aux tâches.

- Lance un **briefing de 5 minutes** : priorités, risques, qui contrôle quoi.

- Découpe en tâches courtes, attribue selon compétences, et planifie un **contrôle qualité quotidien** (10 à 15 minutes).
- Suis l'avancement avec un **tableau de suivi simple** : responsable, durée estimée, statut, traçabilité.
- Préviens et traite vite les tensions, et fais un **point sécurité matin** avec rappel des EPI.

Interviens dès les premiers signes de conflit, écoute chaque partie, puis vérifie le lendemain. En répétant briefing, suivi et sécurité, tu gagnes du temps et tu réduis les erreurs.

Chapitre 4 : Présenter un rapport d'activités

1. Structurer le rapport d'activités :

Objectif et public :

Le rapport doit montrer clairement ce que tu as fait et pourquoi, pour un tuteur, un jury ou un chef de chantier. Adapte le ton selon le destinataire, technique pour un pro, synthétique pour un jury.

Plan simple :

Fais court et logique, par exemple : 1 page de synthèse, 3 à 6 pages de détails, puis annexes. Ce plan aide le lecteur à trouver l'info en moins de 2 minutes.

Exemple d'organisation du rapport :

Une fiche de 1 page résume mission, durée, matériel, tâches, résultat, et 4 pages expliquent les opérations étape par étape avec photos annotées.

2. Valoriser les données et preuves :

Données chiffrées et indicateurs :

Insère chiffres concrets : temps de pose en heures, nombre d'éléments posés, taux de conformité mesuré, coûts unitaires. Ces chiffres montrent ton efficacité et facilitent la comparaison entre projets.

Photos et plans :

Ajoute 3 à 5 photos de qualité, avant/après, et 1 plan annoté. Numérote chaque photo et référence la mesure correspondante pour que le jury comprenne en un coup d'œil.

Élément	Que mettre	Exemple chiffré
Tâches réalisées	Liste et descriptions courtes	Pose de 12 vantaux, réglages, étanchéité
Temps passé	Heures totales par tâche	20 heures au total, 6 h pour préparations
Problèmes rencontrés	Description et solution appliquée	Décalage d'alignement corrigé en 1 h
Résultats	Mesures finales et conformité	Étanchéité validée, 0 fuite après test

3. Préparer la soutenance et livrable attendu :

Durée et déroulé :

Prévois 10 minutes de présentation pour un jury, 5 minutes pour questions. Organise-toi en 3 minutes d'intro, 5 minutes résultats et 2 minutes bénéfices et conclusions pratiques.

Livrable et format :

Remets un dossier papier de 6 à 10 pages et un PDF sur clé USB. Ajoute 4 photos légendées, 2 plans A3 et un tableau récapitulatif des heures et coûts.

Exemple d'intervention sur 2 portes coulissantes :

Contexte : chantier résidentiel, 2 portes de 3 m, 1 équipe de 2, durée 3 jours. Étapes : relevés, fabrication, réglage, tests. Résultat : portes posées, réglées, test étanchéité ok. Livrable attendu : dossier de 6 pages, 5 photos légendées, plan A3, tableau heures et matériel détaillant 18 heures et coût matériel 1 200 euros.

Étape	Action à faire	Temps estimé
Préparer le dossier	Rassembler photos, plans, fiches matériel	1 à 2 heures
Vérifier les chiffres	Confirmer heures et matériaux	30 à 45 minutes
Préparer la soutenance	Faire un plan oral et 6 diapositives max	2 heures
Contrôler la présentation	Relire dossier et tester clé USB	15 à 30 minutes

Astuce pratique : emporte toujours 3 copies papier du rapport le jour de la soutenance, souvent un jury demande un exemplaire supplémentaire au dernier moment.

Ce qu'il faut retenir

Ton rapport doit prouver ce que tu as fait et pourquoi, en adaptant le ton au destinataire. Vise un **plan simple et logique** pour que l'essentiel se trouve en 2 minutes.

- Commence par l'**objectif et public**, puis une synthèse (1 page), des détails (3 à 6 pages) et des annexes.
- Appuie-toi sur des **données chiffrées utiles** : heures, quantités, conformité, coûts, problèmes et solutions.
- Ajoute 3 à 5 photos avant/après et un plan annoté, tous numérotés et référencés.

Pour la soutenance, prépare un **format de soutenance** clair : 10 minutes + questions, avec intro, résultats, bénéfices. Remets 6 à 10 pages + PDF, et pense à emporter 3 copies papier le jour J.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.